

HMEC 300/302/305 305-C/306/322/400 HMDC 322

Bedienungsanleitung



NoiseGard™

Inhalt

Ein Wort zu Ihrer Sicherheit	3
Leistungsmerkmale der Headsets	4
Produktvarianten	5
Lieferumfang	8
Empfohlenes Zubehör	9
Headsets anschließen	10
Die Anschlusskabel der Headsets	10
Pinbelegung der Stecker	12
Anschlussmöglichkeiten	13
Headset für den Gebrauch vorbereiten	19
Kopfhörerbügel einstellen	19
Mikrofon positionieren	20
Zusatzinformation für den Helikopterbetrieb des Headsets HMEC 322	22
Der tägliche Betrieb	23
NoiseGard™ ein- und ausschalten	23
Mono- /Stereo-Umschaltung (außer HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 322 und HMDC 322)	23
Lautstärke einstellen	23
Kabelklammer anbringen	24
Kopfhörer zusammenklappen	24
Ersatzteile	25
Wissenswertes zum Nachlesen	27
Wenn Störungen auftreten	30
Technische Daten	32

Die Headsets NoiseGard™ HMEC 300, HMEC 302, HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 306, HMEC 322, HMEC 400 und HMDC 322 sind Pilotenheadsets mit aktiver Lärmkompensation in geschlossener Bauform zum Einsatz in Helikoptern, Propeller- und Turboprop-Flugzeugen.

Ein Wort zu Ihrer Sicherheit

- Mit eingeschalteter Lärmkompensation NoiseGard™ können sich für Ihr Flugzeug oder Ihren Helikopter typische Geräusche (z. B. Motoren-, Propellerklang, Warnsignale usw.) anders anhören. Machen Sie sich daher vor dem Start bei eingeschalteter Lärmkompensation mit allen wichtigen Geräuschen vertraut. Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie alle wichtigen Geräusche, Alarme oder Geräusche, die durch Fehlfunktionen entstehen, hören können.
- Versuchen Sie nicht, das Headset selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich bei Problemen an Ihren Sennheiser-Vertriebspartner.
- Wechseln Sie nur die Teile aus, deren Austausch in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Alle anderen Teile tauscht Ihnen Ihr Sennheiser-Vertriebspartner aus.
- Tauchen Sie das Headset zum Reinigen nicht in Wasser. Fragen zur Reinigung des Headsets besprechen Sie mit Ihrem Sennheiser-Vertriebspartner.

Leistungsmerkmale der Headsets

Headset NoiseGard™ HMEC 300

- Neues, aktives Headset mit guter Dämpfung des Außenlärms über den gesamten Frequenzbereich durch aktive Lärmkompensation NoiseGard™
- Aktive Lärmkompensation NoiseGard™ ermöglicht klare Kommunikation auch in lauter Umgebung
- Hervorragende Trageeigenschaften mit viel Bewegungsfreiheit durch geringes Gewicht, angenehme Ohrpolster, gepolsterten Kopfhörerbügel und einseitig geführtes Kabel
- Kopfhörerbügel mit Klappmechanismus ermöglicht platzsparenden Transport
- Klare Kommunikation über das Elektret-Mikrofon MKE 45 mit einstellbarer Empfindlichkeit
- Mikrofon durch flexiblen Mikrofonarm mit Schnellarretierung optimal positionierbar und beidseitig zu tragen
- Optimale Verständigung durch breitbandiges Hörsystem
- Integrierter Lautstärkesteller für gute Lautstärkeanpassung
- Anpassung an das Intercom-System durch Mono-/Stereo-Umschalter
- Lärmkompensation NoiseGard™ für den Gebrauch als herkömmliches Headset abschaltbar

- Spannungsversorgung des NoiseGard™-Systems über Bordnetz, Zigarettenanzünder oder Batteriepack
- Fail-Safe-Operation bei Ausfall der Stromversorgung
- Anpassung der Spannung für das NoiseGard™-System über die In-Line-Elektronik im Anschlusskabel
- Made in Germany mit 5 Jahren Garantie (HMEC 400: 10 Jahre Garantie)

Produktvarianten

Headset NoiseGard™ HMEC 302

Das Headset HMEC 302 unterscheidet sich vom HMEC 300 in folgenden Merkmalen:

- Anschluss von Mikrofon und Spannungsversorgung der NoiseGard™-Elektronik über Klinkenstecker PJ-068

Headset NoiseGard™ HMEC 305

Das Headset HMEC 305 unterscheidet sich vom HMEC 300 in folgenden Merkmalen:

- Kein Mono-/Stereo-Umschalter
- Anschluss von Kopfhörer, Mikrofon und Spannungsversorgung der NoiseGard™-Elektronik an das Bordnetz (12–35 V DC) über XLR-5-Stecker

Headset NoiseGard™ HMEC 305-C

Das Headset HMEC 305-C unterscheidet sich vom HMEC 300 in folgenden Merkmalen:

- Kein Mono-/Stereo-Umschalter
- Anschluss von Kopfhörer und Mikrofon über XLR-5-Stecker
- Anschluss der Spannungsversorgung der NoiseGard™-Elektronik über XLR-3-Stecker

Headset NoiseGard™ HMEC 306

Das Headset HMEC 306 unterscheidet sich vom HMEC 300 in folgenden Merkmalen:

- Anschluss von Kopfhörer, Mikrofon und Spannungsversorgung der NoiseGard™-Elektronik an das Bordnetz (12–35 V DC) über einen 6-PIN-Redel-Stecker

Headset NoiseGard™ HMEC 322

Das Headset HMEC 322 unterscheidet sich vom HMEC 300 in folgenden Merkmalen:

- Kein Mono-/Stereo-Umschalter
- Spiralkabel
- Anschluss von Kopfhörer und Mikrofon über Klinkenstecker U-174/U an eine hochohmige Schnittstelle im Helikopter

Headset NoiseGard™ HMEC 400

Das Headset HMEC 400 unterscheidet sich vom HMEC 300 in folgenden Merkmalen:

- Silberne Ohrmuscheln
- Leder-Ohrpolster
- Kopfbügelband zum Knöpfen

Headset NoiseGard™ HMDC 322

Das Headset HMDC 322 unterscheidet sich vom HMEC 300 in folgenden Merkmalen:

- Kein Mono-/Stereo-Umschalter
- Spiralkabel
- Dynamisches Mikrofon M-87/AIC und niederohmiger Hörer
- Anschluss von Kopfhörer und Mikrofon über Klinkenstecker U-174/U an eine niederohmige Schnittstelle im Helikopter

Lieferumfang

Headset HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 und HMDC 322

- Headset
- Dreipolige XLR-Einbaubuchse zum Anschluss an das Bordnetz
- Gepolsterte Trage- und Aufbewahrungstasche mit Schulterriemen für Headset und Zubehör
- Windschutz für das Mikrofon (nicht bei HMDC 322)
- Kabelklammer MZQ 2002-1 (Art.-Nr. 44740)

Headset HMEC 302, HMEC 305 und HMEC 306

- Headset
- Gepolsterte Trage- und Aufbewahrungstasche mit Schulterriemen für Headset und Zubehör
- Windschutz für das Mikrofon
- Kabelklammer MZQ 2002-1 (Art.-Nr. 44740)

Empfohlenes Zubehör

Austauschbare Gel-Ohrpolster (Art.-Nr. 83140)

Batteriepack BP-03 (nicht für HMEC 302, HMEC 305 und HMEC 306)

Batteriepack mit XLR-3-Kupplung zur Spannungsversorgung der NoiseGard™-Elektronik der Headsets HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 und HMDC 322. Vier 1,5-V-Mignon-Batterien (Typ LR 6, Alkali-Mangan, nicht im Lieferumfang enthalten) sorgen für eine Betriebszeit von ca. 15 Stunden. Länge des Anschlusskabels: 0,9 m.


Adapterkabel (nicht für HMEC 302, HMEC 305 und HMEC 306)

Für die Headsets HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 und HMDC 322 gibt es spezielle Adapterkabel, mit denen Sie die NoiseGard™-Elektronik über den Zigarettenanzünder an das Bordnetz anschließen können:

- ACX-1 Adapterkabel zur Spannungsversorgung eines Headsets
- ACX-2 Adapterkabel zur Spannungsversorgung von zwei Headsets

Die Adapterkabel werden auch mit einem komfortablen Winkelstecker angeboten, der mit einer 7,5-A-Flachsicherung und einer grünen Kontroll-LED ausgerüstet ist:

- ACX-11 Adapterkabel zur Spannungsversorgung eines Headsets
- ACX-22 Adapterkabel zur Spannungsversorgung von zwei Headsets




Headsets anschließen

Die Anschlusskabel der Headsets


Headset HMEC 300 und HMEC 400:

- 1 6,35-mm-Stereo-Klinkenstecker zum Anschluss des Kopfhörers
- 1 Klinkenstecker PJ-068 zum Anschluss des Mikrofons
- 1 XLR-3-Stecker zum Anschluss der Stromversorgung für die NoiseGard™-Elektronik




Headset HMEC 302:


- 1 6,35-mm-Stereo-Klinkenstecker zum Anschluss des Kopfhörers
- 1 Klinkenstecker PJ-068 zum Anschluss von Mikrophon und Stromversorgung für die NoiseGard™-Elektronik



Headset HMEC 305:


- 1 XLR-5-Stecker zum Anschluss von Kopfhörer, Mikrophon und Stromversorgung für die NoiseGard™-Elektronik






Headset HMEC 305-C:

- 1 XLR-5-Stecker zum Anschluss von Kopfhörer und Mikrofon
- 1 XLR-3-Stecker zum Anschluss der Stromversorgung für die NoiseGard™-Elektronik



Headset HMEC 306:


- 1 6-PIN-Redel-Stecker zum Anschluss von Kopfhörer, Mikrofon und Stromversorgung für die NoiseGard™-Elektronik



Headset HMEC 322 und HMDC 322:


- 1 Klinkenstecker U-174/U zum Anschluss von Kopfhörer und Mikrofon
- 1 XLR-3-Stecker zum Anschluss der Stromversorgung für die NoiseGard™-Elektronik

Pinbelegung der Stecker




Redel-Stecker (NoiseGard™)

- 1 Stromvers. NoiseGard™ (DC+)
- 2 Audio Lo / DC –
- 3 Audio Hi links
- 4 Audio Hi rechts
- 5 Mikrofon Hi
- 6 Mikrofon Lo




XLR-3-Stecker (NoiseGard™)

- 1 Stromvers. NoiseGard™ (DC+)
- 2 Masse
- 3 Nicht anschließen!
-
- 2 Nicht anschließen! (HMEC 305-C)
- 3 Masse (HMEC 305-C)




XLR-5-Stecker

- | HMEC 305 | HMEC 305-C |
|-------------------------------|-----------------|
| 1 Audio Hi | 1 Audio Hi |
| 2 Audio Lo / DC – | 2 Audio Lo |
| 3 Mikrofon Hi | 3 Mikrofon Hi |
| 4 Mikrofon Lo | 4 Mikrofon Lo |
| 5 Stromvers. NoiseGard™ (DC+) | 5 Nicht belegt! |




6,35-mm-Stereo-Klinkenstecker

- 1 Audio Hi links
- 2 Audio Hi rechts
- 3 Audio Lo



Klinkenstecker U174/U

- 1 Mikrofon Lo
- 2 Audio Hi
- 3 Mikrofon Hi
- 4 Audio Lo



Klinkenstecker PJ-068

- | HMEC 302 | HMEC 300 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1 Stromvers. NoiseGard™ (DC+) | 1 Nicht belegt! |
| 2 Mikrofon Hi | 2 Mikrofon Hi |
| 3 Mikrofon Lo / DC – | 3 Mikrofon Lo |

Anschlussmöglichkeiten

Um die Lärmkompensation NoiseGard™ mit Spannung zu versorgen, haben Sie drei Möglichkeiten:

1. Anschluss an das Bordnetz (12–35 V DC)
2. Anschluss an das Batteriepack BP-03
(Zubehör, außer für HMEC 302, HMEC 305 und HMEC 306)
3. Anschluss an den Zigarettenanzünder (12–35 V DC) über Adapterkabel
(Zubehör, außer für HMEC 302, HMEC 305 und HMEC 306)

Die In-Line-Elektronik im Anschlusskabel bereitet die ankommende Spannung für das NoiseGard™-System auf.

Kurzschlussgefahr!


Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass die Stromversorgung für die NoiseGard™-Elektronik aus dem Bordnetz mit einer 1-A-Sicherung abgesichert ist.

1. Headset an das Bordnetz anschließen

Sie können die NoiseGard™-Elektronik an Bordnetze mit einer Spannung zwischen 12 V DC und 35 V DC anschließen.

Kurzschlussgefahr!

Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass die Stromversorgung für die NoiseGard™-Elektronik aus dem Bordnetz mit einer 1-A-Sicherung abgesichert ist.



XLR-3-Einbaubuchse

Zusammen mit den Headsets HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 und HMDC 322 erhalten Sie eine XLR-3-Einbaubuchse. Lassen Sie die Buchse von Ihrer Werkstatt einbauen.

Headset HMEC 300 und HMEC 400:

- ▶ Stecken Sie den 6,35-mm-Stereo-Klinkenstecker für den Kopfhörer und den Klinkenstecker PJ-068 für das Mikrofon in die entsprechenden Klinkenbuchsen Ihres Intercoms.
- ▶ Stecken Sie den XLR-3-Stecker in die eingebaute XLR-3-Buchse.

Headset HMEC 302:

- ▶ Stecken Sie den 6,35-mm-Stereo-Klinkenstecker für den Kopfhörer und den Klinkenstecker PJ-068 für das Mikrofon in die entsprechenden Klinkenbuchsen Ihres Intercoms.

Headset HMEC 305:

- ▶ Stecken Sie den XLR-5-Stecker in die XLR-5-Buchse Ihres Flugzeuges.

Headset HMEC 305-C:

- ▶ Stecken Sie den XLR-5-Stecker für den Kopfhörer und das Mikrofon in die XLR-5-Buchse Ihres Flugzeuges.
- ▶ Stecken Sie den XLR-3-Stecker in die eingebaute XLR-3-Buchse.

Headset HMEC 306:

- ▶ Stecken Sie den 6-PIN-Redel-Stecker in die 6-PIN-Buchse Ihres Flugzeuges.

Headset HMEC 322 und HMDC 322:

- ▶ Stecken Sie den Klinkenstecker U-174/U für den Kopfhörer und das Mikrofon in die U-174/U-Buchse Ihres Intercoms.
- ▶ Stecken Sie den XLR-3-Stecker in die eingebaute XLR-3-Buchse.

2. Headset an das Batteriepack anschließen (außer HMEC 302, HMEC 305 und HMEC 306)

Die NoiseGard™-Elektronik der Headsets HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 und HMDC 322 können auch über das Batteriepack BP-03 mit Strom versorgt werden (siehe „Empfohlenes Zubehör“ auf Seite 9). Das Batteriepack eignet sich für Batterie- und Akkubetrieb (Batterien bzw. Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten). Für eine Betriebszeit von ca. 15 Stunden empfehlen wir den Betrieb mit Batterien (Typ LR 6, 1,5 V, Alkali-Mangan) oder NiMH-Akkus.

Batterien in Batteriepack einsetzen / auswechseln

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
- ▶ Setzen Sie die vier Batterien (Typ LR 6, 1,5 V, Alkali-Mangan) ein. Achten Sie dabei auf die Polarität.
- ▶ Schließen Sie das Batteriefach.

Betriebs- und Batterieanzeige des Batteriepacks

Das Batteriepack hat zwei Kontrollleuchten (LED).

Grüne LED leuchtet: Das Batteriepack ist eingeschaltet, die LED zeigt den Betrieb an.

Rote LED leuchtet: Die Leistung der Batterien reicht nur noch für kurze Zeit. Wechseln Sie die Batterien aus.

Headset anschließen, Batteriepack einschalten

- ▶ Stecken Sie den XLR-3-Stecker am Anschlusskabel des Headsets in die XLR-3-Kupplung des Batteriepacks.
- ▶ **Headset HMEC 300 und HMEC 400:** Stecken Sie den 6,35-mm-Stereo-Klinkenstecker für den Kopfhörer und den Klinkenstecker PJ-068 für das Mikrofon in die entsprechenden Klinkenbuchsen Ihres Intercoms.
Headset HMEC 305-C: Stecken Sie den XLR-5-Stecker für den Kopfhörer und das Mikrofon in die XLR-5-Buchse Ihres Flugzeuges.
Headset HMEC 322 und HMDC 322: Stecken Sie den Klinkenstecker U-174/U für den Kopfhörer und das Mikrofon in die U-174/U-Buchse Ihres Intercoms.
- ▶ Schalten Sie das Batteriepack ein, indem Sie den ON/OFF-Schalter in die Position „ON“ schieben. Die grüne Betriebs-LED leuchtet.


Hinweis:

Der ON/OFF-Schalter in der Zuleitung zum Headset ist bei der Verwendung des Batteriepacks außer Funktion.

Batteriepack an der Kleidung befestigen

Mit dem Befestigungsclip läßt sich das Batteriepack an der Kleidung befestigen, Klettband ist zusätzlich beigelegt.

3. Headset über Adapterkabel anschließen (außer HMEC 302, HMEC 305 und HMEC 306)



Für die Headsets HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 und HMDC 322 gibt es spezielle Adapterkabel mit XLR-3-Kupplung, mit denen Sie die NoiseGard™-Elektronik über den Zigarettenanzünder an das Bordnetz anschließen können:

- ACX-1 Adapterkabel zur Spannungsversorgung eines Headsets
- ACX-2 Adapterkabel zur Spannungsversorgung von zwei Headsets

Die Adapterkabel werden auch mit einem komfortablen Winkelstecker angeboten, der mit einer 7,5-A-Flachsicherung und einer grünen Kontroll-LED ausgerüstet ist:

- ACX-11 Adapterkabel zur Spannungsversorgung eines Headsets
- ACX-22 Adapterkabel zur Spannungsversorgung von zwei Headsets

Headset anschließen

- ▶ Stecken Sie den XLR-3-Stecker am Anschlusskabel des Headsets in die XLR-3-Kupplung des Adapterkabels.
- ▶ Stecken Sie den Stecker bzw. Winkelstecker des Adapterkabels in den Zigarettenanzünder.

Headset für den Gebrauch vorbereiten

Kopfhörerbügel einstellen



Um eine gute Lärmdämpfung und den bestmöglichen Tragekomfort zu erzielen, müssen Sie das Headset Ihrem Kopf richtig anpassen. Dazu können Sie den Kopfhörerbügel verstellen:

- ▶ Setzen Sie den Kopfhörer so auf, dass der Kopfhörerbügel über die Kopfmitte verläuft.
- ▶ Stellen Sie die Länge des Kopfhörers so ein, dass
 - die Ohrposter die Ohren ganz umschließen,
 - Sie einen leichten Druck um Ihre Ohren herum spüren,
 - der Kopfhörerbügel eng am Kopf anliegt.

Hinweis:

Achten Sie darauf, dass Sie beim Einstellen des Kopfhörerbügels die Verbindungskabel nicht einklemmen, da sie dadurch beschädigt werden können.

- ▶ Schalten Sie die Lärmkompensation NoiseGard™ ein, indem Sie den ON/OFF-Schalter in die Position „ON“ schieben (siehe „NoiseGard™ ein- und ausschalten“ auf Seite 23).
- ▶ Überprüfen Sie in lauter Umgebung, ob die Ohrposter optimal sitzen.






Mikrofon positionieren

Mikrofonarm drehen


Sie können das Mikrofon sowohl am rechten als auch am linken Mundwinkel platzieren.

- ▶ Lösen Sie die Schnellarretierungsschraube.
- ▶ Drehen Sie das Mikrofon um 180°.
- ▶ Schrauben Sie die Schnellarretierungsschraube wieder fest.




Mikrofon zum Mundwinkel hin ausrichten




Die Headsets HMEC 300, HMEC 302, HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 306, HMEC 322 und HMEC 400 haben einen flexiblen Mikrofonarm. Biegen Sie ihn so, dass das Mikrofon am Mundwinkel, etwa 2 cm vom Mund entfernt, sitzt.



Richten Sie beim Headset HMDC 322 das Mikrofon wie folgt aus:

- ▶ Stellen Sie die Länge des Mikrofonarms so ein, dass das Mikrofon im Mundwinkel sitzt. Lösen Sie dazu die Schnellarretierung und verschieben Sie den Mikrofonarm.
- ▶ Ziehen Sie den mittleren Teil des Mikrofonarms so weit an den Mund heran, dass das Mikrofon etwa 2 cm vom Mund entfernt ist.
- ▶ Zur Feinausrichtung können Sie das Mikrofon kippen.





Zusatzinformation für den Helikopterbetrieb des Headsets HMEC 322

Die Beschaltung (Polung) des Mikrofonanschlusses in Helikoptern ist weltweit nicht genormt. Sollte das Mikrofon Ihres Headsets mit der vorhandenen Beschaltung nicht funktionieren, können Sie durch einfaches Umdrehen des Mikrofonmoduls die Polung am Headset tauschen. In diesem Fall gehen Sie bitte nach folgender Anleitung vor:

1. Entfernen Sie den Poppschutz.
2. Lösen Sie die Schrauben mit ca. 1/2 Umdrehung.
3. Ziehen Sie das Mikrofonmodul aus der Halterung.
4. Drehen Sie das Mikrofonmodul um 180°.
5. Stecken Sie das gedrehte Mikrofonmodul wieder in die Halterung.
6. Ziehen Sie die Schrauben nun von der anderen Seite wieder an.
7. Setzen Sie den Poppschutz wieder auf.


Die akustischen Eigenschaften des Mikrofonmoduls ändern sich durch das Umdrehen des Moduls nicht, da das Mikrofon durch die geräuschkämpfende Charakteristik von beiden Seiten besprechbar ist.

Der tägliche Betrieb

NoiseGard™ ein- und ausschalten


Ist die aktive Lärmkompensation NoiseGard™ ausgeschaltet, können Sie das Headset wie ein ganz gewöhnliches Headset einsetzen.

Schalten Sie das NoiseGard™-System ein, indem Sie den ON/OFF-Schalter in die Position „ON“ schieben. Beim Betrieb mit dem Batteriepack BP-03 stellen Sie den Schalter auf „ON“ und nutzen den ON/OFF-Schalter am BP-03.



Mono-/Stereo-Umschaltung (außer HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 322 und HMDC 322)


Üblicherweise empfangen Sie Ihre Tonquelle in Mono und können den Mono-/Stereo-Umschalter in der Position „Mono“ belassen. Schalten Sie an einem Stereo-Intercom-System den Kopfhörer auf „Stereo“ um.




Lautstärke einstellen

Zu hohe Lautstärke schädigt Ihr Gehör!


Stellen Sie mit dem Lautstärksteller eine mittlere Lautstärke ein. Sie müssen sicherstellen, dass Sie alle wichtigen Geräusche wie z. B. Warnsignale hören können.





Kabelklammer anbringen

Sie können das Kopfhörerkabel zu Ihrer Bequemlichkeit mit der Kabelklammer fixieren. Führen Sie das Kopfhörerkabel so durch die Kabelklammer, wie nebenstehend abgebildet. Klemmen Sie die Kabelklammer an die Kleidung und ziehen Sie die Kabelschleife soweit durch die Kabelklammer, dass Sie das Kopfhörerkabel nicht stört.



Kopfhörer zusammenklappen

Um den Kopfhörer platzsparend zu transportieren, können Sie die Hörerkappen zwischen den Kopfhörerbügel schieben.

Klappen Sie den Kopfhörer wieder auseinander, indem Sie die beiden Hörerkappen fassen und nach unten aus dem Kopfhörerbügel herausziehen.


Ersatzteile

Bei Ihrem Sennheiser-Vertriebspartner erhalten Sie folgende Ersatzteile:

- Windschutz für Elektretmikrofon MKE 45
- Ohrpolster
- Kopfbügelband
- Kabelklammer
- Trage- und Aufbewahrungstasche mit Schulterriemen

Windschutz austauschen

Tauschen Sie bei dem Elektretmikrofon den Windschutz aus, wenn er Verschleißerscheinungen wie Risse oder Löcher zeigt. Ziehen Sie den Windschutz vom Mikrofon ab. Schieben Sie vorsichtig den neuen Windschutz auf das Mikrofon. Der Windschutz muss das gesamte Mikrofon umschließen.



Ohrpolster austauschen


Tauschen Sie die Ohrpolster aus, wenn sie beschädigt sind. Fassen Sie hinter die Ohrpolster und ziehen Sie sie von den Hörerkappen ab. Schieben Sie die neuen Ohrpolster auf die Hörerkappen.



Kopfbügelband austauschen

Tauschen Sie das Kopfbügelband aus, wenn es beschädigt ist.

- ▶ Ziehen Sie den Verschluss des Kopfbügelbandes auseinander und nehmen Sie das verschlissene Kopfbügelband ab.
- ▶ Legen Sie das neue Kopfbügelband um den Kopfhörerbügel.
- ▶ Ziehen Sie die beiden Verschlussseiten des Kopfbügelbandes zusammen, bis sie leicht überlappen.
- ▶ Drücken Sie den Verschluss zusammen.



Kopfbügelband des Headsets HMEC 400 austauschen

Tauschen Sie das Kopfbügelband aus, wenn es beschädigt ist.

- ▶ Öffnen Sie die Druckknöpfe und nehmen Sie das verschlissene Kopfbügelband ab.
- ▶ Legen Sie das neue Kopfbügelband um den Kopfhörerbügel.
- ▶ Ziehen Sie die beiden Verschlussseiten des Kopfbügelbandes zusammen und schließen Sie die Druckknöpfe.


Wissenswertes zum Nachlesen

Das NoiseGard™-Prinzip

Lärm ist eine der schlimmsten Umweltbelastungen und ein ernstzunehmender Streßfaktor. Untersuchungen haben gezeigt, dass Lärm auf das vegetative Nervensystem wirkt. Müdigkeit, Konzentrationsmangel, Nervosität und Gereiztheit sind die Folge. Darüber hinaus führt ständige Lärmeinwirkung zu Dauerschäden des Gehörs.

Von diesem Problem betroffen sind insbesondere Piloten. Der Schalldruckpegel im Cockpit beträgt etwa 80 dB(A) in Jets und zwischen 90 und 97 dB(A) in Propeller-Flugzeugen. Bei Start und Landung steigt der Lärm noch wesentlich an. Damit der Funksprechverkehr jedoch gut verstanden werden kann, muss die Lautstärke in den Kopfhörern auf wenigstens 95 dB(A) eingestellt werden. Bei so manchem Piloten wurden deshalb Gehörschäden festgestellt, die eine vorzeitige Berufsunfähigkeit bedingten bzw. dazu führten, dass Piloten ihre Fluglizenz verloren.


Herkömmliche Gehörschutz-Headsets bieten einen guten Schutz im oberen und mittleren Audiobereich. Cockpitlärm besteht jedoch hauptsächlich aus mittleren bis tiefen Frequenzen, bei denen herkömmliche Gehörschutz-Headsets nur noch unzureichend schützen.



Durch die von Sennheiser entwickelte aktive Lärmkompensation, System NoiseGard™, kombiniert mit einem hochwertigen passiven Gehörschützer, konnte eine sehr hohe, gleichmäßige Lärmdämpfung im gesamten Audiobereich realisiert werden. Der Lärmpegel im Cockpit wird drastisch gesenkt, der Pilot hört nur noch ein natürliches Motoren-Restgeräusch. Das Funksignal kann er entsprechend leiser stellen.

Die aktive Lärmkompensation NoiseGard™ basiert auf dem Prinzip des phaseninversen Schalls. Dazu wird eine Schallwelle erzeugt, die zum Störschall um 180° phasenverschoben ist, mit dem Ergebnis, dass sich beide Schallwellen gegenseitig annähernd aufheben.

In beide Hörsysteme des Headsets ist eine Elektret-Mikrofonkapsel, ein Rückkopplungskreis und ein Wandler system eingebaut. Der von den Mikrofonen aufgenommene Schall, bestehend aus Störsignalen und Funksignal, wird verstärkt und das Funksignal herausgefiltert. Der Störschall wird nun von einer elektronischen Schaltung aufbereitet und um 180° phasenverschoben. Dann wird das Funksignal dem Störschall wieder beaufschlagt und als Summensignal verstärkt auf die Wandler systeme gegeben. Der Störschall wird durch die Überlagerung mit gegenphasigem Schall deutlich reduziert. Das Funksignal wird jedoch unverändert wiedergegeben, da es die Kompensationsschaltung nicht durchlaufen hat.



Die Abbildung zeigt die Lärmkompensation mit NoiseGard™: Passive Gehörschützer dämpfen den Lärm vor allem im mittleren und oberen Frequenzbereich. Bei Frequenzen unterhalb 500 Hz schützen sie allerdings nur noch unzureichend. Durch die aktive Lärmkompensation wird jedoch auch der Lärm im Frequenzbereich von 25–500 Hz um ca. 25 dB reduziert. Die Summendämpfung aus aktiver und passiver Lärmkompensation liegt bei etwa 30 dB über den gesamten Audiobereich.

Eine Lärmreduzierung um 10 dB wird subjektiv als Halbierung der Lautstärke wahrgenommen. Wird der Lärm um weitere 10 dB reduziert, wird dies wiederum als eine Halbierung der Lautstärke empfunden usw.

Wenn Störungen auftreten

Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Sennheiser-Vertriebspartner in Verbindung, wenn Störungen auftreten, die nicht in der nachfolgenden Tabelle enthalten sind.

Fehler	Mögliche Ursachen und Abhilfe
Klare Kommunikation aber keine aktive Lärmkompensation	<p data-bbox="564 405 1118 430">Die NoiseGard™-Elektronik ist ausgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="564 446 1447 472">▶ Überprüfen Sie, ob der Schalter ON/OFF in der Position „ON“ steht. <p data-bbox="564 503 1358 529">Der XLR-3-Stecker ist aus der Stromversorgung herausgezogen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="564 544 1657 607">▶ Überprüfen Sie, ob der XLR-3-Stecker richtig an die Stromversorgung angeschlossen ist. <p data-bbox="564 638 1481 664">Beim Anschluss an das Bordnetz: Die Sicherung des Bordnetzes ist defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="564 679 1184 705">▶ Überprüfen Sie die Sicherung des Bordnetzes. <p data-bbox="564 736 1618 793">Beim Anschluss an das Batteriepack (nicht bei HMEC 302, HMEC 305 und HMEC 306): Die Batterien sind leer.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="564 809 1517 871">▶ Überprüfen Sie, ob die grüne Kontrollleuchte am Batteriepack leuchtet. Leuchtet die rote Kontrollleuchte, müssen Sie die Batterien austauschen.

Fehler	Mögliche Ursachen und Abhilfe
Aktive Lärmkompensation, aber nur sehr leise Kommunikation	<p>Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt.</p> <p>▶ Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung Ihres Headsets.</p> <p>Der Kopfhöreranschluss ist herausgezogen (außer HMEC 305, HMEC 305-C und HMEC 306).</p> <p>▶ Überprüfen Sie, ob der Klinkenstecker des Kopfhörers richtig angeschlossen ist.</p>
Aktive Lärmkompensation, aber Sie werden schlecht verstanden	<p>Der Mikrofonanschluss ist herausgezogen (außer HMEC 305, HMEC 305-C und HMEC 306).</p> <p>▶ Überprüfen Sie, ob der Klinkenstecker des Mikrofons richtig angeschlossen ist.</p>
Kommunikation nur auf einem Ohr (nur bei HMEC 300, HMEC 302, HMEC 306 und HMEC 400)	<p>Sie benutzen ein Stereo-Intercom-System, haben das Headset auf Mono-Betrieb eingestellt.</p> <p>▶ Stellen Sie den Mono-/Stereo-Umschalter auf die Position „Stereo“.</p> <p>Sie empfangen eine Monoquelle, haben aber das Headset auf Stereo-Betrieb eingestellt.</p> <p>▶ Stellen Sie den Mono-/Stereo-Umschalter auf die Position „Mono“.</p>

Technische Daten

Kopfhörer

Wandlerprinzip
Ankopplung an das Ohr
Übertragungsbereich
Nennimpedanz aktiv/passiv
Lärmdämpfung (aktiv und passiv)
Max. Schalldruckpegel
Andruckkraft

HMEC 300

| HMEC 302

| HMEC 306

| HMEC 400

dynamisch
circumaural, geschlossen
45–15.000 Hz
300/150 Ω , mono
600/300 Ω , stereo
> 25–40 dB
120 dB (± 5 %)
ca. 10 N

Mikrofon inkl. Vorverstärker

Wandlerprinzip
Übertragungsbereich
Empfindlichkeit
Max. Schalldruckpegel
Anschlusswiderstand
Ausgangsspannung
Versorgungsspannung

Elektret-Kapsel, geräuschkompensiert, MKE 45
300–5.000 Hz
–
120 dB
150 Ω
400 mV ± 3 dB bei 114 dB (nach RTCA/DO 214)
typ. 16 V DC (8–16 V DC, ca. 8–25 mA, nach RTCA/DO 214)

HMEC 300

HMEC 302

HMEC 306

HMEC 400

Allgemeine Daten

Anschlusskabel	1,5 m, einseitig geführt			
Gewicht ohne Kabel	370 g			
Betriebsspannung NoiseGard™	12–35 V DC			
Stromaufnahme	27 mA (Ruhestrom), max. 80 mA			
Sicherung	500 mA Thermo-Sicherung			
Stecker	6,35-mm-Stereo-Klinken- stecker für Kopfhörer, PJ-068 für Mikrofon, XLR-3-Stecker für NoiseGard™	6,35-mm-Stereo-Klinken- stecker für Kopfhörer, PJ-068 für Mikrofon und NoiseGard™	6-PIN-Redel-Stecker für Kopfhörer, Mikrofon und NoiseGard™	6,35-mm-Stereo-Klinken- stecker für Kopfhörer, PJ-068 für Mikrofon, XLR-3-Stecker für NoiseGard™
Ausstattung	Mono-/Stereo-Umschalter Ein-/Ausschalter für NoiseGard™ Lautstärkesteller für Kopfhörer			
Temperaturbereich	Betrieb –15 °C ... +55 °C Aufbewahrung –55 °C ... +55 °C			
Betriebszeit Batterieteil	mit Batterien (4 x Mignon, 1,5 V, Alkali-Mangan): ca. 15 Stunden mit NiMH-Akkus: ca. 15 Stunden			

Technische Daten

Kopfhörer

Wandlerprinzip

Ankopplung an das Ohr

Übertragungsbereich

Nennimpedanz aktiv/passiv

Lärmdämpfung (aktiv und passiv)

Max. Schalldruckpegel

Andruckkraft

HMEC 305

| HMEC 305-C

| HMEC 322

| HMDC 322

dynamisch

circumaural, geschlossen

45–15.000 Hz

300/150 Ω , mono

| 50/35 Ω , mono

> 25–40 dB

120 dB ($\pm 5\%$)

ca. 10 N

Mikrofon inkl. Vorverstärker

Wandlerprinzip

Elektret-Kapsel,
geräuschkompensiert,
MKE 45

| dynamisch,
| geräuschkompensiert,
| M-87/AIC

Übertragungsbereich

300–5.000 Hz

| 500–4.000 Hz

Empfindlichkeit

–

| 1,8–4 μ V / 74 dB an 5 Ω

Max. Schalldruckpegel

120 dB

| –

Anschlusswiderstand

150 Ω

| –

Ausgangsspannung

400 mV ± 3 dB bei 114 dB (nach RTCA/DO 214)

| –

Versorgungsspannung

typ. 16 V DC (8–16 V DC, ca. 8–25 mA, nach RTCA/DO 214)

| –

HMEC 305

| HMEC 305-C

| HMEC 322

| HMDC 322

Allgemeine Daten

Anschlusskabel	1,5 m, einseitig geführt		Spiralkabel, einseitig geführt
Gewicht ohne Kabel	370 g		
Betriebsspannung NoiseGard™	12–35 V DC		
Stromaufnahme	27 mA (Ruhestrom), max. 80 mA		
Sicherung	500 mA Thermo-Sicherung		
Stecker	XLR-5-Stecker für Kopfhörer, Mikrofon und NoiseGard™	XLR-5-Stecker für Kopfhörer und Mikrofon, XLR-3-Stecker für NoiseGard™	U-174/U-Stecker für Kopfhörer und Mikrofon, XLR-3-Stecker für NoiseGard™
Ausstattung	Ein-/Ausschalter für NoiseGard™ Lautstärkeregler für Kopfhörer		
Temperaturbereich	Betrieb	–15 °C ... +55 °C	
	Aufbewahrung	–55 °C ... +55 °C	
Betriebszeit Batterieteil	mit Batterien (4 x Mignon, 1,5 V, Alkali-Mangan): ca. 15 Stunden mit NiMH-Akkus: ca. 15 Stunden		



Konformitätserklärung

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG erklären, dass dieses Gerät die anwendbaren CE-Normen und Vorschriften erfüllt.

Garantie-Urkunde

Wir übernehmen für das von Ihnen gekaufte Produkt eine Garantie von 5 Jahren. Ausgenommen hiervon sind dem Produkt beifügte Zubehörartikel, Akkus und Batterien; denn diese Produkte haben wegen ihrer Beschaffenheit eine kürzere Lebensdauer, die zudem im Einzelfall konkret von Ihrer Nutzungsintensität abhängt. Wir stellen hiermit ebenso klar, dass wir keine sogenannte Beschaffenheitsgarantie im Sinne von §§ 443 und §§ 444 BGB abgeben wollen.

Die Garantie-Zeit beginnt ab Kaufdatum. Zum Nachweis heben Sie bitte unbedingt den Kaufbeleg auf. Ohne diese Nachweise, die der zuständige Sennheiser-Service-Partner prüft, werden Reparaturen grundsätzlich kostenpflichtig ausgeführt.

Die Garantieleistungen bestehen nach unserer Wahl in der unentgeltlichen Beseitigung von Material- oder Herstellungsfehlern durch Reparatur, Tausch von Teilen oder des kompletten Geräts. Von der Garantie ausgenommen sind Mängel durch unsachgemäßen Gebrauch (z. B. Bedienungsfehler, mechanische Beschädigungen, falsche Betriebsspannung), Verschleiß, aufgrund höherer Gewalt und solche Mängel, die Ihnen beim Kauf bereits bekannt sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen in das Produkt durch nicht autorisierte Personen oder Werkstätten.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät inklusive Zubehör und Kaufbeleg an den für Sie zuständigen Service-Partner. Zur Vermeidung von Transportschäden sollte möglichst die Original-Verpackung verwendet werden.

Ihre gesetzlichen Mängelansprüche aus dem Kaufvertrag gegen den Verkäufer werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantie kann weltweit in allen Ländern – außer in den USA – in Anspruch genommen werden, in denen das jeweils nationale Recht unseren Garantiebestimmungen nicht entgegensteht.

HMEC 300/302/305 305-C/306/322/400 HMDC 322

Instructions for use



NoiseGard™

Contents

Safety tips	3
Headset features	4
Product variants	5
Delivery includes	8
Recommended accessories	9
Connecting the headsets	10
Connecting cables for headsets	10
Connector assignment	12
Powering options	13
Preparing the headsets for use	19
Adjusting the headband	19
Positioning the microphone	20
Additional information for helicopter use of the HMEC 322 headset	22
Using the headsets	23
Turning NoiseGard™ on/off	23
Mono/Stereo selection (except HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 322 and HMDC 322)	23
Adjusting the volume	23
Attaching the cable clip	24
Folding up the headphones	24
Spare parts	25
Valuable information on NoiseGard™	27
In case of difficulty	30
Technical data	32

The HMEC 300, HMEC 302, HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 306, HMEC 322, HMEC 400 and HMDC 322 are pilot headsets with closed ear protector headphones and NoiseGard™ active noise compensation for use in helicopters, propeller and turboprop aircraft.

Safety tips

- With the NoiseGard™ active noise compensation turned on, typical aircraft sounds (for example, those from engines, propellers, warning alarms, etc.) may sound different to you. Before operating any aircraft, make sure that, with NoiseGard™ turned on, you can hear and recognize these sounds. Set the volume to safe levels that do not interfere with your ability to hear informational sounds and warning alarms.
- Do not attempt to repair the headset yourself. If problems occur, contact your Sennheiser agent for assistance.
- Only replace parts of the headset whose replacement is described in this manual. All other parts of the headset must be replaced by your Sennheiser agent.
- Do not immerse the headset in water! For information on how to clean the headset, contact your Sennheiser agent.

Headset features

HMEC 300 NoiseGard™ headset

- New active headset with effective attenuation of external noise across the entire frequency spectrum due to NoiseGard™ active noise compensation
- NoiseGard™ active noise compensation provides clear communications even in the noisiest environment
- Excellent comfort due to very low weight, soft ear cushions and padded headband as well as best possible freedom of movement due to unilateral connecting cable
- Foldable headband for easy and space-saving storage
- Clear communications due to MKE 45 electret microphone with adjustable sensitivity
- Microphone can be easily positioned and worn on either left or right side due to flexible microphone boom with quick-fixing device
- Optimum radio reception due to headphone systems with wide frequency response
- Integrated volume control
- Adaption to the aircraft intercom system via Mono/Stereo switch
- With the NoiseGard™ active noise compensation turned off, the headset can be used as a conventional headset

- Power supply for NoiseGard™ is provided via on-board power supply system, cigarette lighter socket or battery pack
- Fail safe operation in case of power failure
- Supply voltage for the NoiseGard™ system is processed by the in-line electronics in the connecting cable
- Made in Germany, 5-year warranty (HMEC 400: 10-year warranty)

Product variants

HMEC 302 NoiseGard™ headset

The HMEC 302 differs from the HMEC 300 in the following features:

- Connection of microphone and NoiseGard™ electronics via PJ-068 plug

HMEC 305 NoiseGard™ headset

The HMEC 305 differs from the HMEC 300 in the following features:

- No Mono/Stereo switch
- Connection of headphones, microphone and NoiseGard™ electronics to the on-board power supply system (12–35 V DC) via XLR-5 plug

HMEC 305-C NoiseGard™ headset

The HMEC 305-C differs from the HMEC 300 in the following features:

- No Mono/Stereo switch
- Connection of headphones and microphone via XLR-5 plug
- Connection of NoiseGard™ electronics via XLR-3 plug

HMEC 306 NoiseGard™ headset

The HMEC 306 differs from the HMEC 300 in the following features:

- Connection of headphones, microphone and NoiseGard™ electronics to the on-board power supply system (12–35 V DC) via 6-pin Redel plug

HMEC 322 NoiseGard™ headset

The HMEC 322 differs from the HMEC 300 in the following features:

- No Mono/Stereo switch
- Coiled cable
- Connection of headphones and microphone via U-174/U jack plug to a high impedance interface in the helicopter

HMEC 400 NoiseGard™ headset

The HMEC 400 differs from the HMEC 300 in the following features:

- Stylish silver design
- Leatherette ear cushions
- Headband padding can be buttoned

HMDC 322 NoiseGard™ headset

The HMDC 322 differs from the HMEC 300 in the following features:

- No Mono/Stereo switch
- Coiled cable
- M-87/AIC dynamic microphone and low impedance headphones
- Connection of headphones and microphone via U-174/U jack plug to a low impedance interface in the helicopter

Delivery includes

HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 and HMDC 322 headsets

- Headset
- 3-pin XLR socket for aircraft panel mounting (power supply via the on-board system)
- Padded carry and storage bag with shoulder strap for headset and accessories
- Wind screen for microphone (except HMDC 322)
- MZQ 2002-1 cable clip (Cat. No. 44740)

HMEC 302, HMEC 305 and HMEC 306 headsets

- Headset
- Padded carry and storage bag with shoulder strap for headset and accessories
- Wind screen for microphone
- MZQ 2002-1 cable clip (Cat. No. 44740)

Recommended accessories

Replaceable gel ear cushions (Cat. No. 83140)

BP-03 battery pack (except for HMEC 302, HMEC 305 and HMEC 306)

Battery pack with XLR-3 socket for powering the NoiseGard™ electronics of the HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 and HMDC 322 headsets. Four 1.5 V AA size alkaline manganese batteries (IEC LR 6) ensure approx. 15 hours of reliable operation (batteries are not included in the delivery). Length of connecting cable: 0.9 m.


Adapter cables (except for HMEC 302, HMEC 305 and HMEC 306)

Sennheiser offers special adapter cables for connecting the NoiseGard™ electronics of the HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 and HMDC 322 headsets to the on-board power supply via the cigarette lighter socket:

- ACX-1 adapter cable for powering one headset via the cigarette lighter socket
- ACX-2 adapter cable for powering two headsets via the cigarette lighter socket

The adapter cables are also available with a right-angled jack plug featuring a 7.5 A fuse and a green LED operation indicator:

- ACX-11 adapter cable for powering one headset via the cigarette lighter socket
- ACX-22 adapter cable for powering two headsets via the cigarette lighter socket




Connecting the headsets

Connecting cables for headsets


HMEC 300 and HMEC 400 headsets:

- 1 1/4" (6.35 mm) stereo jack plug for connecting the headphones
- 1 PJ-068 jack plug for connecting the microphone
- 1 XLR-3 plug for connecting the power supply for the NoiseGard™ electronics




HMEC 302 headset:


- 1 1/4" (6.35 mm) stereo jack plug for connecting the headphones
- 1 PJ-068 jack plug for connecting the microphone and the power supply for the NoiseGard™ electronics



HMEC 305 headset:


- 1 XLR-5 plug for connecting the headphones, the microphone and the power supply for the NoiseGard™ electronics






HMEC 305-C headset:

- 1 XLR-5 plug for connecting the headphones and the microphone
- 1 XLR-3 plug for connecting the power supply for the NoiseGard™ electronics



HMEC 306 headset:


- 1 6-pin Redel plug for connecting the headphones, the microphone and the power supply for the NoiseGard™ electronics



HMEC 322 and HMDC 322 headsets:


- 1 U-174/U jack plug for connecting the headphones and the microphone
- 1 XLR-3 plug for connecting the power supply for the NoiseGard™ electronics

Connector assignment




Redel connector (NoiseGard™)

- 1 Power supply NoiseGard™ (DC+)
- 2 Audio Lo / DC –
- 3 Audio Hi left
- 4 Audio Hi right
- 5 Microphone Hi
- 6 Microphone Lo




XLR-3 connector (NoiseGard™)

- 1 Power supply NoiseGard™ (DC+)
- 2 Ground
- 3 Do not connect!
- --
- 2 Do not connect! (HMEC 305-C)
- 3 Ground (HMEC 305-C)




XLR-5 connector

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| HMEC 305 | HMEC 305-C |
| 1 Audio Hi | 1 Audio Hi |
| 2 Audio Lo / DC – | 2 Audio Lo |
| 3 Microphone Hi | 3 Microphone Hi |
| 4 Microphone Lo | 4 Microphone Lo |
| 5 Power supply NoiseGard™ (DC+) | 5 Not assigned! |




1/4" (6.35 mm) stereo jack plug

- 1 Audio Hi left
- 2 Audio Hi right
- 3 Audio Lo



U174/U jack plug

- 1 Microphone Lo
- 2 Audio Hi
- 3 Microphone Hi
- 4 Audio Lo



PJ-068 jack plug

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| HMEC 302 | HMEC 300 |
| 1 Power supply NoiseGard™ (DC+) | 1 Not assigned! |
| 2 Microphone Hi | 2 Microphone Hi |
| 3 Microphone Lo / DC – | 3 Microphone Lo |

Powering options

There are three options for powering the NoiseGard™ active noise compensation:

1. Connection to the on-board system (12–35 V DC)
2. Connection to the BP-03 battery pack
(accessory, except for HMEC 302, HMEC 305 and HMEC 306)
3. Connection to the cigarette lighter socket (12–35 V DC) via adapter cable
(accessory, except for HMEC 302, HMEC 305 and HMEC 306)

The supply voltage for the NoiseGard™ system is processed by the in-line electronics in the connecting cable.

Danger of short circuit!


Before turning on NoiseGard™, ensure that the on-board power supply system is protected by a 1 A fuse.

1. Connecting the headset to the on-board system

The NoiseGard™ electronics can be connected to on-board power supply systems with operating voltages between 12–35 V DC.

Danger of short circuit!

Before turning on NoiseGard™, ensure that the on-board power supply system is protected by a 1 A fuse.



XLR-3 socket

The HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 and HMDC 322 headsets are supplied with an XLR-3 socket for panel mounting in the aircraft. The XLR-3 socket must be mounted by a technician qualified to perform this type of installation.

HMEC 300 and HMEC 400 headsets:

- ▶ Connect the 1/4" (6.35 mm) stereo jack plug for the headphones and the PJ-068 jack plug for the microphone to the corresponding jack sockets of your intercom.
- ▶ Connect the XLR-3 plug to the XLR-3 socket.

HMEC 302 headset:

- ▶ Connect the 1/4" (6.35 mm) stereo jack plug for the headphones and the PJ-068 jack plug for the microphone to the corresponding jack sockets of your intercom.

HMEC 305 headset:

- ▶ Connect the XLR-5 plug to the aircraft's XLR-5 socket.

HMEC 305-C headset:

- ▶ Connect the XLR-5 plug for the headphones and the microphone to the aircraft's XLR-5 socket.
- ▶ Connect the XLR-3 plug to the XLR-3 socket.

HMEC 306 headset:

- ▶ Connect the 6-pin Redel plug to the corresponding socket in the aircraft.

HMEC 322 and HMDC 322 headsets:

- ▶ Connect the U-174/U jack plug for the headphones and the microphone to the U-174/U socket of your intercom.
- ▶ Connect the XLR-3 plug to the XLR-3 socket.

2. Connecting the headset to the battery pack (except HMEC 302, HMEC 305 and HMEC 306)

The NoiseGard™ electronics of the HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 and HMDC 322 headsets can also be powered via the BP-03 battery pack (see "Recommended accessories" on page 9). The battery pack can be operated either on standard or rechargeable batteries (not included in the delivery). However, to ensure a longer operating time, we would recommend using standard AA size alkaline manganese batteries (IEC LR 6) or NiMH rechargeable batteries.

Inserting / replacing the the batteries

- ▶ Open the cover of the battery compartment.
- ▶ Insert four AA size alkaline-manganese batteries (IEC LR 6). Observe correct polarity when inserting the batteries.
- ▶ Close the cover of the battery compartment.

LED operation and battery status indication

The battery pack has two control LEDs.

Green LED: The battery pack is turned on and the battery capacity is sufficient.

Red LED: The batteries are low. Replace the batteries.

Connecting the headset, turning on the battery pack

- ▶ Connect the XLR-3 plug of the headset connecting cable to the XLR-3 socket on the connecting cable of the battery pack.
- ▶ **HMEC 300 and HMEC 400 headsets:** Connect the ¼" (6.35 mm) stereo jack plug for the headphones and the PJ-068 jack plug for the microphone to the corresponding jack sockets of your intercom.
HMEC 305-C headset: Connect the XLR-5 plug for the headphones and the microphone to the aircraft's XLR-5 socket.
HMEC 322 and HMDC 322 headsets: Connect the U-174/U jack plug for the headphones and the microphone to the U-174/U socket of your intercom.
- ▶ Turn on the battery pack by setting the ON/OFF switch to ON. The green LED power indicator lights up.


Note:

When using the battery pack, the ON/OFF switch integrated into the headset connecting cable is out of operation.

Attaching the battery pack to clothing

The battery pack can be attached to clothing by means of the supplied attachment clip, Velcro tape is also supplied.

3. Connecting the headset via a cigarette lighter adapter cable (except HMEC 302, HMEC 305 and HMEC 306)



Sennheiser offers special adapter cables with XLR-3 socket for connecting the NoiseGard™ electronics of the HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 and HMDC 322 headsets to the on-board power supply via the cigarette lighter socket:

- ACX-1 adapter cable for powering one headset via the cigarette lighter socket
- ACX-2 adapter cable for powering two headsets via the cigarette lighter socket

The adapter cables are also available with a right-angled jack plug featuring a 7.5 A fuse and a green LED operation indicator:

- ACX-11 adapter cable for powering one headset via the cigarette lighter socket
- ACX-22 adapter cable for powering two headsets via the cigarette lighter socket

Connecting the headset

- ▶ Connect the XLR-3 plug of the headset connecting cable to the XLR-3 socket of the adapter cable.
- ▶ Connect the plug or right-angled jack plug of the adapter cable to the cigarette lighter socket.

Preparing the headsets for use



Adjusting the headband

For good noise attenuation and best possible comfort, the headband has to be adjusted to properly fit your head:


- ▶ Wear the headset so that the headband runs over the top of your head.
- ▶ Adjust the length of the headband so that
 - your ears are completely inside the ear cushions,
 - you feel even, gentle pressure around your ears,
 - a snug fit is ensured.

Note:

Make sure not to squeeze any connecting cable when adjusting the headband. Squeezing can damage the connecting cables.



- ▶ Turn on the NoiseGard™ active noise compensation by setting the ON/OFF switch to "ON" (see "Turning NoiseGard™ on/off" on page 23).
- ▶ Final adjustment is best made in a noisy environment.



Positioning the microphone

Relocating the microphone boom


The microphone boom can be worn on either side of the mouth.

- ▶ Loosen the quick-fixing device.
- ▶ Rotate the microphone boom by 180°.
- ▶ Tighten the quick-fixing device.




Positioning the microphone towards the corner of the mouth




The HMEC 300, HMEC 302, HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 306, HMEC 322 and HMEC 400 headsets feature a flexible microphone boom. Bend the microphone boom so that the microphone is placed at the corner of the mouth. Maintain a distance of approx. 2 cm between microphone and mouth.



For positioning the microphone of the HMDC 322 headset, proceed as follows:

- ▶ Adjust the length of the microphone boom so that the microphone is placed at the corner of the mouth. To do so, loosen the quick-fixing device and adjust the microphone boom in length.
- ▶ Pull the middle part of the microphone boom towards the mouth so that the distance between microphone and mouth is approx. 2 cm.
- ▶ Tilt the microphone for final positioning.





Additional information for helicopter use of the HMEC 322 headset

The polarity of the microphone connection in helicopters is not standardized. If the microphone of your headset does not work with the existing polarity, you can reverse the polarity on the headset by simply rotating the microphone module. To do so, please proceed as follows:

1. Pull the wind screen from the microphone.
2. Loosen the screws by approx. half a turn.
3. Pull the microphone module from the boom-arm.
4. Rotate the microphone module by 180°.
5. Put the rotated microphone module back into the boom-arm.
6. Now tighten the screws from the other side
7. Slide the windscreen over the microphone.

Rotating the microphone module does not change its acoustic properties. Due to its noise-compensating pick-up pattern, the microphone can be used from either side.

Using the headsets

Turning NoiseGard™ on/off

With the NoiseGard™ active noise compensation turned off, the headset can be used as a conventional headset.

Turn on the NoiseGard™ active noise compensation by setting the ON/OFF switch to "ON". When using the BP-03 battery pack, set the NoiseGard™ ON/OFF switch to "ON" and use the ON/OFF switch on the battery pack.




Mono/Stereo selection (except HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 322 and HMDC 322)


In general, you'll receive a mono sound source so that the Mono/Stereo switch can remain set to "Mono". When using a stereo intercom system, set the Mono/Stereo switch to "Stereo".

Adjusting the volume

Exposure to loud sounds can cause hearing damage!


Set the volume control to a medium value. Make sure that you can hear critical sounds such as warning alarms.





Attaching the cable clip

The headphone cable can be fixed by means of the cable clip. Guide the headphone cable through the metal cable clip as shown in the illustration on the left. Attach the cable clip to your clothing and then loop the cable through the clip so that the headphone cable doesn't disturb you.



Folding up the headphones

For easy and space-saving transportation, the earcups can be folded up and tucked between the headband.

Unfold the headphones by grasping both earcups and pulling them down and away from the headband.

Spare parts

The following spare parts are available from your Sennheiser agent:

- Wind screen for MKE 45 electret microphone
- Ear cushions
- Headband padding
- Cable clip
- Carry and storage bag with shoulder strap


Replacing the wind screen

If the wind screen for the electret microphone shows signs of wear such as tears or holes, replace the wind screen. Pull the wind screen from the microphone. Gently slide-on the new wind screen and ensure that it fits securely over the microphone.

Replacing the ear cushions

Replace the ear cushions if they are damaged. Grasp behind the ear cushions and pull them up and away from the earcups. Slide the new ear cushions onto the earcups.

For best results replace the ear cushions after 100 hours of use or two years.






Replacing the headband padding

Replace the headband padding if it is damaged.

- ▶ Pull the Ziploc type fastening strips of the headband padding apart and remove the worn headband padding.
- ▶ Put the new headband padding around the headband.
- ▶ Pull the two edges of the headband padding together so that the fastening strips slightly overlap.
- ▶ Join the fastening strips.



Replacing the headband padding of the HMEC 400 headset

Replace the headband padding if it is damaged.

- ▶ Open the snaps on the headband padding and remove the worn headband padding.
- ▶ Put the new headband padding around the headband.
- ▶ Pull the two edges of the headband padding together and close the snaps.


Valuable information on NoiseGard™

The NoiseGard™ principle

One of the greatest stress factors today is noise. Research has shown that noise affects the nervous system, and can cause tiredness, poor concentration, irritability and tension. Of even greater concern is the permanent damage to hearing that can result from noise at high levels.

This problem concerns pilots in particular. Cockpit noise amounts to about 80 dB(A) in jets and to 90 up to 97 dB(A) in turboprops. During takeoff and landing, the noise level is even higher. To be able to understand radio traffic in spite of the noisy environment, the ATC signal level must be set to at least 95 dB(A). Permanent hearing loss caused by the continuous noise in aircrafts is the reason why many pilots became prematurely disabled or lost their pilot's license.


Circumaural communication headsets provide noise attenuating properties and are commonly used to address this problem. However, the noise attenuation of these headsets is uneven. High frequencies are reduced considerably, but low frequency wind and engine noise, the most prominent noise in many of today's aircrafts, is attenuated very little.



In response to these problems, Sennheiser has developed an active noise compensation system – NoiseGard™ – which, combined with a high-quality passive hearing protector, provides consistent noise attenuation over the entire audio range. The overall noise level is reduced so that the radio volume can be turned down but enough noise still remains for the pilot to safely monitor the aircraft engines.

NoiseGard™ active noise compensation is achieved by generating a signal identical in sound pressure level but exactly reversed in phase to the noise signal, the effect being that the out-of-phase signal cancels most of the noise signal.

Active noise compensation is accomplished in the following manner: Each earcup includes a microphone, a feedback control circuit, and a transducer to reproduce both the communication and the noise cancelling signal. The feedback control microphones sense the total sound pressure within each earcup resulting from both the desired radio signal from the receiver and the undesired noise that has come through the earcup. The microphone signal is amplified and the radio signal is subtracted from it. The remaining signal (noise) is then filtered and inverted and the radio signal is added back in. Eventually, the entire signal is amplified and fed back to the transducer in each earcup. Since the noise component of the signal is inverted, it cancels the noise signal coming through the earcup. The radio signal remains unaffected, as it was not processed through the cancellation circuits.



The diagram on the left shows noise compensation with NoiseGard™: Passive hearing protectors effectively attenuate noise from the middle and upper frequency range, the effect decreasing sharply in the lower range. However, active noise compensation with NoiseGard™ combined with passive hearing protectors results in a reduction of noise of approx. 25 dB in the 25–500 Hz frequency range. The total attenuation resulting from active and passive noise compensation is about 30 dB over the entire audio range.

A 10 dB reduction in noise is perceived subjectively as a halving in volume. A further reduction in noise of 10 dB again results in a decrease in unwanted noise by 50 %.

In case of difficulty

If problems occur that are not listed in the below table, please contact your Sennheiser agent.

Problem	Possible cause and what to do
Clear communication but no active noise compensation	<p>The NoiseGard™ electronics are turned off.</p> <p>▶ Check to see if the ON/OFF switch is set to "ON".</p> <p>The XLR-3 plug has been pulled out of the power source.</p> <p>▶ Check to see if the XLR-3 plug is correctly connected to the power source.</p> <p>If aircraft powered: The aircraft fuse is defective.</p> <p>▶ Check the aircraft fuse.</p> <p>If battery powered (except HMEC 302, HMEC 305 and HMEC 306): The batteries are low.</p> <p>▶ Check to see if the green LED on the battery pack is lit. If the red LED is lit, replace the batteries.</p>

Problem	Possible cause and what to do
Active noise compensation but very low volume communication	<p>The volume control is set too low.</p> <p>▶ Check the volume setting of the headset.</p> <p>The headphone connection has been pulled out (except HMEC 305, HMEC 305-C and HMEC 306).</p> <p>▶ Check to see if the headphone jack plug is correctly connected.</p>
Active noise compensation but reduced intelligibility	<p>The microphone connection has been pulled out (except HMEC 305, HMEC 305-C and HMEC 306).</p> <p>▶ Check to see if the microphone jack plug is correctly connected.</p>
Communications in one ear only (only HMEC 300, HMEC 302, HMEC 306 and HMEC 306)	<p>You are using a stereo intercom system but the headset is set to mono operation.</p> <p>▶ Set the Mono/Stereo switch to "Stereo".</p> <p>You are receiving a mono source but the headset is set to stereo operation.</p> <p>▶ Set the Mono/Stereo switch to "Mono".</p>

Technical data

Headphones

	HMEC 300	HMEC 302	HMEC 306	HMEC 400
Transducer principle	dynamic			
Ear coupling	circumaural, closed			
Frequency response	45–15,000 Hz			
Nominal impedance active/passive	300/150 Ω , mono 600/300 Ω , stereo			
Attenuation (active and passive)	> 25–40 dB			
Max. sound pressure level	120 dB (± 5 %)			
Contact pressure	approx. 10 N			

Microphone incl. preamplifier

Transducer principle	electret mic capsule, noise-compensated, MKE 45
Frequency response	300–5,000 Hz
Sensitivity	–
Max. sound pressure level	120 dB
Min. terminating impedance	150 Ω
Output voltage	400 mV ± 3 dB at 114 dB (as per RTCA/DO 214)
Supply voltage	typ. 1.6 V DC (8–16 V DC, approx. 8–25 mA, as per RTCA/DO 214)

HMEC 300

HMEC 302

HMEC 306

HMEC 400

General data

Connecting cable	1.5 m, unilateral			
Weight without cable	370 g			
Power supply for NoiseGard™	12–35 V DC			
Current consumption	27 mA (zero signal current), max. 80 mA			
Fuse	500 mA thermo fuse			
Connectors	6.35 mm stereo jack plug for headphones, PJ-068 jack plug for microphone, XLR-3 for NoiseGard™	6.35 mm stereo jack plug for headphones, PJ-068 jack plug for microphone and NoiseGard™	6-pin Redel plug for headphones, microphone and NoiseGard™	6.35 mm stereo jack plug for headphones, PJ-068 jack plug for microphone, XLR-3 for NoiseGard™
Controls	Mono/Stereo switch On/off switch for NoiseGard™ Volume control for headphones			
Temperature range	Operation	–15 °C ... +55 °C		
	Storage	–55 °C ... +55 °C		
Operating time	Battery pack	with batteries (four 1.5 V AA size alkaline-manganese batteries): approx. 15 hours with NiMH rechargeable batteries: approx. 15 hours		

Technical data

Headphones

Transducer principle	dynamic		
Ear coupling	circumaural, closed		
Frequency response	45–15,000 Hz		
Nominal impedance active/passive	300/150 Ω, mono		50/35 Ω, mono
Attenuation (active and passive)	> 25–40 dB		
Max. sound pressure level	120 dB (± 5 %)		
Contact pressure	approx. 10 N		

Microphone incl. preamplifier

	HMEC 305	HMEC 305-C	HMEC 322	HMDC 322
Transducer principle	electret mic capsule, noise-compensated, MKE 45		dynamic mic capsule, noise-compensated, M-87/AIC	
Frequency response	300–5,000 Hz		500–4,000 Hz	
Sensitivity	–		1.8–4 μ V / 74 dB at 5 Ω	
Max. sound pressure level	120 dB		–	
Min. terminating impedance	150 Ω		–	
Output voltage	400 mV ± 3 dB at 114 dB (as per RTCA/DO 214)		–	
Supply voltage	typ. 1.6 V DC (8–16 V DC, approx. 8–25 mA, as per RTCA/DO 214)		–	

HMEC 305

| HMEC 305-C

| HMEC 322

| HMDC 322

General data

Connecting cable	1.5 m, unilateral		coiled cable, unilateral
Weight without cable	370 g		
Power supply for NoiseGard™	12–35 V DC		
Current consumption	27 mA (zero signal current), max. 80 mA		
Fuse	500 mA thermo fuse		
Connectors	XLR-5 for headphones, microphone and NoiseGard™	XLR-5 for headphones and microphone, XLR-3 for NoiseGard™	U-174/U jack plug for headphones and microphone, XLR-3 for NoiseGard™
Controls	On/off switch for NoiseGard™ Volume control for headphones		
Temperature range	Operation	–15 °C ... +55 °C	
	Storage	–55 °C ... +55 °C	
Operating time	with batteries (four 1.5 V AA size alkaline-manganese batteries): approx. 15 hours		
Battery pack	with NiMH rechargeable batteries: approx. 15 hours		



Certificate of Conformity

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declare that this device conforms to the applicable CE standards and regulations.

Guarantee Certificate

The guarantee period for this Sennheiser product is 5 years from the date of purchase. Excluded are accessory items, rechargeable or disposable batteries that are delivered with the product; due to their characteristics these products have a shorter service life that is principally dependent on the individual frequency of use.

The guarantee period starts from the date of original purchase. For this reason, we recommend that the sales receipt be retained as proof of purchase. Without this proof (which is checked by the responsible Sennheiser service partner) you will not be reimbursed for any repairs that are carried out.

Depending on our choice, guarantee service comprises, free of charge, the removal of material and manufacturing defects through repair or replacement of either individual parts or the entire device. Inappropriate usage (e.g. operating faults, mechanical damages, incorrect operating voltage), wear and tear, force majeure and defects which were known at the time of purchase are excluded from guarantee claims. The guarantee is void if the product is manipulated by non-authorised persons or repair stations.

In the case of a claim under the terms of this guarantee, send the device, including accessories and sales receipt, to the responsible service partner. To minimise the risk of transport damage, we recommend that the original packaging is used. Your legal rights against the seller, resulting from the contract of sale, are not affected by this guarantee.

The guarantee can be claimed in all countries outside the U.S. provided that no national law limits our terms of guarantee.

HMEC 300/302/305 305-C/306/322/400 HMDC 322

Notice d'emploi



NoiseGard™

Sommaire

Conseils et précautions	3
Points forts	4
Variantes	5
Contenu	8
Accessoires recommandés	9
Raccordement des casques micros	10
Câbles de raccordement pour casques micros	10
Câblage des connecteurs	12
Possibilités d'alimentation	13
Préparation des casques micros à l'utilisation	19
Réglage du serre-tête	19
Position du microphone	20
Information complémentaire pour l'utilisation du HMEC 322 dans un hélicoptère	23
Utilisation des casques micros	24
Commutation Marche/Arrêt du NoiseGard™	24
Commutation Mono/Stéréo (sauf HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 322 et HMDC 322)	24
Réglage de volume	24
Fixation du clip de câble	25
Pliage du casque	25
Pièces de remplacement	26
Informations utiles sur le NoiseGard™	28
En cas de difficulté	31
Caractéristiques techniques	33

Les HMEC 300, HMEC 302, HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 306, HMEC 322, HMEC 400 et HMDC 322 sont des casques micros pour pilote. De type clos, ils sont dotés de la compensation active de bruit NoiseGard™. Ils sont particulièrement recommandés pour les hélicoptères et tous les avions à hélices ou turbopulseurs.

Conseils et précautions

- Avec le système de compensation actif de bruit NoiseGard™ en fonction, vous percevez l'environnement sonore d'une façon différente (moteurs, hélices, alarmes, etc.). Avant d'utiliser votre appareil, assurez-vous qu'avec le système NoiseGard™ actif, vous pouvez identifier ces sons. Le réglage du volume doit être fait de telle façon qu'il vous permette une bonne perception des signaux d'alarme.
- Ne tentez pas de réparer vous-même votre casque micro. En cas de problème, contactez votre distributeur Sennheiser pour qu'il puisse vous porter assistance.
- Les seules pièces que vous pouvez remplacer vous-même sont celles décrites plus loin dans ce manuel. Toutes les autres pièces de votre casque micro ne peuvent être remplacées que par votre distributeur Sennheiser.
- Ne pas immerger le casque micro dans l'eau ! Pour savoir comment le nettoyer, veuillez contacter votre distributeur Sennheiser.

Points forts

Casque micro NoiseGard™ HMEC 300

- Nouveau casque micro actif avec atténuation efficace des bruits environnants sur la totalité du spectre grâce au système de compensation de bruit NoiseGard™
- Le système de compensation actif de bruit NoiseGard™ assure des communications claires même dans des environnements bruyants
- Excellent confort grâce à un poids réduit, des oreillettes offrant un contact agréable et un serre-tête réglable. Votre liberté de mouvement est maximum grâce à un câble de raccordement unilatéral
- Casque repliable pour une facilité de rangement optimale et un transport facilité
- Des communications claires grâce au micro à électret MKE 45 avec sensibilité réglable
- Le micro peut être aisément positionné d'un côté ou de l'autre de la bouche grâce à un système de fixation rapide du flexible
- Réception radio optimale grâce à une réponse en fréquence étendue
- Contrôle de volume intégré
- Adaptation au système d'intercom du bord via un commutateur mono/stéréo
- Avec le système NoiseGard™ désactivé, le casque micro peut être utilisé comme un modèle conventionnel

- L'alimentation du système NoiseGard™ peut être réalisée via l'alimentation du tableau de bord, une prise allume-cigare, ou un pack de piles
- Sécurité d'utilisation assurée en cas de défaut d'alimentation
- Tension d'alimentation du NoiseGard™ adaptée par l'électronique intégrée au câble d'alimentation
- Fabriqué en Allemagne, 5 ans de garantie (HMEC 400 : 10 ans de garantie)

Variantes

Casque micro NoiseGard™ HMEC 302

Le HMEC 302 diffère du HMEC 300 par les caractéristiques suivantes :

- Raccordement microphone et de l'électronique NoiseGard™ via un connecteur jack PJ-068

Casque micro NoiseGard™ HMEC 305

Le HMEC 305 diffère du HMEC 300 par les caractéristiques suivantes :

- Pas de commutateur mono/stéréo
- Raccordement casque, microphone et de l'électronique NoiseGard™ à l'alimentation du tableau de bord (12–35 V CC) via un connecteur XLR-5

Casque micro NoiseGard™ HMEC 305-C

Le HMEC 305-C diffère du HMEC 300 par les caractéristiques suivantes :

- Pas de commutateur Mono/Stéréo
- Raccordement casque et microphone via un connecteur XLR-5
- Raccordement de l'électronique NoiseGard™ via un connecteur XLR-3

Casque micro NoiseGard™ HMEC 306

Le HMEC 306 diffère du HMEC 300 par les caractéristiques suivantes :

- Raccordement casque, microphone et de l'électronique NoiseGard™ à l'alimentation du tableau de bord (12–35 V CC) via un connecteur Redel à 6 broches

Casque micro NoiseGard™ HMEC 322

Le HMEC 322 diffère du HMEC 300 par les caractéristiques suivantes :

- Pas de commutateur Mono/Stéréo
- Câble spiralé
- Raccordement casque et microphone via un connecteur jack U-174/U à une interface haute impédance dans un hélicoptère

Casque micro NoiseGard™ HMEC 400

Le HMEC 400 diffère du HMEC 300 par les caractéristiques suivantes :

- Élégant design argent
- Oreillettes simili cuir
- Le rembourrage de l'arceau se boutonne

Casque micro NoiseGard™ HMDC 322

Le HMDC 322 diffère du HMEC 300 par les caractéristiques suivantes:

- Pas de commutateur Mono/Stéréo
- Câble spiralé
- Micro dynamique M-87/AIC et casque basse impédance
- Raccordement casque et microphone via un connecteur jack U-174/U à une interface basse impédance dans un hélicoptère

Contenu

HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 et HMDC 322

- Casque micro
- Prise XLR-3 pour tableau de bord d'avion (alimentation par système de bord)
- Sac de rangement et de transport avec courroie d'épaule pour casque micro et accessoires
- Protection anti vent pour micro (sauf HMDC 322)
- Clip de câble MZQ 2002-1 (N° Réf. 44740)

HMEC 302, HMEC 305 et HMEC 306

- Casque micro
- Sac de rangement et de transport avec courroie d'épaule pour casque micro et accessoires
- Protection anti vent
- Clip de câble MZQ 2002-1 (N° Réf. 44740)

Accessoires recommandés

Oreillettes gel, remplaçables (N° Réf. 83140)

Pack de piles BP-03 (sauf HMEC 302, HMEC 305 et HMEC 306)

Pack de piles avec prise XLR-3 pour alimenter l'électronique NoiseGard™ des casques micros HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 et HMDC 322. Quatre piles alcalines 1,5 V (IEC LR 6) assurent plus de 15 heures d'utilisation (les piles ne sont pas inclus). Longueur du câble de raccordement: 0,9 m.


Câbles adaptateurs (sauf HMEC 302, HMEC 305 et HMEC 306)

Sennheiser propose des câbles adaptateurs spéciaux pour raccorder l'électronique NoiseGard™ des HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 et HMDC 322 à l'alimentation du bord via une prise allume-cigare :

- **ACX-1** – Câble adaptateur pour alimenter un casque micro
- **ACX-2** – Câble adaptateur pour alimenter deux casques micros

Les câbles adaptateurs sont également disponibles avec un jack coudé doté d'un fusible 7,5 A et d'un témoin de fonctionnement LED (vert) :

- **ACX-11** – Câble adaptateur pour alimenter un casque micro
- **ACX-22** – Câble adaptateur pour alimenter deux casques micros




Raccordement des casques micros

Câbles de raccordement pour casques micros

HMEC 300 et HMEC 400 :


- 1 jack stéréo 6,35 mm pour le raccordement du casque
- 1 jack PJ-068 pour le raccordement du microphone
- 1 connecteur XLR-3 pour l'alimentation de l'électronique NoiseGard™



Câble de raccordement
pour HMEC 300 / HMEC 400

HMEC 302 :


- 1 jack stéréo 6,35 mm pour le raccordement du casque
- 1 jack PJ-068 pour le raccordement de l'alimentation de l'électronique NoiseGard™ et du microphone




Câble de raccordement
pour HMEC 302

HMEC 305 :

- 1 connecteur XLR-5 pour le raccordement du casque, de l'alimentation de l'électronique NoiseGard™ et du microphone




Câble de raccordement
pour HMEC 305




HMEC 305-C :

- 1 jack stéréo 6,35 mm pour le raccordement du casque et du microphone
- 1 connecteur XLR-3 pour l'alimentation de l'électronique NoiseGard™



HMEC 306 :


- 1 connecteur Redel à 6 broches pour le raccordement du casque, de l'alimentation de l'électronique NoiseGard™ et du microphone



HMEC 322 et HMDC 322 :


- 1 jack U-174/U pour le raccordement casque et micro
- 1 connecteur XLR-3 pour l'alimentation de l'électronique NoiseGard™

Câblage des connecteurs




Connecteur Redel (NoiseGard™)

- 1 Alim. NoiseGard™ (CC+)
- 2 Audio point froid CC –
- 3 Audio point chaud gauche
- 4 Audio point chaud droit
- 5 Micro point chaud
- 6 Micro point froid




Jack stéréo 6,35 mm

- 1 Audio point chaud gauche
- 2 Audio point chaud droit
- 3 Audio point froid




Connecteur XLR-3 (NoiseGard™)

- 1 Alim. NoiseGard™ (CC+)
 - 2 Masse
 - 3 Ne pas raccorder !
-
- 2 Ne pas raccorder ! (HMEC 305-C)
 - 3 Masse (HMEC 305-C)




Jack U174/U

- 1 Micro point froid
- 2 Audio point chaud
- 3 Micro point chaud
- 4 Audio point froid



Connecteur XLR-5

- | HMEC 305 | HMEC 305-C |
|----------------------------|---------------------|
| 1 Audio point chaud | 1 Audio point chaud |
| 2 Audio point froid / CC – | 2 Audio point froid |
| 3 Micro point chaud | 3 Micro point chaud |
| 4 Micro point froid | 4 Micro point froid |
| 5 Alim. NoiseGard™ (CC+) | 5 Non assigné ! |



Jack PJ-068

- | HMEC 302 | HMEC 300 |
|----------------------------|---------------------|
| 1 Alim. NoiseGard™ (CC+) | 1 Non assigné ! |
| 2 Micro point chaud | 2 Micro point chaud |
| 3 Micro point froid / CC – | 3 Micro pont froid |

Possibilités d'alimentation

Il existe trois possibilités d'alimentation du système de compensation active NoiseGard™ :

1. Raccordement au système de bord (12–35 V CC)
2. Raccordement à un pack de piles BP-03
(accessoire, sauf HMEC 302, HMEC 305 et HMEC 306)
3. Raccordement à une prise allume-cigare (12–35 V CC) via un câble adaptateur
(accessoire, sauf HMEC 302, HMEC 305 et HMEC 306)

La tension d'alimentation pour le système NoiseGard™ est adaptée par l'électronique intégrée au câble de raccordement.

Danger de court-circuit !


Avant de mettre en fonction le NoiseGard™, assurez-vous que le système d'alimentation du bord est protégé par un fusible de 1 A.

1. Raccorder un casque micro au système de bord

L'électronique NoiseGard™ peut être raccordée à l'alimentation du bord pour des tensions comprises entre 12 et 35 V CC.

Danger de court-circuit !

Avant de mettre en fonction le NoiseGard™, assurez-vous que le système d'alimentation du bord est protégé par un fusible de 1 A.



Prise XLR-3

Les casques micros HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 et HMDC 322 sont fournis avec une prise XLR-3 destinée à être montée dans le tableau de bord d'un avion. Ce montage doit être effectué par un technicien qualifié pour ce type d'installation.

HMEC 300 et HMEC 400 :

- ▶ Raccorder le jack 6,35 mm pour le casque et le jack PJ-068 pour le micro aux prises correspondantes de votre système intercom.
- ▶ Raccorder le connecteur XLR-3 à la prise XLR-3 du bord.

HMEC 302 :

- ▶ Raccorder le jack 6,35 mm pour le casque et le jack PJ-068 pour le micro aux prises correspondantes de votre système intercom.

HMEC 305 :

- ▶ Raccorder le connecteur XLR-5 à la prise XLR-5 de votre avion.

HMEC 305-C :

- ▶ Raccorder le connecteur XLR-5 pour le casque et le micro à la prise XLR-5 de votre avion.
- ▶ Raccorder le connecteur XLR-3 à la prise XLR-3 du bord.

HMEC 306 :

- ▶ Raccorder le connecteur Redel à 6 broches à la prise 6 broches de votre avion.

HMEC 322 et HMDC 322 :

- ▶ Raccorder le jack U-174/U pour le casque et le micro à la prise U-174/U de votre intercom.
- ▶ Raccorder le connecteur XLR-3 à la prise XLR-3 du bord.

2. Raccorder un casque micro au pack de piles (sauf HMEC 302, HMEC 305 et HMEC 306)

L'électronique NoiseGard™ des HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 et HMDC 322 peut aussi être alimentée via le pack de piles BP-03 (voir "Accessoires recommandés" à la page 9). Le pack de piles peut être utilisé avec des piles ou des accus (les piles/accus ne sont pas inclus). Pour profiter d'une autonomie d'env. 15 heures nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines 1,5 V (IEC LR 6) ou des accus NiMH.

Insertion / remplacement des piles

- ▶ Ouvrir le couvercle du compartiment des piles.
- ▶ Insérer quatre piles alcalines de type AA (IEC LR 6). Respecter la polarité lors de la mise en place des piles.
- ▶ Refermer le couvercle du compartiment des piles.

LED de fonctionnement et d'état des piles

Le pack de piles dispose de deux LEDs de contrôle.

LED verte allumée : Le pack de piles est en fonction et la capacité des piles est suffisante.

LED rouge allumée : Les piles sont faibles. Remplacez-les.

Raccordement du casque micro, mise en fonction du pack de piles

- ▶ Raccorder le connecteur XLR-3 du câble de raccordement à la prise XLR-3 du câble de raccordement du pack de piles.
- ▶ **HMEC 300 et HMEC 400** : Raccorder le jack stéréo 6,35 mm pour le casque et le jack PJ-068 pour le micro aux prises correspondantes de votre intercom.
HMEC 305-C : Raccorder le connecteur XLR-5 pour le casque et le micro à la prise XLR-5 de votre avion.
HMEC 322 et HMDC 322 : Raccorder le jack U-174/U pour le casque et le micro à la prise U-174/U de votre intercom.
- ▶ Mettre en fonction le pack de piles à l'aide du commutateur ON/OFF (position "ON"). La LED verte doit s'allumer.


Note :

En utilisant le pack de piles, le commutateur ON/OFF intégré au câble de raccordement du casque micro est hors service.

Fixer le pack de piles à un vêtement

Le pack de piles peut être fixé à un vêtement à l'aide du clip de fixation, une bande Velcro est également fournie.

3. Raccorder un casque micro via un câble adaptateur (sauf HMEC 302, HMEC 305 et HMEC 306)



Sennheiser propose des câbles adaptateurs spéciaux avec prise XLR-3 pour raccorder l'électronique NoiseGard™ des HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 et HMDC 322 à l'alimentation du bord via une prise allume-cigare :

- ACX-1 – Câble adaptateur pour alimenter un casque micro
- ACX-2 – Câble adaptateur pour alimenter deux casques micros

Les câbles adaptateurs sont également disponibles avec un jack coudé doté d'un fusible 7,5 A et d'un témoin de fonctionnement LED (vert) :

- ACX-11 – Câble adaptateur pour alimenter un casque micro
- ACX-22 – Câble adaptateur pour alimenter deux casques micros

Raccordement du casque micro

- ▶ Raccorder le connecteur XLR-3 du câble de raccordement à la prise XLR-3 du câble adaptateur.
- ▶ Raccorder le jack ou le jack coudé du câble adaptateur à la prise allume-cigare.

Préparation des casques micros à l'utilisation



Réglage du serre-tête

Pour une bonne atténuation des bruits et un confort optimum, le serre-tête doit être ajusté en fonction de votre tête :

- ▶ Placer le casque micro, la bande du serre-tête sur le dessus de votre tête.
- ▶ Ajuster la longueur du serre-tête :
 - Vos oreilles doivent être complètement à l'intérieur des oreillettes.
 - Vous ne devez ressentir qu'une légère pression sur vos oreilles.
 - Un confort optimum est assuré.

Note :

Assurez-vous qu'aucun câble ne vient se prendre dans le serre-tête lorsque vous l'ajustez. Dans le cas contraire il y a un risque d'endommager le câble.



- ▶ Mettre en fonction la compensation active NoiseGard™ en plaçant le commutateur ON/OFF sur "ON" (voir "Commutation Marche/Arrêt du NoiseGard™" à la page 24).
- ▶ Parfaire le réglage pour une efficacité optimum, surtout en environnement bruyant.




Position du microphone

Déplacement du flexible de micro



Le flexible de micro peut être placé d'un côté ou de l'autre de la bouche.

- ▶ Desserrer le système de fixation rapide.
- ▶ Tourner le flexible de 180°.
- ▶ Resserrer le système de fixation rapide.






Positionner le micro devant le coin de votre bouche

Les HMEC 300, HMEC 302, HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 306, HMEC 322 et HMEC 400 sont dotés d'un flexible micro. Pour un rendement optimum, le micro doit être positionné au coin de la bouche. Maintenir une distance d'env. 2 cm entre le micro et la bouche.



Pour positionner le micro du HMDC 322, procéder de la façon suivante :

- ▶ Ajuster la longueur du support micro de façon à ce que le micro soit placé au coin de votre bouche. Pour ce faire, desserrer la fixation rapide et ajuster la longueur du support micro.
- ▶ Tirer la partie médiane du support micro vers la bouche jusqu'à ce que la distance micro/bouche soit d'env. 2 cm.
- ▶ Orienter le micro pour parfaire le réglage.




Information complémentaire pour l'utilisation du HMEC 322 dans un hélicoptère

La polarité de branchement d'un microphone dans les hélicoptères n'est pas standardisée. Si le microphone de votre casque n'est pas conforme avec la polarité existante, vous pouvez changer la polarité sur le casque en faisant simplement tourner le module de microphone. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Retirer la protection antivent du microphone.
2. Déserrer les vis d'environ un demi tour.
3. Opérer une traction sur le module micro par rapport à son bras support.
4. Faire tourner le module micro de 180°.
5. Repousser le module micro en place sur son bras support.
6. Reserrer les vis de l'autre côté.
7. Replacer la protection antivent sur le microphone.

La rotation du module microphone ne change pas ses propriétés acoustiques. En raison de son système de compensation de bruit, le microphone peut être utilisé de l'un ou l'autre côté.


Utilisation des casques micros



Commutation Marche/Arrêt du NoiseGard™


Avec le système de compensation de bruit NoiseGard™ hors fonction, le casque micro peut être utilisé comme un modèle conventionnel.

Pour mettre en marche le système NoiseGard™, placez le commutateur ON/OFF sur "ON". Quand le pack de piles BP-03 est utilisé, placez le commutateur ON/OFF du NoiseGard™ sur "ON" et utilisez le commutateur ON/OFF du pack de piles.



Commutation Mono/Stéréo (sauf HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 322 et HMDC 322)


En général, vous recevez un son mono. Le commutateur Mono/Stéréo doit alors être placé sur "Mono". Lors de l'utilisation d'un système intercom stéréo, placez le commutateur Mono/Stéréo sur "Stéréo".



Réglage de volume


L'exposition à des sons de très fort niveau peut être la cause de dommages irréversibles de l'audition !

Régler le contrôle de volume sur une valeur moyenne. Assurez-vous que vous pouvez entendre les sons importants comme les signaux d'alarme.



Fixation du clip de câble

Le câble du casque peut être fixé au moyen d'un clip. Guidez le câble sur le clip comme indiqué sur l'illustration ci-contre. Fixez le clip sur les vêtements et ajustez le câble de façon à ce qu'il ne vous dérange pas.



Pliage du casque

Pour faciliter le rangement et le transport, les oreillettes du casque peuvent être repliées à l'intérieur du serre-tête.

Pour déplier le casque, saisir les oreillettes et les tirer vers le bas à l'extérieur du serre-tête.

Pièces de remplacement

Les pièces suivantes sont disponibles chez votre distributeur Sennheiser :


- Protection antivent pour microphone électret MKE 45
- Coussins d'oreillettes
- Rembourrage de l'arceau
- Clip pour câble
- Sac de rangement et de transport avec courroie d'épaule

Remplacement de la protection antivent

Si la protection antivent du micro électret est endommagée ou présente des trous, vous devez la remplacer. Retirer la protection antivent du micro. Faites glisser doucement la nouvelle protection et assurez-vous qu'elle est convenablement mise en place.

Remplacement des coussins d'oreillettes

Remplacer les coussins d'oreillettes dès qu'ils sont endommagés. Saisir l'arrière du coussin et tirer vers vous de façon à le désolidariser de l'oreillette. Mettre en place un nouveau coussin sur l'oreillette.






Remplacement du rembourrage de l'arceau

Remplacer le rembourrage de l'arceau dès qu'il est endommagé.

- ▶ Tirer sur la fixation ressemblant à une fermeture Éclair se trouvant sur le rembourrage, puis enlever le rembourrage usé.
- ▶ Mettre en place le nouveau rembourrage, tout autour de l'arceau.
- ▶ Tirer sur les bords du nouveau rembourrage, de façon à ce que les dispositifs de fixation se retrouvent face à face et débordent légèrement l'un sur l'autre.
- ▶ Faire se rejoindre les deux bords de cette fermeture Éclair.



Remplacement du rembourrage de l'arceau du HMEC 400

Remplacer le rembourrage de l'arceau dès qu'il est endommagé.

- ▶ Ouvrir les bouton-pressions du rembourrage et enlever le rembourrage.
- ▶ Mettre en place le nouveau rembourrage, tout autour de l'arceau.
- ▶ Tirer sur les deux côtés du rembourrage et refermer les bouton-pressions.

Informations utiles sur le NoiseGard™


Le principe NoiseGard™

Aujourd'hui, le bruit est l'un des principaux facteurs de stress. Des recherches ont montré que le bruit affecte le système nerveux, pouvant entraîner de la fatigue, une baisse de concentration, de l'irritabilité et de la tension. Lorsque le niveau sonore est très élevé, il peut survenir des dommages irréversibles de l'audition.

Ce problème concerne particulièrement les pilotes. Dans le cockpit d'un jet, le niveau de bruit dépasse souvent 80 dB(A) et 90, voir même 97 dB(A) dans les appareils à turbopropulseurs. Durant le décollage et l'atterrissage, le niveau de bruit est encore plus élevé. Pour comprendre les communications radio dans ces conditions, il faut monter le niveau du signal à une valeur de l'ordre de 95 dB(A). Subir en permanence une telle agression sonore explique que de nombreux pilotes doivent arrêter prématurément leur activité professionnelle, se voyant même parfois retirer leur licence.


Les casques micro de type fermé (circumaural) assurent une certaine atténuation du bruit et sont habituellement utilisés pour apporter une solution à ce problème. Cependant on constate que l'atténuation passive apportée par ces casques n'est pas suffisante. Les bruits de hautes fréquences sont considérablement atténués, mais les bruits de basses fréquences comme les bruits d'air, les moteurs, qui sont les bruits dominants dans les avions actuels, ne sont que très peu atténués.

Pour répondre à ce problème, Sennheiser a développé un système de compensation active du bruit, le NoiseGard™, combinant une excellente protection passive et une atténuation active très efficace du bruit sur toute l'étendue du spectre audio. Le bruit est réduit dans son ensemble et le niveau d'écoute des communications radio peut être abaissé, le pilote pouvant toujours percevoir les sons liés à la sécurité comme les alarmes ou la sonorité des moteurs de l'avion.



Le système de compensation active du bruit opère selon le principe suivant : un signal de niveau sonore et de contenu spectral identique au bruit, mais en opposition de phase, est généré dans le casque. Sachant que deux signaux en opposition de phase s'annulent, le NoiseGard™ assure de la sorte une très forte atténuation du bruit.

La compensation active du bruit est réalisée en pratique de la façon suivante : chaque oreillette contient un microphone, un circuit d'analyse et un transducteur pour reproduire à la fois le signal de communication radio et le signal anti bruit. Les micros d'analyse captent la totalité du son dans chaque oreillette, à la fois le signal radio et les bruits indésirables. Le signal micro est amplifié et le signal radio en est soustrait. Le signal résultant (du bruit) est filtré et inversé en phase et le signal radio est ajouté à nouveau. Finalement, le signal est amplifié dans son ensemble et réinjecté dans les oreillettes. Comme seules les composantes de bruit du signal sont inversées, le bruit ambiant correspondant se trouve annulé dans les oreillettes. Le signal radio n'est pas affecté car il n'est pas traité par le circuit de compensation.



Le schéma ci-contre montre la compensation apportée par le NoiseGard™ : la protection passive atténue effectivement les bruits dont les composantes se trouvent sur le milieu et le haut du spectre. L'effet décroît rapidement vers les fréquences basses. Par contre, compensation active NoiseGard™ et protection passive apportent globalement une réduction du bruit d'environ 25 dB dans la bande 25–500 Hz. Au total, l'atténuation procurée par la combinaison de la compensation active et passive atteint 30 dB sur toute l'étendue du spectre.

Une réduction de 10 dB est perçue subjectivement comme une réduction de moitié du volume sonore. En conséquence, une réduction de bruit de 10 dB correspond à une diminution des bruits indésirables de 50 %.

En cas de difficulté

Si un problème apparaît, et ne fait pas partie de la liste ci-dessous, veuillez contacter votre distributeur Sennheiser.

Problème	Causes possibles / Solutions
Communications claires, mais compensation de bruit inactive	<p>L'électronique NoiseGard™ n'est pas en fonction.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vérifier que le commutateur ON/OFF est positionné sur "ON". <p>Le connecteur XLR-3 est peut-être débranché de sa source d'alimentation.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vérifier si le connecteur XLR-3 est correctement branché sur sa source d'alimentation. <p>Alimentation par l'avion : un fusible est défectueux.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vérifier les fusibles. <p>Alimentation par piles (sauf HMEC 302, HMEC 305 et HMEC 306) : les piles sont faibles.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vérifier que la LED verte du pack de piles est allumée. Si la LED rouge est allumée, remplacer les piles.

Problème	Causes possibles / Solutions
Compensation active du bruit en fonction, mais communications à un niveau très faible	<p>Le contrôle de volume est réglé trop bas.</p> <p>▶ Vérifier le réglage de volume sur le casque.</p> <p>La connexion casque est peut-être débranchée (sauf HMEC 305, HMEC 305-C et HMEC 306).</p> <p>▶ Vérifier que le jack du casque est correctement raccordé.</p>
Compensation active du bruit mais réduction de l'intelligibilité	<p>La connexion microphone est peut-être débranchée (sauf HMEC 305, HMEC 305-C et HMEC 306).</p> <p>▶ Vérifier que le jack du micro est correctement raccordé.</p>
Communications perçues seulement d'une oreille (uniquement HMEC 300, HMEC 302, HMEC 306 et HMEC 306)	<p>Vous utilisez un système d'intercom stéréo, mais le casque micro est en mode mono.</p> <p>▶ Vérifiez que le commutateur Mono/Stéréo est bien sur "Stéréo".</p> <p>Vous recevez une source mono, mais le casque micro est en mode stéréo.</p> <p>▶ Vérifiez que le commutateur Mono/Stéréo est bien sur "Mono".</p>

Caractéristiques techniques

HMEC 300

| HMEC 302

| HMEC 306

| HMEC 400

Casque

Principe transducteur

dynamique

Couplage oreille

circumaural, fermé

Réponse en fréquence

45–15.000 Hz

Impédance nominale active/passive

300/150 Ω , mono
600/300 Ω , stéréo

Atténuation active et passive

> 25–40 dB

Pression acoustique max.

120 dB (± 5 %)

Pression de contact

approx. 10 N

Microphone avec préamplificateur

Principe transducteur

capsule mic électret à compensation du bruit, MKE 45

Réponse en fréquence

300–5.000 Hz

Sensibilité

–

Pression acoustique max.

120 dB

Impédance de charge min.

150 Ω

Tension de sortie

400 mV ± 3 dB à 114 dB (selon RTCA/DO 214)

Tension d'alimentation

typ. 1.6 V CC (8–16 V CC, approx. 8–25 mA, selon RTCA/DO 214)

HMEC 300

HMEC 302

HMEC 306

HMEC 400

Caractéristiques générales

Câble de raccordement	1,5 m, unilatéral			
Poids sans câble	370 g			
Alimentation NoiseGard™	12–35 V CC			
Consommation	27 mA (hors signal), max. 80 mA			
Fusible	500 mA			
Connecteurs	jack stéréo 6,35 mm pour casque, jack PJ-068 pour micro, XLR-3 pour NoiseGard™	jack stéréo 6,35 mm pour casque, jack PJ-068 pour micro et NoiseGard™	connecteur Redel à 6 broches pour casque, micro et NoiseGard™	jack stéréo 6,35 mm pour casque, jack PJ-068 pour micro, XLR-3 pour NoiseGard™
Contrôles	commutateur Mono/Stéréo commutateur ON/OFF pour NoiseGard™ contrôle de volume pour casque			
Température	utilisation –15 °C ... +55 °C stockage –55 °C ... +55 °C			
Autonomie pack de piles	avec piles alcalines (4 x AA, 1,5 V) : approx. 15 heures avec accus NiMH : approx. 15 heures			

Caractéristiques techniques

HMEC 305

| HMEC 305-C

| HMEC 322

| HMDC 322

Casque

Principe transducteur	dynamique	
Couplage oreille	circumaural, fermé	
Réponse en fréquence	45–15.000 Hz	
Impédance nominale active/passive	300/150 Ω , mono	50/35 Ω , mono
Atténuation active et passive	> 25–40 dB	
Pression acoustique max.	120 dB (± 5 %)	
Pression de contact	approx. 10 N	

Microphone avec préamplificateur

Principe transducteur	capsule mic électret, à compensation du bruit, MKE 45	capsule mic dynamique, à compensation du bruit, M-87/AIC
Réponse en fréquence	300–5.000 Hz	500–4.000 Hz
Sensibilité	–	1,8–4 μ V / 74 dB à 5 Ω
Pression acoustique max.	120 dB	–
Impédance de charge min.	150 Ω	–
Tension de sortie	400 mV \pm 3 dB à 114 dB (selon RTCA/DO 214)	–
Supply voltage	typ. 16 V CC (8–16 V CC, approx. 8–25 mA, selon RTCA/DO 214)	–

HMEC 305

| HMEC 305-C

| HMEC 322

| HMDC 322

Caractéristiques générales

Câble de raccordement	1,5 m, unilatéral		câble spiralé, unilatéral
Poids sans câble	370 g		
Alimentation NoiseGard™	12–35 V CC		
Consommation	27 mA (hors signal), max. 80 mA		
Fusible	500 mA		
Connecteurs	XLR-5 pour casque, micro et NoiseGard™	XLR-5 pour casque et micro, XLR-3 pour NoiseGard™	jack U-174/U pour casque et micro, XLR-3 pour NoiseGard™
Contrôles	commutateur ON/OFF pour NoiseGard™ contrôle de volume pour casque		
Température	utilisation	–15 °C ... +55 °C	
	stockage	–55 °C ... +55 °C	
Autonomie pack de piles	avec piles alcalines (4 x AA, 1,5 V) : approx. 15 heures avec accus NiMH : approx. 15 heures		



Déclaration de Conformité

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG déclarons que cet appareil est en conformité avec les normes CE.

Document de Garantie

La période de garantie pour ce produit Sennheiser est de 5 ans à compter de la date d'achat. Sont exclues, les batteries rechargeables ou jetables livrées avec le produit. En raison de leurs caractéristiques ces produits ont une durée de vie plus courte liée principalement à la fréquence d'utilisation.

La période de garantie commence à la date de l'achat. Pour cette raison, nous vous recommandons de conserver votre facture comme preuve d'achat. Sans cette preuve – qui est vérifiée par Sennheiser – aucune prise en compte de la garantie ne pourra être retenue.

La garantie comprend, gratuitement, la remise en état de fonctionnement du matériel par la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses ou dans le cas où la réparation n'est pas possible, par échange du matériel. L'utilisation inadéquate (mauvaise utilisation, dégâts mécaniques, tension électrique incorrecte), sont exclus de la garantie. La garantie est invalidée en cas d'intervention par des personnes non-autorisées ou des stations de réparation non agréées.

Pour faire jouer la garantie, retournez l'appareil et ses accessoires, accompagné de la facture d'achat, à votre distributeur agréé. Pour éviter des dégâts durant le transport il est recommandé d'utiliser l'emballage d'origine. Votre droit légal de recours contre le vendeur n'est pas limité par cette garantie.

La garantie peut être revendiquée dans tous les pays à l'extérieur des Etats-Unis à condition qu'aucune loi nationale n'en invalide les termes.

HMEC 300/302/305 305-C/306/322/400 HMDC 322

Istruzioni per l'uso



NoiseGard™

Indice

Consigli per la Vostra sicurezza	3
Caratteristiche delle cuffie microfoniche	4
Varianti del prodotto	5
In dotazione	8
Accessori consigliati	9
Collegamento della cuffia microfonica	10
Cavi di collegamento delle cuffie microfoniche	10
Conessioni	12
Collegamenti	13
Preparazione all'uso della cuffia microfonica	19
Regolazione dell'archetto della cuffia	19
Posizionamento del microfono	20
Ulteriori informazioni per l'uso dal HMEC 322 nell'elicottero	22
L'utilizzo quotidiano	23
Accensione e spegnimento del NoiseGard™	23
Commutazione mono-/stereo (tranne HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 322 e HMDC 322)	23
Regolazione del volume	23
Montaggio della clip per il cavo	24
Chiusura della cuffia	24
Parti di ricambio	25
Informazioni utili	27
Quando si presentano disturbi	30
Dati tecnici	32

Le cuffie NoiseGard™ HMEC 300, HMEC 302, HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 306, HMEC 322, HMEC 400 e HMDC 322 sono cuffie microfoniche per uso avionico di tipo chiuso con compensazione attiva del rumore, utilizzabili su elicotteri, aerei ad elica e a turboelica.

Consigli per la Vostra sicurezza

- Con la compensazione del rumore NoiseGard™ accesa, i rumori tipici del Vostro aereo o elicottero (p. es. il suono del motore o delle eliche, il segnale d'allarme etc.) possono risultare diversi. Perciò prima della partenza imparate a riconoscere tutti i rumori più importanti con la compensazione del rumore accesa. Regolate il volume affinché possiate sentire tutti i rumori importanti, come gli allarmi o rumori che segnalano malfunzionamenti.
- Non cercate mai di riparare la cuffia microfonica, per qualunque problema rivolgetevi al rivenditore o al centro assistenza Sennheiser.
- Sostituite solo le parti per le quali la sostituzione è descritta in queste istruzioni per l'uso. Tutte le altre parti devono essere sostituite dal rivenditore Sennheiser.
- Non immergete la cuffia microfonica in acqua per lavarla. Se avete domande circa la pulizia della cuffia microfonica rivolgetevi al rivenditore Sennheiser.

Caratteristiche delle cuffie microfoniche

Cuffia microfonica HMEC 300

- Nuova cuffia microfonica attiva, con buona attenuazione dei rumori esterni sull'intera gamma di frequenza grazie alla compensazione attiva del rumore NoiseGard™
- La compensazione attiva del rumore NoiseGard™ consente una comunicazione chiara anche negli ambienti più rumorosi
- Estremamente confortevole da indossare garantendo grande libertà di movimento grazie al peso ridotto, alle comode imbottiture degli auricolari, all'archetto imbottito e al cavo che scende da un solo lato.
- L'archetto pieghevole consente il trasporto anche in spazi ridotti
- Comunicazione chiara con il microfono elektret MKE 45 con sensibilità regolabile
- Microfono con braccetto flessibile e dispositivo di bloccaggio veloce, facilmente posizionabile e utilizzabile da ambo i lati
- Comunicazione ottimale grazie al sistema di ascolto a banda larga
- Regolatore del volume integrato per l'adattamento del volume ottimale
- Adattamento al sistema Intercom grazie alla commutazione mono-/stereo
- Compensazione del rumore NoiseGard™ disinseribile permettendo così l'uso come tradizionale cuffia microfonica

- Alimentazione del sistema NoiseGard™ tramite la tensione di rete del velivolo, accendisigari o batterie
- Fail-Save-Operation in caso di interruzione della corrente d'alimentazione
- Adattamento della tensione di alimentazione del sistema NoiseGard™ mediante l'elettronica In-Line inserita nel cavo di collegamento
- Made in Germany con 5 anni di garanzia (HMEC 400: 10 anni di garanzia)

Varianti del prodotto

Cuffia microfonica NoiseGard™ HMEC 302

La cuffia microfonica HMEC 302 si distingue dal HMEC 300 per le seguenti caratteristiche:

- Collegamento del microfono ed alimentazione dell'elettronica NoiseGard™ tramite il connettore jack PJ-068

Cuffia microfonica NoiseGard™ HMEC 305

La cuffia microfonica HMEC 305 si distingue dal HMEC 300 per le seguenti caratteristiche:

- Nessuna commutazione mono-/stereo,
- Collegamento della cuffia, del microfono ed alimentazione dell'elettronica NoiseGard™ tramite la tensione di rete del velivolo (da 12 a 35 V DC) con connettore XLR-5

Cuffia microfonica NoiseGard™ HMEC 305-C

La cuffia microfonica HMEC 305-C si distingue dal HMEC 300 per le seguenti caratteristiche:

- Nessuna commutazione mono-/stereo
- Collegamento della cuffia e del microfono tramite il connettore XLR-5
- Collegamento della alimentazione dell'elettronica NoiseGard™ tramite il connettore XLR-3

Cuffia microfonica NoiseGard™ HMEC 306

La cuffia microfonica HMEC 306 si distingue dal HMEC 300 per le seguenti caratteristiche:

- Collegamento della cuffia, del microfono ed alimentazione NoiseGard™ tramite la tensione di rete del velivolo (da 12 a 35V DC) con connettore 6-PIN-Redel

Cuffia microfonica NoiseGard™ HMEC 322

La cuffia microfonica HMEC 322 si distingue dal HMEC 300 per le seguenti caratteristiche:

- Nessuna commutazione mono-/stereo
- Cavo spiralato
- Collegamento della cuffia e del microfono tramite il connettore U-174/U (ad una interfaccia ad alta impedenza nell'elicottero)

Cuffia microfonica NoiseGard™ HMEC 400

La cuffia microfonica HMEC 400 si distingue dal HMEC 300 per le seguenti caratteristiche:

- Auricolari color argento
- Imbottiture degli auricolari in pelle
- Imbottitura dell'archetto da abbottonare

Cuffia microfonica NoiseGard™ HMDC 322

La cuffia microfonica HMDC 322 si distingue dal HMEC 300 per le seguenti caratteristiche:

- Nessuna commutazione mono-/stereo
- Cavo spiralato
- Microfono dinamico M-87/AIC e cuffia a bassa impedenza
- Collegamento della cuffia e del microfono tramite il connettore U-174/U (ad una interfaccia a bassa impedenza nell'elicottero)

In dotazione

Cuffia microfonica HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 e HMDC 322

- Cuffia microfonica
- Presa XLR-3 da pannello per il collegamento alla tensione di rete del velivolo
- Borsa a tracolla imbottita per il trasporto e la custodia della cuffia microfonica e degli accessori
- Protezione antivento per il microfono (non per HMCD 322)
- Clip per il cavo MZQ 2002-1 (Art. No. 44740)

Cuffia microfonica HMEC 302, HMEC 305 e HMEC 306

- Cuffia microfonica
- Borsa a tracolla imbottita per il trasporto e la custodia della cuffia microfonica e degli accessori
- Protezione antivento per il microfono (non per HMCD 322)
- Clip per il cavo MZQ 2002-1 (Art. No. 44740)

Accessori consigliati

Imbottiture al gel sostituibili per auricolari (Art. No. 83140)

Porta batterie BP-03 (non previsto per HMEC 302, HMEC 305 e HMEC 306)

Porta batterie con connettore XLR-3 per l'alimentazione del sistema NoiseGard™ delle cuffie microfoniche HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 und HMDC 322. L'autonomia di funzionamento con quattro batterie alcaline da 1,5 V (tipo LR6, non in dotazione) è di circa 15 ore. Lunghezza del cavo di collegamento: 0,9 m.


Cavi adattatori (non previsto per HMEC 302, HMEC 305 e HMEC 306)

Per le cuffie microfoniche HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 e HMDC 322 sono a disposizione speciali cavi adattatori con i quali potete alimentare il sistema NoiseGard™ utilizzando la presa accendisigari del velivolo:

- ACX-1 cavo adattatore per alimentare una cuffia microfonica
- ACX-2 cavo adattatore per alimentare due cuffie microfoniche

I cavi adattatori sono disponibili anche con una comoda spina ad angolo, equipaggiata con un fusibile piatto da 7,5 A e un LED verde di controllo:

- ACX-11 cavo adattatore per alimentare una cuffia microfonica
- ACX-22 cavo adattatore per alimentare due cuffie microfoniche




Collegamento della cuffia microfonica

Cavi di collegamento delle cuffie microfoniche


Cuffia microfonica HMEC 300 e HMEC 400:

- 1 connettore jack stereo 6,35 mm per il collegamento della cuffia
- 1 connettore jack PJ-068 per il collegamento del microfono
- 1 connettore XLR-3 per alimentare il sistema NoiseGard™




Cuffia microfonica HMEC 302:


- 1 connettore jack stereo 6,35 mm per il collegamento della cuffia
- 1 connettore jack PJ-068 per il collegamento del microfono e alimentazione del sistema NoiseGard™




Cuffia microfonica HMEC 305:

- 1 connettore XLR-5 per il collegamento di cuffia, microfono e alimentazione del sistema NoiseGard™





Cavo di collegamento
HMEC 305-C



Cavo di collegamento
HMEC 306



Cavo di collegamento
HMEC 322 e HMDC 322

Cuffia microfonica HMEC 305-C:

- 1 connettore XLR-5 per il collegamento di cuffia e microfono
- 1 connettore XLR-3 per alimentare il sistema NoiseGard™


Cuffia microfonica HMEC 306:

- 1 connettore 6-PIN-Redel per il collegamento di cuffia, microfono e alimentazione del sistema NoiseGard™

Cuffia microfonica HMEC 322 e HMDC 322:


- 1 connettore jack U-174/U per il collegamento di cuffia e microfono
- 1 connettore XLR-3 per alimentare il sistema NoiseGard™

Connessioni




Connettore Redel (NoiseGard™)

- 1 Alim. NoiseGard™ (DC+)
- 2 Audio Lo / DC –
- 3 Audio Hi sinistra
- 4 Audio Hi destra
- 5 Microfono Hi
- 6 Microfono Lo




Connettore XLR-3 (NoiseGard™)

- 1 Alim. NoiseGard™ (CC+)
 - 2 Massa
 - 3 Non collegare!
-
- 2 Non collegare! (HMEC 305-C)
 - 3 Massa (HMEC 305-C)




Connettore XLR-5

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| HMEC 305 | HMEC 305-C |
| 1 Audio Hi | 1 Audio Hi |
| 2 Audio Lo / DC – | 2 Audio Lo |
| 3 Microfono Hi | 3 Microfono Hi |
| 4 Microfono Lo | 4 Microfono Lo |
| 5 Alim. NoiseGard™ (DC+) | 5 Non assegnato |




Connettore jack stereo 6,35 mm

- 1 Audio Hi sinistra
- 2 Audio Hi destra
- 3 Audio Lo



Connettore jack U174/U

- 1 Microfono Lo
- 2 Audio Hi
- 3 Microfono Hi
- 4 Audio Lo



Connettore jack PJ-068

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| HMEC 302 | HMEC 300 |
| 1 Alim. NoiseGard™ (DC+) | 1 Non assegnato |
| 2 Microfono Hi | 2 Microfono Hi |
| 3 Microfono Lo / DC – | 3 Microfono Lo |

Collegamenti

Per alimentare la compensazione del rumore NoiseGard™, avete tre possibilità:

1. Collegamento alla tensione di rete del velivolo (da 12 a 35 V DC)
2. Collegamento al porta batterie BP-03
(optional, tranne per HMEC 302, HMEC 305 e HMEC 306)
3. Collegamento all'accendisigari (da 12 a 35 V DC) tramite cavo adattatore
(optional, tranne per HMEC 302, HMEC 305 e HMEC 306)

L'elettronica In-Line inserita nel cavo di collegamento adatta la tensione di bordo del velivolo al sistema NoiseGard™.

Pericolo di corto circuito!


Prima della messa in funzione assicuratevi che l'alimentazione del sistema NoiseGard™ proveniente dal velivolo sia protetta con un fusibile da 1 A.

1. Collegamento alla tensione di rete del velivolo

Potete collegare il sistema NoiseGard™ ad una tensione compresa tra 12 e 35 V DC.

Pericolo di corto circuito!

Prima della messa in funzione assicuratevi che l'alimentazione del sistema NoiseGard™ proveniente dal velivolo sia protetta con un fusibile da 1 A.



Presa XLR-3

Con le cuffie microfoniche HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 e HMDC 322 viene fornita anche una presa XLR-3 da pannello. Fate montare la presa XLR-3 da pannello da un installatore competente.

Cuffia microfonica HMEC 300 e HMEC 400:

- ▶ Inserite il connettore jack stereo 6,35 mm per la cuffia ed il connettore jack PJ-068 per il microfono nelle rispettive prese jack dell'Intercom.
- ▶ Inserite il connettore XLR-3 nella presa XLR-3 da pannello installata sul velivolo.

Cuffia microfonica HMEC 302:

- ▶ Inserite il connettore jack stereo 6,35 mm per la cuffia ed il connettore jack PJ-068 per il microfono nelle rispettive prese jack dell'Intercom.

Cuffia microfonica HMEC 305:

- ▶ Inserite il connettore XLR-5 nella presa XLR-5 del vostro aereo.

Cuffia microfonica HMEC 305-C:

- ▶ Inserite il connettore XLR-5 per cuffia e microfono nella presa XLR-5 del vostro aereo.
- ▶ Inserite il connettore XLR-3 nella presa XLR-3 da pannello installata sul velivolo.

Cuffia microfonica HMEC 306:

- ▶ Inserite il connettore 6-PIN-Redel nella presa 6-PIN-Redel del vostro aereo.

Cuffia microfonica HMEC 322 e HMDC 322:

- ▶ Inserite il connettore jack U-174/U per cuffia e microfono nella presa jack U-174/U dell'Intercom.
- ▶ Inserite il connettore XLR-3 nella presa XLR-3 da pannello installata sul velivolo.

2. Collegamento al porta batterie (tranne per HMEC 302, HMEC 305 e HMEC 306)

Il sistema NoiseGard™ delle cuffie microfoniche HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 e HMDC 322 può essere alimentato anche dal porta batterie BP-03 (vedi "Accessori consigliati" a pagina 9). Il porta batterie è adatto al funzionamento a batteria ed accumulatore (le batterie o gli accumulatori non sono in dotazione). L'autonomia di funzionamento con batterie alcaline (tipo LR6) o con accumulatori NiMH è di circa 15 ore.

Inserimento / sostituzione delle batterie nel porta batterie

- ▶ Aprite il coperchio dello scomparto per le batterie nel senso della freccia.
- ▶ Inserite le quattro batterie alcaline da 1,5 V (tipo LR6). Fate attenzione alla polarità.
- ▶ Chiudete lo scomparto delle batterie.

Indicazioni sul funzionamento e lo stato delle batterie inserite nel porta batterie

Il porta batterie ha due LED di controllo.

Il LED verde è illuminato: Il porta batterie è acceso, il LED verde indica il funzionamento

Il LED rosso è illuminato: La carica delle batterie è sufficiente solo per un breve periodo.
Cambiate le batterie.

Collegamento della cuffia microfonica, accensione del porta batterie

- ▶ Inserite il connettore XLR-3 del cavo di collegamento della cuffia microfonica nel connettore XLR-3 del porta batterie.
- ▶ **Cuffia microfonica HMEC 300 e HMEC 400:** Inserite il connettore jack stereo 6,35 mm per la cuffia e il connettore jack PJ-068 per il microfono nelle corrispondenti prese jack dell'Intercom.
Cuffia microfonica HMEC 305-C: Inserite il connettore XLR-5 per cuffia e microfono nella presa XLR-5 del vostro aereo.
Cuffia microfonica HMEC 322 e HMDC 322: Inserite il connettore jack U-174/U per cuffia e microfono nella presa U-174/U dell'Intercom.
- ▶ Accendete il porta batterie portando l'interruttore ON/OFF nella posizione "ON". Il LED verde di funzionamento si illumina.


Nota:

In caso di utilizzo delle batterie l'interruttore ON/OFF inserito nel cavo d'alimentazione della cuffia microfonica non è in funzione.

Fissaggio del porta batterie agli abiti

Con la clip il porta batterie può essere fissato agli abiti, in dotazione anche del nastro feltrato.

3. Collegamento con il cavo adattatore (tranne per HMEC 302, HMEC 305 e HMEC 306)



Per le cuffie microfoniche HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 e HMDC 322 sono a disposizione speciali cavi adattatori (con connettore XLR-3) con i quali potete alimentare il sistema NoiseGard™ utilizzando la presa accendisigari del velivolo:

- ACX-1 cavo adattatore per alimentare una cuffia microfonica
- ACX-2 cavo adattatore per alimentare due cuffie microfoniche

I cavi adattatori sono disponibili anche con una comoda spina ad angolo, equipaggiata con un fusibile piatto da 7,5 A e un LED verde di controllo:

- ACX-11 cavo adattatore per alimentare una cuffia microfonica
- ACX-22 cavo adattatore per alimentare due cuffie microfoniche

Collegamento della cuffia microfonica

- ▶ Inserite il connettore XLR-3 del cavo di collegamento della cuffia microfonica nel connettore XLR-3 del cavo adattatore.
- ▶ Inserite la spina o la spina ad angolo del cavo adattatore nella presa accendisigari.

Preparazione all'uso della cuffia microfonica

Regolazione dell'archetto della cuffia



Per ottenere una buona attenuazione del rumore e la migliore comodità indossando la cuffia, dovete adattare la cuffia microfonica alla Vostra testa. Regolate l'archetto della cuffia come segue:

- ▶ Indossate la cuffia in modo tale che l'archetto passi al centro della testa
- ▶ Regolate la lunghezza dei padiglioni affinché
 - gli auricolari coprano tutto l'orecchio,
 - percepite una leggera pressione attorno alle orecchie,
 - l'archetto della cuffia aderisca alla testa.

Nota:

Fate attenzione affinché durante la regolazione dell'archetto i cavi di collegamento non siano stretti e quindi danneggiati.

- ▶ Accendete la compensazione del rumore NoiseGard™ portando l'interruttore ON/OFF nella posizione "ON" (vedi "Accensione e spegnimento del NoiseGard™" a pagina 23).
- ▶ Verificate in un ambiente rumoroso se gli auricolari sono posizionati correttamente.






Posizionamento del microfono

Spostamento del braccetto del microfono


Potete posizionare il microfono sia nell'angolo destro sia nell'angolo sinistro della bocca.

- ▶ Allentate la vite del dispositivo di bloccaggio veloce.
- ▶ Girate il microfono di 180°.
- ▶ Riavvitare la vite del dispositivo di bloccaggio veloce.




Orientare il microfono verso l'angolo della bocca




Le cuffie microfoniche HMEC 300, HMEC 302, HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 306, HMEC 322 e HMEC 400 hanno il braccetto del microfono flessibile. Flettetelo finché il microfono sia ad una distanza dalla bocca di circa 2 cm.



L'HMDC 322 offre tre possibilità di regolazione del microfono:

- ▶ Regolate la lunghezza del microfono affinché arrivi all'angolo della bocca. Per fare ciò allentate la vite e spostate il braccio del microfono.
- ▶ Tirate la parte centrale della staffa del microfono verso la bocca affinché il microfono disti dalla bocca circa 2 cm.
- ▶ Per la regolazione finale potete inclinare il microfono.






Ulteriori informazioni per l'uso dal HMEC 322 nell'elicottero

Il cablaggio (polarizzazione) per il collegamento del microfono all'interno degli elicotteri non è unificato sul livello internazionale. Se il microfono della vostra cuffia microfonica non dovesse funzionare potete invertire la polarizzazione semplicemente girando il modulo del microfono della cuffia. Procedete secondo le seguenti istruzioni:

1. Eliminate la protezione anti-popp.
2. Allentate le viti con circa 1/2 giro.
3. Estraete il modulo del microfono dal supporto.
4. Girate il modulo del microfono di 180°.
5. Inserite il modulo del microfono girato nuovamente nel supporto.
6. Avvitare le viti nuovamente, adesso dall'altra parte.
7. Applicate la protezione anti-popp.

Tale modifica non cambia le caratteristiche acustiche del microfono, perché grazie alla compensazione del rumore il microfono è in grado di captare la voce da ambedue i lati.


L'utilizzo quotidiano



Accensione e spegnimento del NoiseGard™


Quando la compensazione attiva del rumore NoiseGard™ è spenta, potete utilizzare la cuffia microfonica come una cuffia microfonica tradizionale.

Accendete la compensazione del rumore NoiseGard™ portando l'interruttore ON/OFF nella posizione "ON". In caso di funzionamento con il porta batterie BP-03 portate l'interruttore su "ON" e utilizzate l'interruttore ON/OFF posizionato sul BP-03.



Commutazione mono-/stereo (tranne HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 322 e HMDC 322)


Normalmente ricevete la Vostra fonte acustica in forma mono e potete lasciare il commutatore Mono-/Stereo nella posizione "Mono". Commutate la cuffia su "Stereo" quando utilizzate un sistema Intercom stereo.



Regolazione del volume


Un volume troppo alto danneggia il vostro udito!

Scegliete con il regolatore di volume un volume medio. Dovete assicurarvi di poter sentire tutti i rumori importanti come per es. i segnali d'allarme.



Montaggio della clip per il cavo

Per una vostra comodità potete fissare il cavo della cuffia con la clip. Passate il cavo attraverso la clip, così com'è illustrato a fianco. Fissate la clip agli indumenti e passate il cavo nella clip in modo che il cavo della cuffia non vi disturbi.



Chiusura della cuffia

Per trasportare la cuffia anche in spazi ridotti, potete spingere gli auricolari dentro l'archetto.

Per riaprire la cuffia afferrate gli auricolari e tirateli verso il basso fuori dall'archetto.


Parti di ricambio

Dal rivenditore Sennheiser sono reperibili le seguenti parti di ricambio:

- Protezione antivento per il microfono elektret MKE 45
- Imbottiture per auricolari
- Imbottitura per l'archetto
- Clip per il cavo
- Borsa a tracolla per il trasporto e la custodia

Sustituzione della protezione antivento

Dovete sostituire la protezione antivento del microfono elektret quando questa mostra segni di usura come strappi o buchi. Tirate via la protezione dal microfono. Spingete con prudenza la nuova protezione sopra il microfono. La protezione antivento deve avvolgere tutto il microfono.



Sustituzione dell'imbottitura degli auricolari


Sostituite le imbottiture degli auricolari quando sono danneggiate. Infilate le dita dietro le imbottiture e tiratele via dagli auricolari. Spingete le nuove imbottiture sopra gli auricolari.



Sostituzione dell'imbottitura dell'archetto

Sostituire l'imbottitura dell'archetto quando è danneggiata.

- ▶ Aprite la chiusura dell'imbottitura dell'archetto della cuffia, così come illustrato a fianco, ed eliminate l'imbottitura danneggiata.
- ▶ Applicate la nuova imbottitura intorno all'archetto.
- ▶ Tirate i due lati di chiusura dell'imbottitura dell'archetto finché si sovrappongono leggermente.
- ▶ Premete sulla chiusura finché si blocca.



Sostituzione dell'imbottitura dell'archetto dal HMEC 400

Sostituire l'imbottitura dell'archetto quando è danneggiata.

- ▶ Sganciate i bottoni a pressione dell'archetto ed eliminate l'imbottitura danneggiata.
- ▶ Applicate la nuova imbottitura intorno all'archetto.
- ▶ Tirate i due lati di chiusura dell'imbottitura dell'archetto e riagganciate i bottoni a pressione.


Informazioni utili

Il principio di funzionamento NoiseGard™

Il rumore è uno dei peggiori disturbi per l'ambiente ed un fattore di stress da non sottovalutare. Ricerche hanno dimostrato che il rumore agisce sul sistema neuro vegetativo. Le conseguenze sono stanchezza, scarsa concentrazione, nervosismo e irritabilità. Inoltre l'azione continuata del rumore può causare danni permanenti all'udito.

Questi sono seri problemi per i piloti. Il livello di pressione acustica nella cabina di pilotaggio è di ca. 80 dB(A) nei jet e tra 90 e 97 dB(A) in aerei ad elica. Durante il decollo e l'atterraggio il rumore aumenta ancora notevolmente. Affinché il traffico radio telefonico venga sentito bene, il volume nelle cuffie deve essere regolato minimo a 95 dB(A). Molti piloti hanno così subito danni irreversibili all'udito e ciò significa la perdita del brevetto di volo e la precoce invalidità.


Le cuffie microfoniche tradizionali offrono una buona protezione dal rumore nella gamma di frequenze media e alta. Il rumore nelle cabine di pilotaggio consiste tuttavia in frequenze di gamma media e bassa dalle quali le cuffie convenzionali non proteggono a sufficienza.



Grazie alla compensazione attiva del rumore sviluppata da Sennheiser, il sistema NoiseGard™, in combinazione con una protezione passiva di alta qualità, permette di ottenere una attenuazione del rumore molto elevata ed uniforme su tutta la gamma di frequenze audio. Il livello di rumore nella cabina di pilotaggio viene drasticamente diminuito, il pilota sente solo il “restante” naturale rumore causato dai motori. Il pilota può così abbassare il volume del segnale radio.

La compensazione attiva del rumore NoiseGard™ si basa sul principio della inversione di fase dei suoni. Per ottenere questo abbattimento viene creato un suono sfasato di 180° rispetto al suono di disturbo, col risultato che le due onde sonore si compensano reciprocamente.

In entrambi i padiglioni della cuffia microfonica, è stata inserita una capsula microfonica elektret, un circuito di retroazione ed un trasduttore. Il suono ricevuto dal microfono, costituito da segnali di disturbo e da segnali audio, viene rafforzato e viene filtrato il segnale audio. Il suono di disturbo viene elaborato da un circuito elettronico e sfasato di 180° . In seguito il segnale audio viene aggiunto nuovamente al segnale di disturbo e la somma dei segnali rafforzati viene inviata ai trasduttori. Il suono di disturbo viene ridotto notevolmente a causa della sovrapposizione del suono sfasato di 180° . Il segnale audio viene tuttavia trasmesso invariato poiché non ha oltrepassato la soglia della compensazione.



La figura mostra la compensazione del rumore con NoiseGard™: le normali cuffie microfoniche attutiscono il rumore soprattutto nelle gamme di frequenze media ed alta. In caso di frequenze al di sotto di 500 Hz le normali cuffie microfoniche, proteggono in modo insufficiente. La compensazione attiva del rumore riduce di circa 25 dB il rumore compreso nella gamma tra 25 e 500 Hz. La somma di attenuazione tra la compensazione del rumore attiva e passiva è quindi di circa 30 dB sull'intera gamma audio.

Una riduzione del rumore di 10 dB viene soggettivamente percepita come dimezzamento del volume. Se il rumore diminuisce di altri 10 dB, questo viene nuovamente percepito come un dimezzamento del volume ecc.

Quando si presentano disturbi

In caso di disturbi non elencati nella seguente tabella mettetevi in contatto con il rivenditore Sennheiser.

Problema	Possibili cause e rimedi
Comunicazione chiara ma nessuna compensazione attiva del rumore	<p>L'alimentazione dell'elettronica NoiseGard™ è spenta.</p> <p>► Verificate che l'interruttore ON/OFF sia posizionato su "ON".</p> <p>Il connettore XLR-3 è disinserito dall'alimentazione.</p> <p>► Verificate che il connettore XLR-3 sia inserito nella presa XLR-3 del velivolo.</p> <p>In caso di collegamento alla tensione di rete del velivolo: il fusibile del velivolo è difettoso.</p> <p>► Verificate lo stato del fusibile.</p> <p>In caso di collegamento al porta batterie (escluso HMEC 302, HMEC 305 e HMEC 306): le batterie sono scariche</p> <p>► Verificate se il LED verde di controllo del porta batterie è illuminato. Se dovesse essere di colore rosso dovete sostituire le batterie.</p>

Problema	Possibili cause e rimedi
La cuffia microfonica funziona, ma il volume di comunicazione è molto basso	<p>Il volume è regolato su un valore troppo basso</p> <p>► Verificate la regolazione del volume della cuffia microfonica.</p> <p>Il collegamento della cuffia è staccato (escluso HMEC 305, HMEC 305-C e HMEC 306).</p> <p>► Verificate se il connettore jack della cuffia è correttamente collegato.</p>
La cuffia microfonica funziona, ma la controparte Vi sente male	<p>Il collegamento del microfono è staccato (escluso HMEC 305, HMEC 305-C e HMEC 306).</p> <p>► Verificate se il connettore jack del microfono è correttamente collegato.</p>
Comunicazione solo ad un orecchio (solo HMEC 300 HMEC 302, HMEC 306 e HMEC 400)	<p>Utilizzate un sistema Intercom-stereo ma avete regolata la cuffia microfonica per il funzionamento mono.</p> <p>► Posizionate il commutatore mono-stereo sulla posizione "Stereo".</p> <p>Ricevete una fonte acustica mono, ma avete regolato la cuffia microfonica per il funzionamento stereo.</p> <p>► Posizionate il commutatore mono-stereo sulla posizione "Mono".</p>

Dati tecnici

Cuffia

Trasduttore	dinamico
Adattamento all'orecchio	circumaurale, chiuso
Risposta in frequenza	45–15.000 Hz
Impedenza nominale attiva/passiva	300/150 Ω , mono 600/300 Ω , stereo
Attenuazione del rumore attivo e passivo	> 25–40 dB
SPL max.	120 dB (± 5 %)
Pressione esercitata dall'archetto	circa 10 N

Microfono e preamplificatore

Trasduttore	capsula elektret con compensazione del rumore MKE 45
Risposta in frequenza	300–5.000 Hz
Sensibilità	–
SPL max.	120 dB
Impedenza	150 Ω
Tensione in uscita	400 mV ± 3 dB con 114 dB (in base a RTCA/DO 214)
Tensione di alimentazione	tip. 16 V DC (8–16 V DC, circa 8–25 mA, in base a RTCA/DO 214)

HMEC 300

HMEC 302

HMEC 306

HMEC 400

Dati generali

Cavo di collegamento	1,5 m cavo tondo, liscio scende da un solo lato			
Peso senza cavo	370 g			
Tensione di funzionamento NoiseGard™	12–35 V DC			
Corrente assorbita	27 mA (in riposo), max. 80 mA			
Fusibile	500 mA termo fusibile			
Connettori	connettore jack stereo da 6,35 mm per cuffia, connettore PJ-068 per microfono, connettore XLR-3 per NoiseGard™	connettore jack stereo da 6,35 mm per cuffia, connettore PJ-068 per microfono e NoiseGard™	connettore 6-PIN-Redel per cuffia, microfono e NoiseGard™	connettore jack stereo da 6,35 mm per cuffia, connettore PJ-068 per microfono, connettore XLR-3 per NoiseGard™
Equipaggiato con	commutazione mono-/stereo accensione/spengimento per NoiseGard™ regolazione del volume della cuffia			
Temperatura	in funzione fermo	–15 °C fino a 55 °C –55 °C fino a 55 °C		
Tempo di funzionamento	con batterie alcaline (4 x 1,5 V): circa 15 ore con accumulatori NiMH: circa 15 ore			

Dati tecnici

Cuffia

Trasduttore	dinamico		
Adattamento all'orecchio	circumaurale, chiuso		
Risposta in frequenza	45–15.000 Hz		
Impedenza nominale attiva/passiva	300/150 Ω , mono	50/35 Ω , mono	
Attenuazione del rumore attivo e passivo	> 25–40 dB		
SPL max.	120 dB (± 5 %)		
Pressione esercitata dall'archetto	circa 10 N		

Microfono e preamplificatore

Trasduttore	capsula elektret con compensazione del rumore MKE 45	dinamico con compensazione del rumore M-87/AIC
Risposta in frequenza	300–5.000 Hz	500–4.000 Hz
Sensibilità	–	1,8–4 μ V / 74 dB su 5 Ω
SPL max.	120 dB	–
Impedenza	150 Ω	–
Tensione in uscita	400 mV \pm 3 dB con 114 dB (in base a RTCA/DO 214)	–
Tensione di alimentazione	tip. 16 V DC (8–16 V DC, circa 8–25 mA, in base a RTCA/DO 214)	–

HMEC 305

| HMEC 305-C

| HMEC 322

| HMDC 322

Dati generali

Cavo di collegamento	1,5 m cavo tondo, liscio scende da un solo lato cavo spiralato scende da un solo lato		
Peso senza cavo	370 g		
Tensione di funzionamento NoiseGard™	12–35 V DC		
Corrente assorbita	27 mA (in riposo), max. 80 mA		
Fusibile	500 mA termo fusibile		
Connettori	connettore XLR-5 per cuffia, microfono e NoiseGard™	connettore XLR-5 per cuffia e microfono, connettore XLR-3 per NoiseGard™	connettore U-174 /U per cuffia e microfono, connettore XLR-3 per NoiseGard™
Equipaggiato con	accensione/spegnimento per NoiseGard™ regolazione del volume della cuffia		
Temperatura	in funzione	–15 °C fino a 55 °C	
	fermo	–55 °C fino a 55 °C	
Tempo di funzionamento	con batterie alcaline (4 x 1,5 V): circa 15 ore con accumulatori NiMH: circa 15 ore		



Certificazione

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG dichiara che questo apparecchio risponde alle normative e alle prescrizioni CE applicabili.

Certificato di Garanzia

La Sennheiser garantisce il prodotto da voi acquistato per una durata di 5 anni. Sono esclusi da questa garanzia gli accessori in dotazione con il prodotto, gli accumulatori e le batterie perché questi prodotti hanno un ciclo di vita più breve che dipende molto dall'intensità d'utilizzo. Il periodo di garanzia decorre dalla data dell'acquisto. Fa fede il documento d'acquisto valido agli effetti fiscali che deve essere conservato. Senza questo documento, che deve essere controllato dal centro di servizio Sennheiser, qualsiasi riparazione viene effettuata solo dietro pagamento.

Le prestazioni gratuite di garanzia possono consistere nell'eliminazione del difetto di materiale o fabbricazione attraverso la riparazione, la sostituzione di parti o del completo apparecchio, secondo nostro insindacabile giudizio. Sono esclusi dalla garanzia i guasti derivanti da cattivo uso dell'apparecchio (p.e. mancata osservanza delle istruzioni all'uso, danneggiamenti meccanici, tensione d'alimentazione errata), dall'usura, da cause di forza maggiore o da malfunzionamenti già a vostra conoscenza al momento dell'acquisto. La garanzia decade inoltre in caso di manomissioni effettuate da persone o centri di manutenzione non autorizzate. In caso di un reclamo nel periodo di garanzia vogliate inviare l'apparecchio insieme agli accessori in dotazione e il documento d'acquisto al vostro centro servizio autorizzato.

Per evitare danni di trasporto consigliamo di utilizzare l'imballo originale. In caso di guasto questa garanzia non pregiudica i vostri diritti derivanti dal contratto d'acquisto verso il negoziante dove è stato acquistato il prodotto.

La garanzia è estesa a tutti i paesi del mondo, tranne agli Stati Uniti, e può essere applicata se la legislazione nazionale lo permette.

HMEC 300/302/305 305-C/306/322/400 HMDC 322

Instrucciones para el uso



NoiseGard™

Indice

Algunas palabras respecto a su seguridad	3
Características del Headset	4
Variantes del producto	5
Piezas incluidas en el suministro	8
Accesorios recomendados	9
Conectar los Headsets	10
Cables conectores	10
Ocupación de terminales en los enchufes	12
Posibilidades de conexión	13
Preparar el Headset para utilizarlo	19
Ajustar el aro del auricular	19
Posicionar el micrófono	20
Información adicional para el servicio en helicóptero del HMEC 32 2	22
El funcionamiento diario	23
Conexión y desconexión del NoiseGard™	23
Conmutación mono/estéreo (excepto HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 322 y HMDC 322)	23
Ajustar el volumen	23
Instalar el clip para cable	24
Forma de doblar el casco auricular	24
Piezas de recambio	25
Informaciones importantes que hay que leer	27
¿Qué hacer cuando se presentan fallos?	30
Datos técnicos	32

Los Headsets (cascos con auriculares) NoiseGard™ HMEC 300, HMEC 302, HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 306, HMEC 322, HMEC 400 y HMDC 322 son cascos con auriculares especiales para pilotos, con compensación activa de ruidos, de diseño cerrado, que se emplean en helicópteros, aviones de hélice y aviones de turbopropulsión.

Algunas palabras respecto a su seguridad

- Al estar conectada la compensación de ruidos NoiseGard™ escuchará usted de diferente forma los ruidos típicos de su avión o su helicóptero (tales como el sonido de motores y hélices, las señales de advertencia, etc.). Por eso, antes de emprender el vuelo, teniendo conectada la compensación de ruidos, familiarícese con todos los ruidos importantes. Regule el volumen de tal forma que pueda escuchar todos los ruidos importantes, las alarmas o los ruidos que puedan producirse debido a fallos en el funcionamiento.
- No intente nunca reparar el Headset Vd. mismo. En caso de problemas, diríjase al distribuidor Sennheiser que le ha vendido el aparato.
- Cambie sólo las piezas cuyo recambio está prescrito en estas instrucciones para el uso. Para sustituir todas las demás piezas diríjase al distribuidor Sennheiser que le ha vendido el aparato.
- No sumerja el Headset en agua para limpiarlo. Si tiene preguntas respecto a la limpieza del Headset diríjase a su distribuidor Sennheiser.

Características del Headset

Headset NoiseGard™ HMEC 300

- Nuevo Headset activo con magnífica atenuación del ruido exterior en toda la gama de frecuencia por medio de la compensación activa de ruidos NoiseGard™
- NoiseGard™, compensación activa de ruidos, posibilita una clara comunicación incluso dentro de un entorno donde existen ruidos muy altos
- El casco es sumamente cómodo, ya que permite total libertad de movimiento gracias al peso tan ligero, las cómodas almohadillas, el aro acolchado y el cable, colocado a un lado
- El aro del auricular cuenta con mecanismo que permite doblarlo; por eso es poco el espacio requerido para el transporte
- Clara comunicación por medio del micrófono electreto MKE 45 con sensibilidad regulable
- El brazo flexible del micrófono, con enclavamiento rápido, permite posicionarlo perfectamente y llevarlo a cualquier lado
- Magnífica comprensión gracias al sistema de auriculares de banda ancha
- Dispositivo regulador del volumen integrado, para poder ajustar el volumen según se requiera
- Adaptación al sistema Intercom gracias al conmutador monofónico/estereofónico
- La alimentación de tensión para el sistema NoiseGard™ se logra por medio de la red de a bordo, el encendedor de cigarrillos o el bloque de pilas

- Funcionamiento Fail-Save-Operation (a prueba de fallos) en caso de corte de corriente
- La adaptación del voltaje para el sistema NoiseGard™ se logra por medio de la electrónica In-Line en el cable conector
- Made in Germany con 5 años de garantía (HMEC 400: 10 años de garantía)

Variantes del producto

Headset NoiseGard™ HMEC 302

El Headset HMEC 302 difiere del Headset HMEC 300 en las siguientes características:

- Conexión del micrófono y de la alimentación de voltaje para la electrónica del NoiseGard™ por medio de un enchufe PJ-068

Headset NoiseGard™ HMEC 305

El Headset HMEC 305 difiere del Headset HMEC 300 en las siguientes características:

- No posee conmutador monofónico/estereofónico
- Conexión del auricular, del micrófono y de la alimentación de voltaje para la electrónica del NoiseGard™ a la red de a bordo (12–35 VCC) por medio de un enchufe XLR-5

Headset NoiseGard™ HMEC 305-C

El Headset HMEC 305-C difiere del Headset HMEC 300 en las siguientes características:

- No posee conmutador monofónico/estereofónico
- Conexión del auricular y del micrófono por medio de un enchufe XLR-5
- Conexión de la alimentación de voltaje para la electrónica del NoiseGard™ por medio de un enchufe XLR-3

Headset NoiseGard™ HMEC 306

El Headset HMEC 306 difiere del Headset HMEC 300 en las siguientes características:

- Conexión del auricular, del micrófono y de la alimentación de voltaje para la electrónica del NoiseGard™ a la red de a bordo (12–35 VCC) por medio de un enchufe Redel de seis polos

Headset NoiseGard™ HMEC 322

El Headset HMEC 322 difiere del Headset HMEC 300 en las siguientes características:

- No posee conmutador monofónico/estereofónico
- Cable de espiral
- Conexión del auricular y del micrófono por medio de un jack U-174/U a una interfase de alta resistencia en el helicóptero

Headset NoiseGard™ HMEC 400

El Headset HMEC 400 difiere del Headset HMEC 300 en las siguientes características:

- Auriculares plateados
- Almohadillas de cuero
- La almohadilla del estribo del auricular puede abotonarse

Headset NoiseGard™ HMDC 322

El Headset HMDC 322 difiere del Headset HMEC 300 en las siguientes características:

- No posee conmutador monofónico/estereofónico
- Cable de espiral
- Micrófono dinámico M-87/AIC y auricular de baja resistencia
- Conexión del auricular y del micrófono por medio de un jack U-174/U a una interfase de baja resistencia en el helicóptero

Piezas incluidas en el suministro

Headsets HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 y HMDC 322

- Headset
- Enchufe hembra XLR de tres polos para la conexión a la red de a bordo
- Maletín acolchado con correa de hombro, para llevar y guardar el Headset y los accesorios
- Caperuza paraviento para el micrófono (excepto para HMDC 322)
- Clip para cable MZQ 2002-1 (Artículo núm. 44740)

Headsets HMEC 302, HMEC 305 y HMEC 306

- Headset
- Maletín acolchado con correa de hombro, para llevar y guardar el Headset y los accesorios
- Caperuza paraviento para el micrófono (excepto para HMDC 322)
- Clip para cable MZQ 2002-1 (Artículo núm. 44740)

Accesorios recomendados

Almohadillas de gel para auriculares, recambiables (Artículo núm. 83140)

Bloque de pilas BP-03 (excepto para HMEC 302, HMEC 305 y HMEC 306)

Bloque de pilas con enchufe hembra XLR-3 para la alimentación de la electrónica NoiseGard™ de los Headsets HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 y HMDC 322. Gracias a cuatro pilas de 1,5 V (tipo LR 6, álcali-manganeso, no incluidas en el suministro) se logra un tiempo de servicio de unas 15 horas. Largo del cable conector: 0,9 m.


Cable adaptador (excepto para HMEC 302, HMEC 305 y HMEC 306)

Existen para los Headsets HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 y HMDC 322 cables adaptadores especiales con los cuales, a través del encendedor de cigarrillos, puede Vd. conectar la electrónica del NoiseGard™ a la red de a bordo:

- **ACX-1** Cable adaptador para alimentación de voltaje de un Headset
- **ACX-2** Cable adaptador para alimentación de voltaje de dos Headset

Pueden suministrarse también cables adaptadores con un cómodo enchufe acodado provisto de fusible plano de 7,5 A y un LED verde de control:

- **ACX-11** Cable adaptador para alimentación de voltaje de un Headset
- **ACX-22** Cable adaptador para alimentación de voltaje de dos Headset




Conectar los Headsets

Cables conectores


Headsets HMEC 300 y HMEC 400:

- 1 jack estereofónico de 6,35 mm para conectar el auricular
- 1 jack PJ-068 para conectar el micrófono
- 1 enchufe XLR-3 para conectar la alimentación de corriente para la electrónica del NoiseGard™




Headset HMEC 302:


- 1 jack estereofónico de 6,35 mm para conectar el auricular
- 1 jack PJ-068 para conectar el micrófono y la alimentación de corriente para la electrónica del NoiseGard™




Headset HMEC 305:

- 1 enchufe XLR-5 para conectar el auricular, el micrófono y la alimentación de corriente para la electrónica del NoiseGard™






Cable conector
HMEC 305-C



Cable conector
HMEC 306



Cable conector
HMEC 322 y HMDC 322

Headset HMEC 305-C:

- 1 enchufe XLR-5 para conectar el auricular y el micrófono
- 1 enchufe XLR-3 para conectar la alimentación de corriente para la electrónica del NoiseGard™


Headset HMEC 306:

- 1 enchufe Redel de seis polos para conectar el auricular, el micrófono y la alimentación de corriente para la electrónica del NoiseGard™

Headsets HMEC 322 y HMDC 322:


- 1 jack U-174/U para conectar el auricular y el micrófono
- 1 enchufe XLR-3 para la conectar la alimentación de corriente para la electrónica del NoiseGard™

Ocupación de terminales en los enchufes




Enchufe Redel (NoiseGard™)

- 1 Alim. NoiseGard™ (CC+)
- 2 Audio Lo / CC –
- 3 Audio Hi izquierdo
- 4 Audio Hi derecho
- 5 Micrófono Hi
- 6 Micrófono Lo




Enchufe XLR-3 (NoiseGard™)

- 1 Alim. NoiseGard™ (CC+)
- 2 Masa
- 3 ¡Debe quedar libre!
- - - - -
- 2 ¡Debe quedar libre! (HMEC 305-C)
- 3 Masa (HMEC 305-C)




Enchufe XLR-5

- | HMEC 305 | HMEC 305-C |
|--------------------------|----------------|
| 1 Audio Hi | 1 Audio Hi |
| 2 Audio Lo / CC – | 2 Audio Lo |
| 3 Micrófono Hi | 3 Micrófono Hi |
| 4 Micrófono Lo | 4 Micrófono Lo |
| 5 Alim. NoiseGard™ (CC+) | 5 Sin ocupar |




Jack estereofónico de 6,35 mm

- 1 Audio Hi izquierdo
- 2 Audio Hi derecho
- 3 Audio Lo



Jack U174/U

- 1 Micrófono Lo
- 2 Audio Hi
- 3 Micrófono Hi
- 4 Audio Lo



Jack PJ-068

- | HMEC 302 | HMEC 300 |
|--------------------------|----------------|
| 1 Alim. NoiseGard™ (CC+) | 1 Sin ocupar |
| 2 Micrófono Hi | 2 Micrófono Hi |
| 3 Micrófono Lo / CC – | 3 Micrófono Lo |

Posibilidades de conexión

Para la alimentación de voltaje a la compensación de ruidos NoiseGard™ existen tres posibilidades diferentes:

1. Conexión a la red de a bordo (12–35 V CC)
3. Conexión al bloque de pilas BP-03
(accesorio, excepto para HMEC 302, HMEC 305 y HMEC 306)
2. Conexión al encendedor de cigarrillos (12–35 V CC) por medio de un cable adaptador
(accesorio, excepto para HMEC 302, HMEC 305 y HMEC 306)

La electrónica In-Line existente en el cable conector procesa el voltaje entrante para el sistema NoiseGard™.

¡Peligro de cortocircuito!


Antes de poner el equipo en servicio cerciórese de que la alimentación de corriente para la electrónica del NoiseGard™ tomada de la red de a bordo esté protegida por un fusible de 1 amperio.

1. Conectar el Headset a la red de a bordo

Puede usted conectar la electrónica del NoiseGard™ a redes de a bordo con tensión entre 12 y 35 V CC.

¡Peligro de cortocircuito!

Antes de poner el equipo en servicio cerciőrese de que la alimentación de corriente para la electrónica del NoiseGard™ tomada de la red de a bordo est3 protegida por un fusible de 1 amperio.



Enchufe hembra XLR-3

Junto con los Headsets HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 y HMDC 322 recibe Vd. también un enchufe hembra XLR-3 para montaje. Encargue el montaje de dicho enchufe hembra a su taller.

Headsets HMEC 300 y HMEC 400:

- ▶ Inserte el jack estereofónico de 6,35 mm para el auricular y el jack PJ-068 para el micrófono en los respectivos enchufes hembra del Intercom.
- ▶ Inserte el conector XLR-3 en el enchufe hembra XLR-3 incorporado.

Headset HMEC 302:

- ▶ Inserte el jack estereofónico de 6,35 mm para el auricular y el jack PJ-068 para el micrófono en los respectivos enchufes hembra del Intercom.

Headset HMEC 305:

- ▶ Inserte el conector XLR-5 en el enchufe hembra XLR-5 del avión.

Headset HMEC 305-C:

- ▶ Inserte el conector XLR-5 para el auricular y el micrófono en el enchufe hembra XLR-5 del avión.
- ▶ Inserte el conector XLR-3 en el enchufe hembra XLR-3 incorporado.

Headset HMEC 306:

- ▶ Inserte el conector Redel de seis polos en el enchufe hembra de seis polos del avión.

Headsets HMEC 322 y HMDC 322:

- ▶ Inserte el jack U-174/U para el auricular y el micrófono en el enchufe hembra U-174/U del Intercom.
- ▶ Inserte el conector XLR-3 en el enchufe hembra XLR-3 incorporado.

2. Conectar el Headset al bloque de pilas (excepto para HMEC 302, HMEC 305 y HMEC 306)

La alimentación de la electrónica NoiseGard™ de los Headsets HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 y HMDC 322 también puede lograrse por medio del bloque de pilas BP-03 (ver "Accesorios recomendados" en la página 9). El bloque de pilas es adecuado para servicio por pilas o por acumuladores (las pilas o acumuladores no están incluidos en el suministro). El tiempo de servicio con pilas de tipo LR 6 (1,5 V, álcali-manganeso) o con acumuladores NiMH es de unas 15 horas.

Colocar y cambiar las pilas en el bloque de pilas

- ▶ Abra la tapa del compartimiento de pilas.
- ▶ Coloque las cuatro pilas de 1,5 V (tipo LR 6, álcali-manganeso). Es importante tener en cuenta la correcta polaridad.
- ▶ Cierre el compartimiento de pilas.

Indicación de funcionamiento y de las pilas del bloque

El bloque de pilas cuenta con dos lámparas de control (LED).

LED verde iluminado: El bloque de pilas está conectado; el LED indica el funcionamiento.

LED rojo iluminado: La potencia de las pilas está terminándose. Sustituya las pilas.

Empalmar el Headset y conectar el bloque de pilas

- ▶ Inserte el enchufe XLR-3 del cable conector del Headset en el enchufe hembra XLR-3 del bloque de pilas.
- ▶ **Headsets HMEC 300 y HMEC 400:** Inserte el jack estereofónico de 6,35 mm para el auricular y el jack PJ-068 para el micrófono en los respectivos enchufes hembra que hay en el Intercom.
Headset HMEC 305-C: Inserte el conector XLR-5 para el auricular y el micrófono en el enchufe hembra XLR-5 del avión.
Headsets HMEC 322 y HMDC 322: Inserte el jack U-174/U para el auricular y el micrófono en el enchufe hembra U-174/U que hay en el Intercom.
- ▶ Conecte el bloque de pilas colocando el interruptor ON/OFF en posición "ON". El LED verde se ilumina.


Nota:

El interruptor ON/OFF en la línea de alimentación a los auriculares, está desactivado al usarse el bloque de pilas.

Fijar el bloque de pilas al vestido

El clip para cable sirve para sujetar el bloque de pilas al vestido; en el suministro se incluye además cinta velcro.

3. Conectar el Headset por medio de un cable adaptador (excepto para HMEC 302, HMEC 305 y HMEC 306)



Existen para los Headsets HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 y HMDC 322 cables adaptadores especiales con los cuales, a través del encendedor de cigarrillos, puede Vd. conectar la electrónica del NoiseGard™ a la red de a bordo:

- **ACX-1** Cable adaptador para alimentación de voltaje de un Headset
- **ACX-2** Cable adaptador para alimentación de voltaje de dos Headsets

Pueden suministrarse también cables adaptadores con un cómodo enchufe acodado provisto de fusible plano de 7,5 A y un LED verde de control:

- **ACX-11** Cable adaptador para alimentación de voltaje de un Headset
- **ACX-22** Cable adaptador para alimentación de voltaje de dos Headsets

Empalmar el Headset

- ▶ Inserte el enchufe XLR-3 del cable conector del Headset en el enchufe hembra XLR-3 del cable adaptador.
- ▶ Inserte el enchufe o bien el enchufe acodado del cable adaptador en el encendedor de cigarrillos.

Preparar el Headset para utilizarlo



Ajustar el aro del auricular

Para lograr buena atenuación de ruidos y lograr máxima comodidad al usar el aparato es necesario adaptar correctamente el Headset a la cabeza. El aro del auricular puede ajustarse en diferentes sentidos:

- ▶ Póngase el auricular de tal forma que el aro pase sobre la mitad de su cabeza.
- ▶ Regule el largo del aro de forma
 - que las almohadillas cubran completamente el pabellón de la oreja,
 - que sienta usted una leve presión en torno a la oreja, y
 - que el aro del auricular quede bien ajustado a la cabeza.

Nota:

Al ajustar el aro del auricular tenga cuidado de no aprisionar los cables conectores; de lo contrario pueden estropearse.



- ▶ Para conectar la compensación de ruidos NoiseGard™, coloque el interruptor ON/OFF en la posición "ON" (ver "Conexión y desconexión del NoiseGard™" en la página 23).
- ▶ En un entorno donde haya ruidos muy altos compruebe si las almohadillas han quedado debidamente colocadas.




Posicionar el micrófono

Girar el brazo del micrófono


El micrófono puede colocarse en el ángulo derecho o en el ángulo izquierdo de la boca.

- ▶ Afloje el tornillo de enclavamiento rápido.
- ▶ Gire el micrófono en 180°.
- ▶ Vuelva a apretar bien el tornillo de enclavamiento rápido.




Orientar el micrófono hacia el ángulo de la boca




Los Headsets HMEC 300, HMEC 302, HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 306, HMEC 322 y HMEC 400 están provistos de brazo de micrófono flexible. Dóblelo de tal forma que el micrófono quede en el ángulo de la boca, a una distancia de unos 2 cm de la boca misma.



En el Headset HMDC 322 existen tres diferentes posibilidades para ajustar el micrófono:

- ▶ Ajuste el largo del brazo de forma que el micrófono quede colocado en el ángulo de la boca; desenrosque el tornillo y mueva el brazo del micrófono.
- ▶ Acerque hacia la boca la parte central del aro del micrófono hasta que el micrófono quede a unos 2 cm de la boca.
- ▶ Para lograr aún mayor precisión en el ajuste puede usted inclinar el micrófono.





Información adicional para el servicio en helicóptero del HMEC 322

La distribución (de los polos) de la toma para micrófono en los helicópteros no está internacionalmente normada. Si el micrófono de su Headset no funcionara con la distribución actual, puede cambiar la polaridad en el Headset con sólo invertir sencillamente el módulo de micrófono. En tal caso, sírvase proceder conforme a las siguientes instrucciones:

1. Retire la protección contra el aliento.
2. Afloje los tornillos en aprox. 1/2 giro.
3. Saque el módulo de micrófono de su soporte.
4. Gire el módulo de micrófono en 180°.
5. Enchufe de nuevo en el soporte el módulo de micrófono invertido.
6. Apriete ahora los tornillos desde la otra parte.
7. Coloque nuevamente la protección contra el aliento.

La características acústicas del módulo de micrófono no se modifican al invertir el módulo ya que el micrófono, gracias a la característica de supresión de ruidos, puede hablarse por ambos laterales.

El funcionamiento diario

Conexión y desconexión del NoiseGard™

Cuando la compensación activa de ruidos NoiseGard™ está desconectada puede emplear Vd. el Headset tal como un casco auricular común y corriente.

Para conectar el sistema NoiseGard™ ponga el interruptor ON/OFF en la posición "ON". Al emplear el aparato con el bloque de pilas BP-03 coloque el interruptor en la posición "ON" y utilice el interruptor ON/OFF existente en el BP-03.




Conmutación mono/estéreo (excepto HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 322 y HMDC 322)


Generalmente recibe Vd. la fuente de sonido en operación monofónica y puede dejar el conmutador monofónico/estereofónico en la posición "Mono". En un sistema Intercom estereofónico conmute el auricular a "Stereo".

Ajustar el volumen

El volumen sonoro demasiado alto es perjudicial para los oídos.


Con el botón regule un nivel medio del sonido. Cerciórese, eso sí, de poder percibir todos los ruidos importantes tales como las señales de advertencia, por ejemplo.





Instalar le clip para cable

Emplee el clip para cable para fijar el cable del auricular según le sea más cómodo. Pase le cable del auricular a través del clip, tal como se indica en la ilustración al lado. Sujete el clip a las prendas de vestir; pase el bucle de cable a través del clip tanto como sea necesario, para que el cable del auricular no le moleste.



Forma de doblar el casco auricular

Para poder transportar el casco sin que ocupe mucho espacio, puede Vd. colocar las cubiertas de los auriculares entre el aro mismo.

Para desdoblarlo tire de ambas cubiertas de los auriculares hacia abajo, para sacarlas del aro.


Piezas de recambio

Su distribuidor Sennheiser puede suministrarle las siguientes piezas de recambio:

- Caperuza paraviento para el micrófono electreto MKE 45
- Almohadillas
- Almohadilla del estribo del auricular
- Clip para cable
- Maletín con correa para llevar al hombro, para guardar y transportar el equipo

Sustitución de la caperuza paraviento

La caperuza paraviento del micrófono electreto debe sustituirse cuando se notan señales de desgaste tales como grietas o huecos. Retire la caperuza paraviento del micrófono. Trabajando con cuidado, coloque la caperuza paraviento nueva sobre el micrófono. La caperuza debe cubrir el micrófono completo.



Sustitución de las almohadillas


Las almohadillas deben sustituirse cuando se han averiado. Agárrelas por la parte posterior y retírelas de las cubiertas de los auriculares. Coloque las almohadillas nuevas sobre los auriculares.



Sustitución de la almohadilla del estribo del auricular

La almohadilla del estribo del auricular debe sustituirse cuando se ha averiado.

- ▶ Tirando de él, separe el cierre de la almohadilla del estribo y y retire la almohadilla deteriorada.
- ▶ Coloque la almohadilla nueva en torno al estribo.
- ▶ Presionándolos, junte los dos lados de cierre de la almohadilla del estribo, hasta que queden ligeramente superpuestos.
- ▶ Presione el cierre para juntarlo.



Sustitución de la almohadilla del estribo del auricular del Headset HMEC 400

La almohadilla del estribo del auricular debe sustituirse cuando se ha averiado.

- ▶ Abra los cierres de la almohadilla del estribo y y retire la almohadilla deteriorada.
- ▶ Coloque la almohadilla nueva en torno al estribo.
- ▶ Presionándolos, junte los dos extremos de la almohadilla del estribo y fije los cierres.


Informaciones importantes que hay que leer

El principio NoiseGard™

El ruido es una de las peores molestias existentes en el medio ambiente y un factor de estrés que debe tomarse muy en serio. Investigaciones hechas han demostrado que el ruido afecta el sistema nervioso vegetativo. Los resultados son cansancio, falta de concentración, nerviosidad e irritabilidad. Además, el efecto del ruido continuo ocasiona daño permanente del oído.

Este problema afecta sobre todo a los pilotos. El nivel de intensidad sonora existente en el cabina de pilotaje es de unos 80 dB(A) en Jets y de entre 90 y 97 dB(A) en aviones de hélice. Además, al decolar y al aterrizar el ruido aumenta considerablemente. Para poder comprender las informaciones radiofónicas, en los auriculares es necesario regular el volumen a 95 dB(A), como mínimo. En consecuencia, en algunos pilotos se han detectado daños auditivos que ocasionaron una incapacidad prematura para el trabajo y, con ello, la pérdida de la licencia de vuelo.


Los Headsets para protección auditiva habituales proporcionan buena protección en las gamas superior y media de audiofrecuencia. Sin embargo, el ruido existente en la cabina de pilotaje se compone principalmente de frecuencias medias hasta bajas, y por eso es insuficiente la protección que puede lograrse con los Headsets de protección auditiva habituales.



Gracias a la compensación activa de ruidos desarrollada por Sennheiser, es decir el sistema NoiseGard, combinado con un protector antirruído de alta calidad, se ha logrado magnífica y uniforme atenuación de ruidos en la gama completa de audiofrecuencia. Disminuye drásticamente el nivel de ruidos en la cabina de pilotaje y el piloto escucha únicamente el natural ruido residual de los motores. La señal de audiofrecuencia puede regularse mucho más baja.

NoiseGard™, la compensación activa de ruidos, se basa en el principio del sonido de inversión de fases. A tal fin se genera una onda sonora que puede desplazarse en 180° hasta ruido perturbador. De ello resulta que, por efecto recíproco, ambas ondas sonoras se suprimen casi completamente.

En cada uno de los sistemas de auriculares del Headset se ha incorporado una cápsula de micrófono electreto, un circuito de retroacción y un sistema transductor. El sonido percibido por los micrófonos, consistente en señales parasitarias y señal de audiofrecuencia, es ampliado. La señal de audiofrecuencia se suprime por filtrado. Ahora, el sonido perturbador es procesado por un circuito electrónico, y es desplazado por inversión de fases en 180°. Se aplica entonces de nuevo la señal de audiofrecuencia al ruido perturbador; ya ampliada como señal de suma es transmitida a los sistemas transductores. Gracias al solape con el sonido de fase inversa, el ruido perturbador disminuye considerablemente. Sin embargo, la reproducción de la señal de audiofrecuencia no se modifica en absoluto, dado que que no pasa por el circuito de compensación.



La ilustración muestra la compensación de ruidos™: Pasivos protectores auditivos atenúan el ruido sobre todo en las gamas de frecuencia media y alta. En frecuencias inferiores a 500 Hz, sin embargo, la protección es insuficiente. No obstante, gracias a la compensación activa de ruidos, en la gama de frecuencias de 25 hasta 500 Hz el ruido disminuye asimismo en unos 25 dB. La atenuación total obtenida de la amortiguación activa y pasiva de ruidos asciende a unos 30 dB en la gama completa de audiofrecuencia.

Una disminución del ruido en 10 dB se percibe subjetivamente como una bisección del volumen. Al lograr otra disminución del ruido en 10 dB, esto se percibe como una bisección del volumen, etc.

¿Qué hacer cuando se presentan fallos?

Si se presentan fallos no incluidos en la tabla relacionada a continuación, diríjase enseguida a su distribuidor Sennheiser.

Fallo	Posibles causas y soluciones
Comunicación clara pero no hay compensación activa de ruidos	<p>La alimentación de corriente para la electrónica del NoiseGard™ está desconectada.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Verifique si el interruptor ON/OFF está en "ON". <p>El enchufe XLR-3 de la alimentación de corriente se ha soltado.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Verifique si el enchufe XLR-3 está calado en el enchufe hembra XLR-3 de la alimentación de corriente. <p>Al conectarlo a la red de a bordo: El fusible de la red de a bordo está averiado.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Examine el fusible de la red de a bordo. <p>Al conectarlo al bloque de pilas (excepto HMEC 302, HMEC 305 y HMEC 306): Las pilas están descargadas.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Compruebe si la lámpara de control del bloque de pilas se ilumina en verde. Si se ilumina en rojo es indicación de que deben sustituirse las pilas.

Fallo	Posibles causas y soluciones
Compensación de ruidos activa, pero sólo se logra una comunicación muy baja	<p>El volumen está regulado demasiado bajo.</p> <p>▶ Examine la regulación del volumen en su Headset.</p> <p>La conexión para el auricular se ha soltado (excepto HMEC 305, HMEC 305-C y HMEC 306).</p> <p>▶ Compruebe si el jack del auricular está correctamente conectado.</p>
Compensación de ruidos activa, pero se le entiende muy mal	<p>La conexión del micrófono se ha soltado (excepto HMEC 305, HMEC 305-C y HMEC 306).</p> <p>▶ Compruebe si el jack del micrófono está correctamente conectado.</p>
Comunicación sólo en un oído (sólo HMEC 300, HMEC 302, HMEC 306 y HMEC 400)	<p>Está Vd. utilizando el sistema Intercom estereofónico pero el Headset está regulado para servicio monofónico.</p> <p>▶ Coloque el conmutador monofónico/estereofónico en la posición "Stereo".</p> <p>Se recibe una fuente de sonido monofónica aunque el Headset está ajustado para servicio estereofónico.</p> <p>▶ Coloque el conmutador monofónico/estereofónico en la posición "Mono".</p>

Datos técnicos

Auricular

	HMEC 300	HMEC 302	HMEC 306	HMEC 400
Principio transductor	dinámico			
Acoplamiento al oído	circumaural, cerrado			
Gama de transmisión	45–15,000 Hz			
Impedancia nominal activa/pasiva	300/150 Ω , mono 600/300 Ω , estéreo			
Atenuación de ruidos activa y pasiva	> 25–40 dB			
Máx. nivel de intensidad sonora	120 dB (± 5 %)			
Fuerza de apriete	aprox. 10 N			

Micrófono incl. preamplificador

Principio transductor	cápsula electreto, con comp. de ruidos, MKE 45			
Gama de transmisión	300–5.000 Hz			
Sensibilidad	–			
Máx. nivel de intensidad sonora	120 dB			
Resistencia de enlace	150 Ω			
Tensión de salida	400 mV ± 3 dB a 114 dB (según RTCA/DO 214)			
Tensión de alimentación	típ. 16 V CC (8–16 V CC, aprox. 8–25 mA, según RTCA/DO 214)			

HMEC 300

HMEC 302

HMEC 306

HMEC 400

Datos generales

Cable conector	1,5 m, intr.lateralmente			
Peso sin cable	370 g			
Alimentación NoiseGard™	12–35 V CC			
Consumo de corriente	27 mA (corriente en reposo), máx. 80 mA			
Fusible	termofusible 500 mA			
Enchufes	jack estéreo 6,35 mm para auricular, PJ-068 para micrófono, XLR-3 para NoiseGard™	jack estéreo 6,35 mm para auricular, PJ-068 para micrófono y NoiseGard™	enchufe Redel de seis polos para auricular, micrófono y NoiseGard™	jack estéreo 6,35 mm para auricular, PJ-068 para micrófono, XLR-3 para NoiseGard™
Equipamiento	conmut. mono/estéreo interruptor ON/OFF para NoiseGard™ regulador de volumen para auricular			
Margen de temperatura	servicio –15 °C ... +55 °C guardar –55 °C ... +55 °C			
Tiempo de servicio del bloque de pilas	con pilas de tipo LR 6 (4 x 1,5 V, álcali-manganeso): aprox. 15 horas con acumuladores NiMH: aprox. 15 horas			

Datos técnicos

Auricular

Principio transductor	dinámico		
Acoplamiento al oído	circumaural, cerrado		
Gama de transmisión	45–15.000 Hz		
Impedancia nominal activa/pasiva	300/150 Ω, mono	50/35 Ω, mono	
Atenuación de ruidos activa y pasiva	> 25–40 dB		
Máx. nivel de intensidad sonora	120 dB (±5 %)		
Fuerza de apriete	aprox. 10 N		

Micrófono incl. preamplificador

	HMEC 305	HMEC 305-C	HMEC 322	HMDC 322
Principio transductor	cápsula electreto, con comp. de ruidos, MKE 45		cápsula dinámico, con comp. de ruidos, M-87/AIC	
Gama de transmisión	300–5.000 Hz		500–4.000 Hz	
Sensibilidad	–		1,8–4 μ V / 74 dB a 5 Ω	
Máx. nivel de intensidad sonora	120 dB		–	
Resistencia de enlace	150 Ω		–	
Tensión de salida	400 mV ± 3 dB a 114 dB (según RTCA/DO 214)		–	
Tensión de alimentación	típ. 16 V CC (8–16 V CC, aprox. 8–25 mA, según RTCA/DO 214)		–	

HMEC 305

| HMEC 305-C

| HMEC 322

| HMDC 322

Datos generales

Cable conector	1,5 m, intr.lateralmente		cable de espiral, intr.lateralmente
Peso sin cable	370 g		
Alimentación NoiseGard™	12–35 V CC		
Consumo de corriente	27 mA (corriente en reposo), máx. 80 mA		
Fusible	termofusible 500 mA		
Enchufes	XLR-5 para auricular, micrófono y NoiseGard™	XLR-5 para auricular y micrófono, XLR-3 para NoiseGard™	jack U-174/U para auricular y micrófono, XLR-3 para NoiseGard™
Equipamiento	interruptor ON/OFF para NoiseGard™ regulador de volumen para auricular		
Margen de temperatura	servicio –15 °C ... +55 °C		
	guardar –55 °C ... +55 °C		
Tiempo de servicio del bloque de pilas	con pilas de tipo LR 6 (4 x 1,5 V, álcali-manganeso): aprox. 15 horas		
	con acumuladores NiMH: aprox. 15 horas		



Declaración de Conformidad

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declaramos que este aparato cumple las normas y directrices de la CE aplicables.

Certificado de Garantía

El periodo de garantía para este producto es de 5 años desde la fecha de compra. Quedan excluidos los accesorios adjuntos al producto, acumuladores y baterías dado que, debido a sus características, la vida útil de dichos productos es mucho más corta y, en determinados casos, depende concretamente de la intensidad de utilización. El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra. Por eso le recomendamos que guarde el recibo como prueba de compra. Sin dicha prueba, que será verificada por el respectivo concesionario Sennheiser, cualquier reparación que sea necesaria será efectuada contra factura.

Según determine el fabricante, las prestaciones de garantía consistirán en la eliminación gratuita de defectos de materiales o fabricación, por medio de reparación, sustitución de piezas, o bien en la sustitución del aparato completo. La garantía no tendrá validez en caso de defectos ocasionados por un uso inadecuado (tales como manejo incorrecto, daños mecánicos, tensión de servicio equivocada), desgaste, o bien efectos de fuerza mayor, y desperfectos ya detectados en el momento de adquirir el producto. La garantía carecerá de validez si el defecto se debe a modificaciones y reparaciones hechas en el producto por personas o talleres no autorizados.

En caso de reclamación sirvase remitir el aparato incluyendo los accesorios y la factura al concesionario Sennheiser encargado de su zona. A fin de evitar daños durante el transporte se aconseja emplear el envase original. Las pretensiones legales por defectos y emanadas del contrato de compraventa frente al vendedor, no quedan limitadas por esta garantía.

La garantía está disponible en todos los países a excepción de EE.UU., siempre que la legislación nacional aplicable no sea contraria a nuestras determinaciones de garantía.

HMEC 300/302/305 305-C/306/322/400 HMDC 322

Gebruiksaanwijzing



NoiseGard™

Inhoudsopgave

Voor uw eigen veiligheid	3
Omschrijving van de headsets	4
Afwijkingen bij andere uitvoeringen	5
Inhoud van de verpakking	8
Aanbevolen accessoires	9
Het aansluiten van de headsets	10
De aansluitkabels van de headsets	10
Indeling van de connectoren	12
Aansluitingsmogelijkheden	13
Het gebruiksklaar maken van de headset	19
Het instellen van de draagbeugel	19
Het in positie brengen van de microfoon	20
Aanvullende informatie voor het gebruik van de headset HMEC 322 in helikopters	22
De bediening	23
Het aan- en uitzetten van de NoiseGard™	23
Mono/stereo omschakeling (behalve HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 322 en HMDC 322)	23
Het instellen van het volume	23
Kabelklem vastzetten	24
Het inklappen van de hoofdtelefoon	24
Reserveonderdelen	25
Achtergrondinformatie	27
In geval van storingen	30
Technische gegevens	32

De headsets NoiseGard™ HMEC 300, HMEC 302, HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 306, HMEC 322, HMEC 400 en HMDC 322 met actieve lawaaibestrijding zijn speciaal vervaardigd voor piloten van helicopters, propellervliegtuigen en turbopropvliegtuigen.

Voor uw eigen veiligheid

- Wanneer het lawaaibestrijdingssysteem NoiseGard™ is ingeschakeld, kunnen tal van geluiden in uw vliegtuig plotseling anders klinken (bijv. motoren, propellers, alarmsignalen). Neem voor het opstijgen de tijd om daaraan te wennen. Stel het volume zo in dat u alle alarmsignalen en andere belangrijke geluiden nog goed kunt horen.
- Probeer de headset niet zelf te repareren, maar wend u bij problemen tot uw Sennheiser-leverancier.
- In deze gebruiksaanwijzing staan een aantal onderdelen die u zelf kunt vervangen. Alle overige onderdelen mogen uitsluitend door uw Sennheiser-leverancier worden vervangen.
- Leg de headset niet in het water. Informeer bij uw Sennheiser-leverancier naar de beste reinigingswijze.

Omschrijving van de headsets

Headset NoiseGard™ HMEC 300

- Nieuw ontwikkelde headset met het actieve lawaaibestrijdingssysteem NoiseGard™, werkzaam in het gehele frequentiebereik
- Ook in lawaaiige omgevingen een ongestoorde communicatie dankzij NoiseGard™
- Comfortabele vormgeving en optimale bewegingsvrijheid dankzij lichtgewicht-uitvoering, enkele aansluitkabel en zachte bekleding op oorkussens en draagbeugel
- Eenvoudig op te bergen dankzij de inklapbare hoofdtelefoon
- Duidelijke communicatie dankzij de elektret-microfoon MKE 45 met instelbare gevoeligheid
- Eenvoudig verstelbare microfoon dankzij flexibele microfoonarm en bevestigingsbout, zowel links als rechts van de mond te plaatsen
- Optimale verstaanbaarheid dankzij breedband-hoofdtelefoon
- Geïntegreerde volumeknop
- Aanpassing aan het communicatiesysteem door mono/stereo-schakelaar
- Ook als reguliere hoofdtelefoon te gebruiken door de mogelijkheid het lawaai-bestrijdingssysteem NoiseGard™ uit te schakelen

- Spanningsvoorziening van NoiseGard™ via het boordnet, de sigarettenaansteker of batterijhouder
- Fail save operation bij stroomuitval
- Aanpassing van de spanning voor de NoiseGard™ d.m.v. de in-line-elektronica in de aansluitkabel
- Duits kwaliteitsproduct met 5 jaar garantie (HMEC 400: 10 jaar garantie)

Afwijkingen bij andere uitvoeringen

Headset NoiseGard™ HMEC 302

De headset HMEC 302 onderscheidt zich op de volgende punten van de HMEC 300:

- Aansluiting van de microfoon en de voedingsspanning van de NoiseGard™-elektronica d.m.v. een PJ-068-jackplug

Headset NoiseGard™ HMEC 305

De headset HMEC 305 onderscheidt zich op de volgende punten van de HMEC 300:

- Geen mono/stereo-schakelaar
- Aansluiting van de hoofdtelefoon, microfoon en de voedingsspanning van de NoiseGard™-elektronica op het boordnet (12–35 V DC) d.m.v. een XLR-5-plug

Headset NoiseGard™ HMEC 305-C

De headset HMEC 305-C onderscheidt zich op de volgende punten van de HMEC 300:

- Geen mono/stereo-schakelaar
- Aansluiting van de hoofdtelefoon en de microfoon d.m.v. een XLR-5-plug
- Aansluiting van de voedingsspanning van de NoiseGard™-elektronica d.m.v. een XLR-3-plug

Headset NoiseGard™ HMEC 306

De headset HMEC 306 onderscheidt zich op de volgende punten van de HMEC 300:

- Aansluiting van de hoofdtelefoon, microfoon en de voedingsspanning van de NoiseGard™-elektronica op het boordnet (12–35 V DC) d.m.v. een 6-PIN-Redel-connector

Headset NoiseGard™ HMEC 322

De headset HMEC 322 onderscheidt zich op de volgende punten van de HMEC 300:

- Geen mono/stereo-schakelaar
- Krulsnoer
- Aansluiting van de hoofdtelefoon en de microfoon op een hoogohmige interface in de helicopter d.m.v. een U-174/U-jackplug

Headset NoiseGard™ HMEC 400

De headset HMEC 400 onderscheidt zich op de volgende punten van de HMEC 300:

- Zilveren oorschelpen
- Lederen oorkussens
- Knoopbare hoofdbeugelband

Headset NoiseGard™ HMDC 322

De headset HMDC 322 onderscheidt zich op de volgende punten van de HMEC 300:

- Geen mono/stereo-schakelaar
- Krulsnoer
- Dynamische microfoon M-87/AIC en laagohmige hoofdtelefoon
- Aansluiting van de hoofdtelefoon en de microfoon op een laagohmige interface in de helicopter d.m.v. een U-174/U-jackplug

Inhoud van de verpakking

Headsets HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 en HMDC 322

- Headset
- 3-polige XLR-inbouwbus voor aansluiting op het boordnet
- Draag- en opbergtas voor de headset en accessoires, met voering en schouderriem
- Plopkapje voor de microfoon (geldt niet voor de HMDC 322)
- Kabelklem MZQ 2002-1 (art. nr. 44740)

Headsets HMEC 302, HMEC 305 en HMEC 306

- Headset
- Draag- en opbergtas voor de headset en accessoires, met voering en schouderriem
- Plopkapje voor de microfoon (geldt niet voor de HMDC 322)
- Kabelklem MZQ 2002-1 (art. nr. 44740)

Aanbevolen accessoires

Vervangbare gel-oorkussens (art. nr. 83140)

Batterijhouder BP-03 (geldt niet voor de HMEC 302, HMEC 305 en HMEC 306)

Batterijhouder met XLR-3 chassisdeel om de NoiseGard™-elektronica van de headsets HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 en HMDC 322 te voorzien van voedingsspanning. Vier 1,5 V penlite-batterijen (type LR 6, alkali-mangaan, niet inbegrepen) zorgen voor een bedrijfsduur van ca. 15 uur. Aansluitingskabel: 0,9 m.


Câbles adaptateurs (sauf HMEC 302, HMEC 305 et HMEC 306)

Voor de headsets HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 en HMDC 322 worden speciale adapterkabels geleverd waarmee de NoiseGard™ via de sigaretten-aansteker op het boordnet kan worden aangesloten:

- ACX-1 adapterkabel voor de aansluiting van een enkele headset
- ACX-2 adapterkabel voor de aansluiting van twee headsets

De adapterkabels worden ook geleverd in een uitvoering met een haakse connector. Deze is voorzien van een platte zekering (7,5 A) en een groen controlelampje:

- ACX-11 adapterkabel voor de aansluiting van een enkele headset
- ACX-22 adapterkabel voor de aansluiting van twee headsets




Het aansluiten van de headsets

De aansluitkabels van de headsets

Headsets HMEC 300 en HMEC 400:

- 1 jackplug (6,35 mm, stereo) voor de aansluiting van de hoofdtelefoon
- 1 jackplug (PJ-068) voor de aansluiting van de microfoon
- 1 XLR-3-connector voor de aansluiting van de NoiseGard™ op de spanningsvoorziening




Headset HMEC 302:


- 1 jackplug (6,35 mm, stereo) voor de aansluiting van de hoofdtelefoon
- 1 jackplug (PJ-068) voor de aansluiting van de microfoon en de NoiseGard™



Headset HMEC 305:


- 1 XLR-5-connector voor de aansluiting van de hoofdtelefoon, de microfoon en de NoiseGard™






Headset HMEC 305-C:

- 1 XLR-5-connector voor de aansluiting van de hoofdtelefoon en de microfoon
- 1 XLR-3-connector voor de aansluiting van de NoiseGard™ op de spanningsvoorziening



Headset HMEC 306:


- 1 6-PIN-Redel-connector voor de aansluiting van de hoofdtelefoon, de microfoon en de NoiseGard™



Headsets HMEC 322 en HMDC 322:


- 1 U-174/U-jackplug voor de aansluiting van de hoofdtelefoon en de microfoon
- 1 XLR-3-connector voor de aansluiting van de NoiseGard™ op de spanningsvoorziening

Indeling van de connectoren




Redel-connector (NoiseGard™)

- 1 Toevoer NoiseGard™ (DC+)
- 2 Audio Lo DC –
- 3 Audio Hi links
- 4 Audio Hi rechts
- 5 Microfoon Hi
- 6 Microfoon Lo




Jackplug (6,35 mm, stereo)

- 1 Audio Hi links
- 2 Audio Hi rechts
- 3 Audio Lo




XLR-3-connector (NoiseGard™)

- 1 Toevoer NoiseGard™ (DC+)
 - 2 Massa
 - 3 Niet aansluiten!
-
- 2 Niet aansluiten! (HMEC 305-C)
 - 3 Massa (HMEC 305-C)




U174/U-jackplug

- 1 Microfoon Lo
- 2 Audio Hi
- 3 Microfoon Hi
- 4 Audio Lo



XLR-5-connector

- | HMEC 305 | HMEC 305-C |
|----------------------------|----------------|
| 1 Audio Hi | 1 Audio Hi |
| 2 Audio Lo / DC – | 2 Audio Lo |
| 3 Microfoon Hi | 3 Microfoon Hi |
| 4 Microfoon Lo | 4 Microfoon Lo |
| 5 Toevoer NoiseGard™ (DC+) | 5 Niet bezet! |



PJ-068-jackplug

- | HMEC 302 | HMEC 300 |
|----------------------------|----------------|
| 1 Toevoer NoiseGard™ (DC+) | 1 Niet bezet! |
| 2 Microfoon Hi | 2 Microfoon Hi |
| 3 Microfoon Lo / DC – | 3 Microfoon Lo |

Aansluitingsmogelijkheden

Er zijn drie manieren om het lawaaibestrijdingssysteem NoiseGard™ van spanning te voorzien:

1. Aansluiting op het boordnet (12–35 V DC)
2. Aansluiting op de batterijhouder BP-03
(zie "Aanbevolen accessoires", behalve HMEC 302, HMEC 305 en HMEC 306)
3. Aansluiting op de sigarettenaansteker (12–35 V DC) d.m.v. een adapterkabel
(zie "Aanbevolen accessoires", behalve HMEC 302, HMEC 305 en HMEC 306)

De in-line-elektronica in de aansluitkabel zorgt voor de aanpassing van de spanning voor de NoiseGard™.

Gevaar voor kortsluiting!


Zorg voordat u de NoiseGard™ aansluit dat er in de betreffende stroomkring een zekering (1 A) is opgenomen.

1. Het aansluiten van de headset op het boordnet

U kunt de headset op het boordnet aansluiten indien dit een spanning levert die tussen de 12 en 35 V DC ligt.

Gevaar voor kortsluiting!

Zorg voordat u de NoiseGard™ aansluit dat er in de betreffende stroomkring een zekering (1 A) is opgenomen.



XLR-3-inbouwbus

De headsets HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 en HMDC 322 worden geleverd met een XLR-3-inbouwbus. Laat deze door uw onderhoudsmonteur inbouwen.

Headsets HMEC 300 en HMEC 400:

- ▶ Steek de hiervoor genoemde jackpluggen van de hoofdtelefoon en de microfoon in de bussen van het boordcommunicatiesysteem.
- ▶ Steek de XLR-3-connector in de ingebouwde XLR-3-bus.

Headset HMEC 302:

- ▶ Steek de jackplug (6,35 mm, stereo) van de hoofdtelefoon en de PJ-086-jackplug van de microfoon in de bussen van het boordcommunicatiesysteem

Headset HMEC 305:

- ▶ Steek de XLR-5-connector in de XLR-5-bus van het vliegtuig.

Headset HMEC 305-C:

- ▶ Steek de XLR-5-connector van de hoofdtelefoon en de microfoon in de XLR-5-bus van het vliegtuig.
- ▶ Steek de XLR-3-connector in de ingebouwde XLR-3-bus.

Headset HMEC 306:

- ▶ Steek de 6-PIN-Redel-connector in de 6-PIN-bus van het vliegtuig.

Headsets HMEC 322 en HMDC 322:

- ▶ Steek de U-174/U-jackplug van de hoofdtelefoon en de microfoon in de U-174/U-bus van het boordcommunicatiesysteem.
- ▶ Steek de XLR-3-connector in de ingebouwde XLR-3-bus.

2. Het aansluiten van de headset op de batterijhouder (behalve HMEC 302, HMEC 305 en HMEC 306)

De NoiseGard™ van de headsets HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 en HMDC 322 kan t.b.v. de spanningsvoorziening ook op de batterijhouder BP-03 worden aangesloten (zie "Aanbevolen accessoires" op pagina 9). De batterijhouder kan ook in combinatie met accu's worden gebruikt (batterijen resp. accu's worden niet meegeleverd). In combinatie met batterijen (type LR6, alkali-mangaan) of NiMH accu's heeft de batterijhouder een gebruiksduur van ca. 15 uur.

Het plaatsen/vervangen van de batterijen

- ▶ Open het batterijvak door het klepje in de richting van de pijl te bewegen.
- ▶ Plaats vier batterijen (type LR6, alkali-mangaan) in het batterijvak. Let op de markeringen voor + en –.
- ▶ Sluit het batterijvak.

De controlelampjes op de batterijhouder

De batterijhouder is voorzien van twee controlelampjes (zgn. LED's).

Groene LED brandt: De batterijhouder is in gebruik.

Rode LED brandt: De batterijen zijn bijna leeg en moeten worden vervangen.

Het aansluiten van de headset en het inschakelen van de batterijhouder

- ▶ Steek de XLR-3-connector van de headset in XLR-3 chassisdeel van de batterijhouder.
- ▶ **Headsets HMEC 300 en HMEC 400:** Steek de jackplug (6,35 mm, stereo) van de hoofdtelefoon en de PJ-086-jackplug van de microfoon in de bussen van het boordcommunicatiesysteem.

Headsets HMEC 305-C: Steek de XLR-5-connector van de hoofdtelefoon en de microfoon in de XLR-5-bus van het vliegtuig.

Headsets HMEC 322 en HMDC 322: Steek de U-174/U-jackplug van de hoofdtelefoon en de microfoon in de U-174/U-bus van het boordcommunicatiesysteem.

- ▶ Schakel de batterijhouder in door de ON/OFF-schakelaar op "ON" te zetten. Het groene controlelampje gaat branden.


Opmerking:

De ON/OFF-schakelaar in de aanvoerleiding naar de headset is bij het gebruik van de batterijhouder zonder functie.

De batterijhouder op uw kleding bevestigen

Met de bevestigingsclip kunt u de batterijhouder op uw kleding bevestigen, een klitteband is extra bijgevoegd.

3. Headset m.b.v. adapterkabel aansluiten (behalve HMEC 302, HMEC 305 en HMEC 306)



Voor de headsets HMEC 300, HMEC 305-C, HMEC 322, HMEC 400 en HMDC 322 worden speciale adapterkabels met XLR-3 chassisdeel geleverd waarmee de NoiseGard™ via de sigarettenaansteker op het boordnet kan worden aangesloten:

- ACX-1 adapterkabel voor de aansluiting van een enkele headset
- ACX-2 adapterkabel voor de aansluiting van twee headsets

De adapterkabels worden ook geleverd in een uitvoering met een haakse connector. Deze is voorzien van een platte zekering (7,5 A) en een groen controlelampje:

- ACX-11 adapterkabel voor de aansluiting van een enkele headset
- ACX-22 adapterkabel voor de aansluiting van twee headsets

Het aansluiten van de headset

- ▶ Steek de XLR-3-connector op de aansluitingskabel van de headset in het XLR-3 chassisdeel van de adapterkabel.
- ▶ Steek de connector of haakse connector van de adapterkabel in de sigarettenaansteker.

Het gebruiksklaar maken van de headset



Het instellen van de draagbeugel

Voor een goede geluiddemping en een optimaal draagcomfort is een goed passende headset noodzakelijk. U kunt de hoofdtelefoon d.m.v. de draagbeugel verstellen:

- ▶ Zet de hoofdtelefoon zo op, dat de draagbeugel over het midden van uw hoofd valt.
- ▶ Stel de lengte van de hoofdtelefoon zo in, dat
 - de oorkussens uw oren geheel omsluiten;
 - u een lichte druk rond uw oren voelt;
 - de draagbeugel uw hoofd nauw omsluit.

Opmerking:

Zorg dat de verbindingkabels tijdens het verstellen van de hoofdtelefoon niet bekneld raken. Dit kan beschadigingen tot gevolg hebben.



- ▶ Schakel het lawaaibestrijdingssysteem NoiseGard™ in door de ON/OFF-schakelaar op "ON" te zetten (zie "Het aan- en uitzetten van de NoiseGard™" op pagina 23).
- ▶ Controleer in een lawaaiige omgeving of de oorkussens goed zitten.



Het in positie brengen van de microfoon

Het draaien van de microfoonarm



U kunt de microfoon zowel bij de linker als de rechter mondhoek plaatsen.

- ▶ Draai daartoe de bevestigingsbout los.
- ▶ Draai de microfoon 180°.
- ▶ Draai de bevestigingsbout weer vast.






Het buigen van de microfoon naar de mondhoek

De headsets HMEC 300, HMEC 302, HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 306, HMEC 322 en HMEC 400 zijn voorzien van een flexibele microfoonarm. Buig deze zo, dat de microfoon zich ca. 2 cm voor de mondhoek bevindt.



De microfoon van de headset HMDC 322 kan op drie verschillende manieren in de juiste positie worden gebracht:

- ▶ Stel de lengte van de microfoonarm zo in, dat de microfoon zich voor de mondhoek bevindt. Draai daartoe de bout los en verschuif de microfoonarm.
- ▶ Trek het middelste deel van de microfoonbeugel zo ver aan, dat de microfoon zich ca. 2 cm voor de mond bevindt.
- ▶ Voor fijnafstelling kunt u de microfoon kantelen.



Aanvullende informatie voor het gebruik van de headset HMEC 322 in helikopters

De schakeling (polariteit) van de microfoon aansluiting in helikopters is over de hele wereld niet genormeerd. Als de microfoon van uw headset niet met den aanwezige schakeling werkt, kunt u de polariteit aan de headset door eenvoudig omdraaien van de microfoon-module ruilen. In dit geval a.u.b. de volgende aanwijzingen in acht nemen:

1. Verwijder de plopkap.
2. Draai de schroeven om ca. 1/2 omwenteling los.
3. Trek de microfoon-module uit de houder.
4. Draai de microfoon-module om 180°graden.
5. Steek de omgedraaide microfoon-module weer in de houder.
6. Trek de schroeven nu aan de andere kant weer vast.
7. Zet de plopkap weer op.


De akoestische eigenschappen van de microfoon-module worden door het omdraaien niet gewijzigd, omdat de microfoon door de geluiddempende karakteristiek op beide zijden kan worden ingesproken.

De bediening

Het aan- en uitzetten van de NoiseGard™


Wanneer het lawaaibestrijdingssysteem NoiseGard™ uitstaat, beschikt u over een gewone headset.

U zet de NoiseGard™ aan door de ON/OFF-schakelaar op "ON" te zetten. Bij het gebruik met batterijhouder BP-03 zet den schakelaar op "ON". Gebruik dan de ON/OFF-schakelaar op de BP-03.



Mono/stereo omschakeling (behalve HMEC 305, HMEC 305-C, HMEC 322 en HMDC 322)


De meeste communicatiesystemen zenden een monosignaal uit. Normaal gesproken kunt u de mono/stereo-schakelaar dan ook op "mono" laten staan. Zet de schakelaar op "stereo" wanneer u de headset bij een stereo-communicatiesysteem gebruikt.




Het instellen van het volume

Een te hoog volume kan het gehoor beschadigen!


Zet de volumeknop niet te hoog, maar wel zo hoog, dat u alle alarmsignalen en andere belangrijke geluiden kunt horen.





Kabelklem vastzetten

U kunt de hoofdtelefoonkabel voor uw gemak ook met de kabelklem vastzetten. Leid de hoofdtelefoonkabel zodanig door de kabelklem, als hiernaast afgebeeld. Bevestig de kabelklem op uw kleding en trek de kabellus zó ver door de kabelklem, dat zij niet de hoofdtelefoonkabel belemmert.



Het inklappen van de hoofdtelefoon

Om de hoofdtelefoon te vervoeren kunt u de oorkappen tussen de draagbeugel schuiven.

U kunt de hoofdtelefoon weer uitklappen door beide oorkappen beet te pakken en naar beneden tussen de draagbeugel uit te trekken.

Reserveonderdelen

De volgende reserveonderdelen zijn bij uw Sennheiser-leverancier verkrijgbaar:


- Plopkapje voor de elektret-microfoon MKE 45
- Oorkussens
- Hoofdbeugelband
- Kabelklem
- Draag- en opbergtas met schouderriem

Het vervangen van het plopkapje

Zodra het plopkapje tekenen van slijtage begint te vertonen (scheuren, gaatjes e.d.), dient u dit te vervangen. Trek het plopkapje daartoe van de microfoon en schuif er een nieuw plopkapje overheen. Het plopkapje dient de gehele microfoon te omsluiten.

Het vervangen van de oorkussens

Wanneer de oorkussens beschadigd raken, dient u deze te vervangen. Plaats uw vingers achter het oorkussen, trek het uit de oorkap en breng een nieuw oorkussen aan.






Hoofdbeugelband vervangen

Vervang de hoofdbeugelband als een beschadiging optreedt.

- ▶ Trek de sluiting van de hoofdbeugelband uiteen en verwijder de versleten hoofdbeugelband.
- ▶ Leg de nieuwe hoofdbeugelband om de hoofdbeugel.
- ▶ Schuif beide sluitzijden van de hoofdbeugelband aaneen totdat ze iets overlappen.
- ▶ Druk de sluiting samen.



Hoofdbeugelband van de HMEC 400 hoofdset vervangen

Vervang de hoofdbeugelband als een beschadiging optreedt.

- ▶ Trek de sluiting van de hoofdbeugelband uiteen en verwijder de versleten hoofdbeugelband.
- ▶ Leg de nieuwe hoofdbeugelband om de hoofdbeugel.
- ▶ Schuif beide sluitzijden van de hoofdbeugelband aaneen en druk de sluiting samen.

Achtergrondinformatie


Het principe van de NoiseGard™

Geluidsoverlast is een van de ergste vormen van milieuvervuiling en een belangrijke oorzaak van stress. Onderzoek heeft aangetoond dat lawaai het autonome zenuwstelsel beïnvloedt. Het gevolg is vermoeidheid, concentratiestoornissen, nervositeit en irritatie. Verder kan aanhoudende blootstelling aan lawaai blijvende schade aan het gehoor tot gevolg hebben.

Het bovenstaande geldt in het bijzonder voor piloten. Het geluidsniveau in de cockpit van straalvliegtuigen bedraagt ca. 80 dB(A). Voor propellervliegtuigen is dat zelfs 90 tot 97 dB(A). Tijdens de start en de landing kan de geluidsdruk bovendien nog aanzienlijk toenemen. Daar komt bij dat een goede verstaanbaarheid vereist dat de communicatieapparatuur op ten minste 95 dB(A) wordt ingesteld. Geen wonder dat veel piloten door gehoorbeschadigingen arbeidsongeschikt raken of hun vliegbrevet verliezen.


Traditionele headsets zijn vaak voorzien van een geluiddempingssysteem dat vooral de vrij hoge frequenties wegfiltert. Cockpitlawaai bestaat echter vooral uit lagere frequenties, waartegen de traditionele geluiddempingssystemen onvoldoende bescherming bieden.

Het door Sennheiser ontwikkelde lawaaibestrijdingssysteem NoiseGard™ zorgt in combinatie met een hoogwaardige passieve gehoorbescherming voor een goede en gelijkmatige volumereductie op alle frequenties. De geluidsoverlast wordt drastisch beperkt. Het restgeluid dat de piloot hoort, wordt gevormd door een bescheiden en natuurlijke motorruis. Hierdoor kan hij ook het volume van de hoofdtelefoon lager zetten.



Het actieve lawaaibestrijdingssysteem NoiseGard™ is gebaseerd op het principe van antigeluid. Daarbij wordt een geluidsgolf gecreëerd die qua frequentie identiek is aan het omgevingsgeluid, maar t.o.v. daarvan een halve fase is verschoven. Hierdoor ontstaat een spiegelbeeld van het oorspronkelijke signaal, dat dit vrijwel opheft.

Beide weergavesystemen van de headset zijn voorzien van een elektret-condensatormicrofoon, een terugkoppelkring en een modulatorsysteem. Het door de microfoons opgevangen geluid, bestaande uit omgevingslawaai en het radiosignaal, wordt versterkt. Vervolgens wordt het radiosignaal weggefilterd, waarna de elektronica van de NoiseGard™ het resterende signaal (het omgevingslawaai) analyseert en het corresponderende antigeluid genereert. Daarna wordt het radiosignaal versterkt aan de modulator doorgegeven. Het omgevingslawaai wordt door dit principe merkbaar gereduceerd, terwijl het radiosignaal geen enkele bewerking ondergaat en dus ongewijzigd wordt weergegeven.



Bovenstaande grafiek toont de door de NoiseGard™ bewerkstelligde volumereductie: passieve gehoorbeschermers dempen vooral geluiden met een gemiddelde of hoge frequentie. Bij frequenties onder de 500 Hz bieden deze onvoldoende bescherming. De actieve lawaaibestrijding weet ook geluid met een frequentie tussen de 25 en 500 Hz met ca. 25 dB te reduceren. Door de combinatie van actieve en passieve methoden wordt het volume over alle frequenties met ca. 30 dB gereduceerd.

Een reductie van het volume met 10 dB wordt subjectief als een halvering van de geluidsterkte waargenomen. Wordt het volume nogmaals met 10 dB gereduceerd, dan wordt dat wederom als een halvering ervaren enz.

In geval van storingen

In geval van storingen die niet in de onderstaande tabel voorkomen, kunt u zich tot uw Sennheiser-leverancier wenden.

Storing	Mogelijke oorzaken en remedie
Probleemloze communicatie, maar geen actieve lawaaibestrijding	<p>De NoiseGard™ is niet ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Controleer of de ON/OFF-schakelaar op "ON" staat. <p>De kabel met de XLR-3-connector is losgetrokken.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Controleer of de connector nog in de XLR-3-bus zit. <p>Bij aansluiting op het boordnet: de zekering van het boordnet is defect.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Controleer de zekering van het boordnet. <p>Bij aansluiting op de batterijhouder (behalve HMEC 302, HMEC 305 en HMEC 306): de batterijen zijn leeg.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Controleer of het groene controlelampje op de batterijhouder brandt. Wanneer het rode lampje brandt, moet u de batterijen vervangen.

Storing

Mogelijke oorzaken en remedie

De lawaaibestrijding functioneert, maar de verstaanbaarheid is slecht door een te laag volume

Het volume is te laag ingesteld.

- ▶ Controleer de stand van de volumeknop.

De hoofdtelefoonkabel is losgetrokken (behalve HMEC 305, HMEC 305-C en HMEC 306).

- ▶ Controleer of de jackplug van de hoofdtelefoon nog in de bus zit.
-

De lawaaibestrijding functioneert, maar men kan u slecht verstaan

De microfoonkabel is losgetrokken (behalve HMEC 305, HMEC 305-C en HMEC 306).

- ▶ Controleer of de jackplug van de microfoon nog in de bus zit.
-

U heeft slechts op één oor ontvangst (geldt alleen voor de HMEC 300, HMEC 302, HMEC 306 en HMEC 400)

U gebruikt een stereo-communicatiesysteem, terwijl de mono/stereo-schakelaar van de headset op "mono" staat.

- ▶ Zet de mono/stereo-schakelaar op "stereo".

U gebruikt een mono-communicatiesysteem, terwijl de mono/stereo-schakelaar van de headset op "stereo" staat.

- ▶ Zet de mono/stereo-schakelaar op "mono".
-

Technische gegevens

Hoofdtelefoon

Modulatieprincipe

Oorkappen

Weergavebereik

Nominale impedantie actief/passief

Volumereductie actief/passief

Max. volume

Drukkracht

HMEC 300

| HMEC 302

| HMEC 306

| HMEC 400

dynamisch

ooromsluitend, gesloten

45–15.000 Hz

300/150 Ω , mono
600/300 Ω , stereo

> 25–40 dB

120 dB (± 5 %)

ca. 10 N

Microfoon incl. voorversterker

Modulatieprincipe

Weergavebereik

Gevoeligheid

Max. volume

Aansluitweerstand

Uitgangsspanning

Voedingsspanning

electret-condensator met ruisonderdrukking MKE 45

300–5.000 Hz

–

120 dB

150 Ω

400 mV ± 3 dB bij 114 dB (volgens RTCA/DO 214)

typ. 16 V DC, (8–16 V DC, ca. 8–25 mA, volgens RTCA/DO 214)

HMEC 300

HMEC 302

HMEC 306

HMEC 400

Algemeen

Aansluitkabel	1,5 m, enkel snoer			
Gewicht zonder snoer	370 g			
Bedrijfsspanning NoiseGard™	12–35 V DC			
Stroomverbruik	27 mA (ruststroom), max. 80 mA			
Zekering	smeltzekering 500 mA			
Stecker	jackplug (6,35 mm, stereo) voor hoofdtelefoon, PJ-068 voor microfoon, XLR-3 voor NoiseGard™	jackplug (6,35 mm, stereo) voor hoofdtelefoon, PJ-068 voor microfoon en NoiseGard™	6-PIN-Redel voor hoofdtelefoon, microfoon en NoiseGard™	jackplug (6,35 mm, stereo) voor hoofdtelefoon, PJ-068 voor microfoon, XLR-3 voor NoiseGard™
Bedieningselementen	mono/stereo-schakelaar aan/uit-schakelaar NoiseGard™ volumeknop voor hoofdtelefoon			
Temperatuur	bij gebruik	–15 °C tot 55 °C		
	bij opslag	–55 °C tot 55 °C		
Gebruiksduur batterijhouder	met batterijen (4 x penlite, 1,5 V, alkali-mangaan): ca. 15 uur met NiMH accu's: ca. 15 uur			

Technische gegevens

Hoofdtelefoon

Modulatieprincipe	dynamisch		
Oorkappen	ooromsluitend, gesloten		
Weergavebereik	45–15.000 Hz		
Nominale impedantie actief/passief	300/150 Ω , mono	50/35 Ω , mono	
Volumentreducie actief/passief	> 25–40 dB		
Max. volume	120 dB (± 5 %)		
Drukkracht	ca. 10 N		

Microfoon incl. voorversterker

Modulatieprincipe	electret-condensator met ruisonderdrukking, MKE 45	dynamisch met ruisonderdrukking, M-87/AIC
Weergavebereik	300–5.000 Hz	500–4.000 Hz
Gevoeligheid	–	1,8–4 μV / 74 dB bij 5 Ω
Max. volume	120 dB	–
Aansluitweerstand	150 Ω	–
Uitgangsspanning	400 mV ± 3 dB bij 114 dB (volgens RTCA/DO 214)	–
Voedingsspanning	typ. 16 VDC, (8–16 V DC, ca. 8–25 mA, volgens RTCA/DO 214)	–

HMEC 305

| HMEC 305-C

| HMEC 322

| HMDC 322

Algemeen

Aansluitkabel	1,5 m, enkel snoer	kruisnoer, enkel snoer
Gewicht zonder snoer	370 g	
Bedrijfsspanning NoiseGard™	12–35 V DC	
Stroomverbruik	27 mA (ruststroom), max. 80 mA	
Zekering	smeltzekering 500 mA	
Stecker	XLR-5 voor hoofdtelefoon, microfoon en NoiseGard™	XLR-5 voor hoofdtelefoon en microfoon, XLR-3 voor NoiseGard™
Bedieningselementen	aan/uit-schakelaar NoiseGard™ volumeknop voor hoofdtelefoon	
Temperatuur	bij gebruik –15 °C tot 55 °C bij opslag –55 °C tot 55 °C	
Gebruiksduur batterijhouder	met batterijen (4 x penlite, 1,5 V, alkali-mangaan): ca. 15 uur met NiMH accu's: ca. 15 uur	



Vergunning

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG verklaren, dat dit toestel voldoet aan de toepasselijke CE-normen en voorschriften.


Garantiebewijs

Wij hanteren voor onze producten een garantietermijn gedurende een periode van 60 maanden. Uitgezonderd hiervan zijn accessoires, accu's en batterijen die aan het product toegevoegd zijn; op grond van hun geaardheid beschikken deze producten over een kortere levensduur die van geval tot geval van hun gebruiksintensiteit afhangt.

De garantietermijn begint vanaf de aankoopdatum. Daarom dient u de originele aankoopbon goed te bewaren. Zonder dit bewijs, dat door de Sennheiser servicepartner wordt gecontroleerd, worden reparaties in principe tegen kostenvergoeding uitgevoerd.

De garantievergoedingen bestaan naar onze keuze uit het kosteloze verhelpen van materiaal- of fabricagefouten op basis van vervanging (afzonderlijke onderdelen of het complete apparaat) danwel reparatie. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of onachtzaamheid (bijv. bedieningsfouten, mechanische beschadigingen, onjuiste bedrijfsspanning), slijtage gevallen van force majeure of gebreken welke u reeds bij de aankoop heeft gekend. Het recht op garantie vervalt indien reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde personen of werkplaatsen. Indien u aanspraak maakt op garantie dient u het apparaat, inclusief accessoires en aankoopbon, franco aan de bevoegde servicepartner toe te zenden. Om beschadigingen gedurende het transport te voorkomen adviseren wij de originele verpakking te gebruiken.

Uw wettelijke garantieclaims tegenover de verkoper worden door deze garantie niet beperkt. De garantie kan wereldwijd in alle landen buiten de VS worden opgevorderd waarin de geldende nationale wetten niet in tegenstelling zijn met onze garantievoorwaarden.



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
30900 Wedemark, Germany
Phone +49 (5130) 600 0
Fax +49 (5130) 600 300
www.sennheiser.com

Printed in Germany

Publ. 04/04

86064 / A04